



**ONDRAGON
ELEKTRONICKÁ SKLADOVÁ VÁHA
3411**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti.
- Nevěste kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Vždy vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění.
- Je zakázáno používat poškozené zařízení také tehdy, když je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisního střediska.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Je zakázáno ponořovat zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Je zakázáno nechávat zařízení během práce bez dozoru.
- Je zakázáno umísťovat zařízení během práce do blízkosti stěn, závěsů, záclon atd.
- Před vytažením zástrčky ze síťové zásuvky nezapomeňte vždy nejprve vypnout zařízení.
- Je zakázáno umísťovat zařízení do blízkosti jiných elektrických zařízení, hořáků, sporáků, pečících trub atd.
- Vyhýbejte se umístění zařízení na kovové povrchy.
- Zařízení odpojte od zdroje napájení vyjmutím zástrčky kabelu ze síťové zásuvky.
- Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Rozsah vážení	1 kg až 300 kg
Přesnost vážení	50 g
Rozměry pánve	50 x 40 cm
Napájení	230V síť nebo 4V 4Ah baterie (součástí balení)
Materiál pánve	Nerezová ocel s protiskluzovým povrchem
Displej	Podsvícený LCD displej

POPIS DISPLEJE

1. Indikátor táry: dioda se nachází vlevo pod okénkem váhy
2. Indikátor nuly: LED dioda se nachází vpravo pod okénkem váhy
3. Indikátor napájení: dioda AC se nachází pod rozpětím celkových cen

OBEČNÝ NÁVOD

1. Když je indikátor nabití baterie nízký, nabijte baterii
2. Před zahájením používání zařízení zkontrolujte, zda váha stojí na stabilním povrchu, pokud ne, proveďte kalibraci
3. Nepoužívejte zařízení v dešti nebo na silném slunci
4. Na platformu nepokládejte produkty se silným magnetem

UKLÁDÁNÍ CENY

Stiskněte tlačítko M a poté zadejte požadovanou cenu pomocí číselných tlačítek, poté stiskněte tlačítko M* (*=1-7), hodnota se uloží pod příslušným tlačítkem (1-7). Pokud zadáte novou hodnotu, nahradí starou uloženou.

BATERIE

Po použití zařízení bez napájecího zdroje je třeba baterii nabít.

Doba nabíjení baterie: 1-2 hodiny Doba práce zařízení na baterii je 1 hodina.

Váha musí být umístěna na rovný a stabilní povrch. Pomocí čtyř nožiček je třeba ji umístit vodorovně s využitím vestavěné vodováhy.

NEUMÍSTUJTE NA PLATFORMU PRODUKTY TĚŽŠÍ, NEŽ DOPORUČUJE VÝROBCE

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
[Zero]	Slouží k vynulování váhy, pokud na platformě není žádné zatížení a na displeji se zobrazuje jiná hodnota než nula.
[Tare]	Zapíná nebo vypíná táru váhy.
[0-9]	Tlačítka sloužící pro zadávání číselných hodnot v okně "Unit Weight". Zadávané číslice se zobrazují zprava doleva.
[C]	Tlačítko pro vynulování zadané číselné hodnoty nebo hmotnosti jednotky ve funkci počítání kusů.
[M]	Uložení dat.
[M+]	Uložení a sečtení hodnot hmotností a cen.
[M1 – M5]	Paměť na uložení 5 jednotkových cen.
[CASH]	Uvádí hodnotu, kterou bychom měli vydat po zadání ceny a částky v hotovosti.
[DECIMAL POINT]	Slouží pro nastavení desetinné pozice jednotkové ceny.
[LIGHT]	Nastavení jasu displeje.
[SHAKE]	Ustálení.