



**BASS POLSKA
VYSOUŠEČ BOT
BH 11070**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

OBSAH

- I. ZÁRUKA A SERVIS
- II. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- III. URČENÍ
- IV. TECHNICKÉ ÚDAJE
- V. PRINCIP FUNGOVÁNÍ
- VI. OBSLUHA
- VII. ÚDRŽBA
- VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- IX. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní podmínky. Uchovejte si návod pro pozdější použití.

Návod byl přeložen z tovární verze poskytnuté výrobcem.

Příloženo:

Prohlášení o shodě vydané výrobcem BASS POLSKA SP. Z O.O.

Zařízení je označeno ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE.

Zařízení je označeno obchodní značkou BH 11070.

I. ZÁRUKA A SERVIS

Servisní místo výrobce BASS POLSKA SP. Z O.O.

Al. Krakowska 60

Mroków 05-552

www.bass.pl

e-mail: serwis@bass.pl

Prosíme, vyplňte reklamační formulář na stránkách

www.serwis.bass.pl

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s určením a zásadami uvedenými v návodu k obsluze.

Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje. Doba zákonné odpovědnosti za vady je 24 měsíců od data prodeje. Závady zjištěné v tomto období budou odstraněny bezplatně.

Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady vzniklé v důsledku vad produktu. Nevztahuje se na závady vzniklé z jiných příčin, zejména:

- ✓ nesprávného použití nebo aplikace
- ✓ nesprávného výběru produktu vzhledem k podmínkám v místě instalace
- ✓ nesprávné montáže, údržby, skladování a přepravy
- ✓ mechanického, chemického, tepelného poškození nebo úmyslného poškození
- ✓ použití neoriginálních nebo nevhodných materiálů
- ✓ poškození v důsledku vyšší moci (požár, povodeň, blesk apod.)
- ✓ špatné funkce zařízení, která ovlivňují činnost výrobku

Záruka se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení a spotřební materiál. Neplatí pro výrobek, který nelze na základě dokumentace nebo identifikačních znaků ověřit jako zakoupený u poskytovatele záruky.

Zákazník ztrácí nároky ze záruky v případě:

- ✓ jakýchkoliv úprav výrobku
 - ✓ zásahu neoprávněných osob
 - ✓ pokusů o opravu neautorizovanými osobami
 - ✓ nedodržení povinných pravidelných prohlídek (jsou-li předepsány)
-

Pro uznání reklamace je třeba splnit následující podmínky:

- ✓ Oznámení reklamace zákazníkem prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobní návštěvy nebo vyplněním formuláře na www.jipos.cz. Preferujeme využití online formuláře pro urychlení vyřízení.
- ✓ Předložení dokladu o koupi – faktura, účtenka, výpis z karty
- ✓ Osobní doručení nebo zaslání reklamovaného produktu do sídla poskytovatele záruky

Produkt musí být doručen v originálním obalu. Pokud není originální obal k dispozici a produkt není dostatečně chráněn pro přepravu, poskytovatel záruky nenese odpovědnost za případné škody. Reklamovaný produkt musí být čistý.

V případě neuznání reklamace bude produkt vrácen na písemnou žádost zákazníka a po uhrazení nákladů na dopravu.

Nepřevzaté zboží bude po 60 dnech zlikvidováno.

II. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

 Přečtěte si návod k obsluze.

OBECNÉ POZNÁMKY

- ✓ Elektrická zařízení musí po celou dobu používání splňovat požadavky bezpečnosti práce a hygieny dle platných polských norem a předpisů.
- ✓ Osoby pracující s elektrickými zařízeními musí mít odpovídající pracovní oděv a osobní ochranné pomůcky.
- ✓ Tyto osoby musí dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platné pro práci s elektrickými zařízeními.

ZÁKLADNÍ ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- ✓ Před zahájením práce se seznámte s dokumentací zařízení a připravte potřebné nástroje, přístroje, výstražné tabule a izolační pomůcky.
- ✓ Zkontrolujte technický stav zařízení a elektrických instalací (izolace kabelů, zástrčky, vypínače, zásuvky), uzemnění, stav požární a ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

- ✓ Zkontrolujte stav proudových chráničů.
- ✓ Zkontrolujte označení požární ochrany elektrických zařízení a instalací.

ÚKONY BĚHEM PRÁCE A PO JEJÍM UKONČENÍ

- ✓ Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
- ✓ V případě opuštění pracoviště zařízení vypněte a odpojte od napájení.
- ✓ Pokud dojde k automatickému vypnutí zařízení nebo spálení pojistek, zapněte znovu až po odstranění příčiny zkratu a výměně pojistek.
- ✓ Při připojování zařízení používejte zásuvky se zemnicím kolíkem, pokud to vyžaduje instalace.
- ✓ Po skončení práce zařízení zabezpečte, pracovní místo i nástroje uklid'te.

ZAKAZUJE SE

- ✗ Pouštět zařízení bez ověření účinnosti ochrany proti úrazu elektrickým proudem
- ✗ Provádět jakékoli změny na zařízení
- ✗ Odstraňovat kryty a pojistky, zkracovat relé, blokovat vypínače, opravovat pojistky provizorně, používat nevhodné pojistkové vložky
- ✗ Vyměňovat pojistky při zapnutém stroji
- ✗ Tahat za kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky
- ✗ Používat zásuvky a zástrčky s poškozeným krytem nebo izolací
- ✗ Přetěžovat zařízení nad povolenou hodnotu
- ✗ Dotýkat se pod napětím částí nebo svorek kondenzátorů (ani když jsou odpojeny)
- ✗ Nechávat zařízení bez dozoru při připojení k síti – vždy odpojte před odchodem ze stanoviště
- ✗ Umožnit přístup k zařízení nebo elektrické instalaci nepovolaným osobám, nezletilým, dětem, nemocným osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
2. První pomoc při zásahu elektrickým proudem:
 - ✓ uvolněte osobu z dosahu proudu
 - ✓ uvolnění provádějte opatrně, abyste sami neutrpěli zásah
 - ✓ okamžitě odpojte napětí – vyšroubujte pojistky nebo přerízněte napájecí kabel pomocí kleští s izolovanou rukojetí (činit izolovanou rukou, stát na izolační podložce – guma, sklo, suché dřevo)
 - ✓ po uvolnění zkontrolujte, zda osoba jeví známky života
 - ✓ při zástavě dýchání a srdeční činnosti zahajte umělé dýchání a masáž srdce a pokračujte, dokud se osoba neprobere nebo nepřijede sanitka
 - ✓ v případě popálení přiložte suchý sterilní obvaz
 - ✓ v každém případě musí být postižený hospitalizován (podle zásad BOZP)

SERVIS

Opravu zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. Zajistí to bezpečný a účinný provoz zařízení.

III. URČENÍ

Elektrický vysoušeč obuvi Bass Polska lze použít pro osvěžení obuvi, pantoflí, rukavic, přileb, lyžařských bot i ponožek. Je nenahraditelný při sušení bot a rukavic po sportovní aktivitě. Může také sloužit k předebrátí lyžařských bot před jízdou nebo ohřevu obuvi před odchodem z domu do

mrazivého počasí. Vysoušeč bot suší a dezinfikuje pomocí ozonu a zároveň zabraňuje šíření nepříjemných pachů.

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: BH 11070

Výkon: 10 W

Napájení: 230 V, 50 Hz

Teplota povrchu během provozu: +45 °C / -10 °C

Rozměry: 6 x 16 x 3,6 cm

V. PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Sušička na boty Bass Polska funguje ve dvou krocích:

Krok 1: Čištění

V první fázi jsou boty osvěženy technologií Active Oxygen (ozonem). Ozon ničí houby a bakterie, které jsou mimo jiné příčinou vzniku nepříjemného zápachu.

Krok 2: Sušení

Ve druhé fázi probíhá samotné sušení bot. Proces probíhá zevnitř, což je mnohem efektivnější než například sušení bot na radiátoru.

VI. OBSLUHA

1. Vložte zařízení dovnitř obuvi a připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
2. Zařízení automaticky zahájí proces osvěžování a sušení obuvi.
3. Sušení probíhá nepřetržitě, zatímco osvěžování se po 10 minutách vypne a v následujících minutách se znovu zapne.
4. Během osvěžování vydává zařízení tichý, bzučivý zvuk.
Zařízení je bezpečné pro použití se všemi materiály obuvi.

VII. ÚDRŽBA

- ✗ Nikdy neponořujte vysoušeč obuvi do vody!
- ✓ K čištění používejte vlhký, měkký hadřík s kapkou tekutého mýdla.
- ✗ Zařízení nerozebírejte svépomocí.
- ✗ Zařízení nepoužívejte v případě viditelného poškození zástrčky, napájecího kabelu nebo samotného zařízení.

VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zákaz vyhazování zařízení spolu s ostatním komunálním odpadem.

Použité zařízení se nesmí likvidovat společně s odpady z domácnosti. Je nutné jej zlikvidovat ve specializovaném zařízení pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy použitá elektrická a elektronická zařízení) představuje rozbitá, dlouhodobě nepoužívaná nebo již nepotřebná elektrická a elektronická zařízení, která dříve fungovala na elektřinu nebo baterie – například rozbité počítače, hračky a elektronické pomůcky, staré pračky, ledničky, ale i použité zářivky. Tyto předměty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS POLSKA SP. Z O.O.

Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název produktu: Sušička na boty
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)

Model (obchodní označení): BH 11070

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic EU:

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

2009/125/ES

Podle norem:

EN 60335-1:2012

EN 60335-45:2007

EN 55014-1:2012


Osoba odpovědná za vypracování a uchování technické dokumentace:

Marek Belniak

02.02.2023

Marek Belniak

05-552 Mroków, Al. Krakowska 60



Marek Belniak