



KRAFT&DELE
HYDRAULICKÉ LISTOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY
KD10341



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UPOZORNĚNÍ

Návod obsahuje základní informace týkající se produktu, ale vzhledem k neustálému zlepšování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečných. Věnujte prosím pozornost rozdílům, které mohou nastat. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah krimpování	4 – 70 mm ²
Drťící síla	6 T/60 kn
Dělené matrice	4,/6/10/16/25/35/50/70 mm ²
Protiskluzová rukojeť	Ano

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Při používání a údržbě těchto nástrojů a zařízení je zásadní bezpečnost.

Tento návod k obsluze a všechna označení na nástroji poskytují informace o tom, jak se vyhnout nebezpečím a nebezpečným praktikám spojeným s používáním tohoto nástroje. Dodržujte všechny poskytnuté bezpečnostní informace.

1) Bezpečnost na pracovišti.

- Udržujte svůj pracovní prostor čistý a držte děti mimo dosah.

2) Osobní bezpečnost.

- Buďte opatrní a používejte nástroj správně.

3) Servis.

- Nechte opravit hydraulický ovladač děrování kvalifikovaným servisním technikem, který bude používat pouze identické náhradní díly.

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

Hydraulický krimpovač KRAFT&DELE je profesionální nástroj pro krimpování koncovek, svorek a vodičů na kabelech. S mnoha výhodami, jako je nízká hmotnost, dobrý výkon, vysoká pracovní účinnost atd.

PRÁCE S NÁŘADÍM

1. Vyberte vhodnou sadu matic pro konektor a kabel, který používáte.
2. Zatažením za západku vložte matrice. Před použitím držáku nástroje se ujistěte, že jsou obě poloviny matrice zajištěny.
3. Umístěte konektor mezi matrice. Zapněte spínač oleje.
4. Pumpujte rukojetí nástroje, dokud nebude konektor držet na místě. Kabel zcela zasuňte do objímky konektoru.
5. Pokračujte v pumpování rukojetí nástroje, aby byl konektor zcela utažen.
6. Chcete-li nářadí uvolnit, vypněte olejový spínač. Píst se zasune a nástroj je připraven ke spuštění dalšího cyklu.