



KRAFT&DELE
MINI ČERPADLO NA OLEJ A NAFTU
KD1159



Před zahájením práce se zařízením si přečtěte tento návod.

OBEČNÉ SPECIFIKACE PRODUKTU

- Palivové čerpadlo 12V 40L/min DCAD40 KIT 12V

Toto čerpadlo se používá k čerpání motorové nafty a petroleje. Čerpadlo není určeno k čerpání benzínu. Hlava čerpadla je vyrobena ze železa a obsahuje měděné trubky.

!!! POZOR !!!

Zařízení není určeno k čerpání paliva s nízkým stupněm vznícení (např.: benzín, LPG, alkohol atd.)

VE ZKRATCE

- Lehké provedení
- Snadné sestavení a použití
- Ideální pro čerpání kapalin z jedné nádrže do druhé

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



2x Připojení 3/4"
2x 3/4" vsuvka
2x Hadicová spona
2x Svorky připojení na baterii
2x Těsnění
1x Externí filtr
1x Teflonová páska

UPOZORNĚNÍ

- Před připojením čerpadla se ujistěte, že napětí napájecího zdroje je kompatibilní s napětím, pro které je čerpadlo navrženo.
- Tolerance napětí je +/- 5%.
- Palivo proudí ve směru šipky na čerpadle.
- Ujistěte se, že je sací hadice řádně utěsněna, aby byl zajištěn správný průtok. Na konci sací hadice by mělo být namontované sítko, aby se zabránilo poškození čerpadla nečistotami. Čerpadlo není samonasávací.
- Pracovní cyklus čerpadla je 30 minut za normálních provozních podmínek. Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která vypne zařízení při dosažení maximální provozní teploty.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	DCAD40 KIT 12V / KD1159
Napětí	DC 12V
Maximální tok	40 l/min
Maximální výška čerpání	3 - 5 m
Vstupní/výstupní konektor	BSP 3/4“
Výkon	150W
Tlak	3 bar
Rozměr	53 x 24 x 41 cm
Délka kabelu	165 cm

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Problém	Hlavní důvod	Řešení
Nefunguje motor	1) Napájecí kabel není připojen 2) zablokování motoru 3) Chyba kondenzátoru	1) Zkontrolujte kabel 2) Vyměňte motor 3) Vyměňte kondenzátor
Motor běží, ale nečerpá palivo	1) Sací vstup není ponořen do paliva 2) Opatřebované lopatky nebo poškozená převodovka	1) Zkontrolujte sací hadici/potrubí 2) Vyměňte lopatky nebo ozubené kolo
Nesprávná indikace měřice nebo měřič nefunguje	Poškozený měřicí prvek	Vyměňte poškozený měřicí prvek
Špatné čerpání paliva	Zablokovaný filtr	Vyčistěte filtr

UPOZORNĚNÍ

Pracovní cyklus čerpadla je 30 minut. Síťový filtr pravidelně čistěte.

Použitá elektrická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Elektrická zařízení by měla být odevzdána do recyklačního místa. Další informace Vám poskytne místní úřad.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že produkt je v souladu s evropskými standardy.

Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic ES:

- 2004/108/ES Příloha 2 směrnice EMC
- Směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí
- 2011/65/EU ROHS 2 směrnice
- Směrnice o emisích hluku 2000/14/WE

Podle norem:

- EN 55014-1:2017, EN 5014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:20123
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 60335-2-41:2003+A2:2010

Vytvořeno pro

