


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Uživatelská příručka



Model: KD1307



Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this product.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE



1. Zvedací sedlo
2. Kola
3. Zvedací rameno
4. Základna
5. Rukojeť pro přenášení
6. Páková objímka
7. Zvedací páka
8. Vypouštěcí ventil

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Nosnost	Min. Výška	Max Výška	Váhy
KD1307	3000 kg	85mm	385 mm	13,5 kg

POPIS PRODUKTU

Hydraulický zvedák je určen pro zvedání těžkých břemen a nesmí být používán k žádnému jinému účelu. Nesmí být používán jako trvalý podpěrný prvek. Před použitím je nutné zjistit hmotnost zvedaného předmětu; nesmí překročit jmenovitou hmotnost.
zvednout břemeno.

Je zakázáno používat výtah k jiným účelům, než k těm, které jsou uvedeny v návodu k obsluze a údržbě.

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Pro vaši vlastní bezpečnost si před použitím hydraulického zvedáku přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny. Řiďte se informacemi uvedenými v této uživatelské příručce a důkladně se seznamte s výrobkem a jeho součástmi a buďte si vědomi rizik spojených s jeho používáním. Je nutné dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pokud si všimnete jakýchkoli nesrovnalostí ve funkci nebo máte pochybnosti o správném použití, nahlase to prosím svému nadřízenému, kontaktujte svého distributora nebo obraťte se na místní autorizované servisní středisko. Použitím neoriginálních náhradních dílů zrušíte platnost záruky.

Výrobce/dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného použití, které není v souladu s návodem k obsluze a použití.

1. Je zakázáno používat výtah jiným způsobem, než ke kterému je určen.
2. Zletilí, děti a neproškolené osoby by neměly zařízení obsluhovat ani používat.
zařízení.
3. Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek může způsobit nehody.
4. Před zahájením práce by mělo být provedeno posouzení technické efektivity.
5. Před použitím se ujistěte, že hmotnost nepřesahuje jmenovitou nosnost zvedáku.
6. Za žádných okolností nesmí být překročena jmenovitá nosnost 2500 kg.
7. Používejte pouze na rovném, plochém a stabilním povrchu.
8. Před zvedáním břemene se ujistěte, že se po zvedání nepohne.
výtah.
9. Při zvedání vozidel musí být kola zablokována a ruční brzda zatažena.
10. Pokud je nutné použít několik zvedacích zařízení, postupně a
Zvedejte rovnoměrně každou stranu břemene.
11. Nevstupujte pod podepřený předmět bez dalších bezpečnostních opatření (např. podpěry
auto).
12. Nikdy se nepokoušejte pohybovat s vozidlem, které spočívá na zvedáku.
13. Chraňte zařízení před teplem a ohněm. Mohlo by dojít k poškození nebo
zhoršení výkonu zařízení.
14. Pro lepší a bezpečnější provoz udržujte zařízení čisté. Nezapomeňte
údržba - mazání nebo výměna součástí zařízení.
15. Zvedák za žádných okolností nerozebírejte. Hrozí nebezpečí poškození nebo poruchy.
16. Je zakázáno upravovat tlak ve ventilu, je nastaven z výroby.

INSTALACE

Hydraulický zvedák je dodáván připravený k použití. Není nutná žádná montáž ani seřizování. Před použitím jednoduše zavřete uvolňovací ventil a zasuňte zvedací páky do jejich objímek.

ZDVIHÁNÍ

1. Zaparkujte vozidlo na rovném a tvrdém povrchu a dodržujte bezpečnou vzdálenost od
provoz.
2. Zatáhněte ruční brzdu a zablokujte kola.
3. Pomocí zvedací páky uzavřete uvolňovací ventil otočením doprava (ve směru hodinových ručiček) do uzavřené polohy.
4. Umístěte zvedák pod vozidlo na příslušné místo pro zvednutí (dle doporučení výrobce).
vozidlo).
5. Zvedák by měl být umístěn v úhlu 90° k bodu zvedání vozidla, aby se zajistilo, že sedlo zvedáku je rovnoběžné s bodem zvedání vozidla. Pokud
bod zvedání a zvedák nejsou zarovnány, před zvedáním vozidla zvedák přemístěte.
6. Zkontrolujte, zda je páka správně usazena v objímce. Poté zvedněte vozidlo vertikálními pohyby (nahoru a dolů). Pokračujte v tomto postupu,
dokud zvedák nedosáhne požadované výšky.
7. Jakmile zvedák dosáhne požadované výšky a vozidlo je zvednuté, přesuňte podpěru/manžetu zvedáku do příslušné polohy.
nosnost namísto příslušného zvedacího bodu uvedeného v návodu k obsluze vozidla.
8. Poté vytáhněte zvedací páky z jejich objímek. Pomalu otevřete uvolňovací ventil jeho otáčením proti směru hodinových ručiček a pomalu spusťte
vozidlo na zvedák(y). Nezapomeňte zvedat a podpírat kola jedno po druhém.

9. Pokud používáte dva stojany, umístěte je na každý z nich ve stejné výšce. boku vozidla.
10. Postavte se v bezpečné vzdálenosti od vozidla a jemně s ním zatřeste, abyste zjistili, zda je bezpečně usazeno na podpěry. Pokud tomu tak není, opakujte všechny kroky pro změnu polohy podpěry (podpěr).

ODCHOD

1. Odstraňte veškeré nářadí a díly zpod vozidla.
2. Umístěte zvedák pod vozidlo na příslušné místo pro zvednutí (dle doporučení výrobce). vozidlo).
3. Pomocí zvedací páky uzavřete uvolňovací ventil otočením doprava (ve směru hodinových ručiček) do uzavřené polohy.
4. Vložte zvedací páku do objímky, poté pumpujte a provádějte svislé pohyby (nahoru a dolů) pro zvednutí vozidla. Pumpujte, dokud se vozidlo mírně nezvedne nad zvedák(y) vozidla. Poté spustte sedadlo/postavec do nejnižší polohy a vyjměte je zpod vozidla.
5. Pomalu a postupně otevírejte vypouštěcí ventil otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) a pomalu spustte vozidlo na zem.
6. Jakmile je vozidlo a sedlo zvedáku zcela spuštěné, vytáhněte zvedák zpod vozidla.

ÚDRŽBA

DOPLŇOVÁNÍ / MAZÁNÍ OLEJE

1. Nastavte zvedák do vodorovné polohy.
2. Otevřete vypouštěcí ventil a spustte čerpadlo s pístem. V případě potřeby utáhněte sedlo.
3. Sejměte gumový uzávěr plnicího otvoru oleje. Zvedák umístěte svisle tak, aby objímka páky byla dole. Hladina oleje by měla dosahovat až po spodní část plnicího hrdla. V případě potřeby olej doplňte (používejte pouze vysoce kvalitní hydraulický olej).



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade SA

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Hydraulický zvedák (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní název): KD1307

Údaje o produktu: Maximální nosnost: 3000 kg

Rozsah zdvihu: 85-385 mm

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU

Podle norem:

ČSN EN ISO 12100:2010

ČSN EN 1494:2000+A1:2008

Číslo certifikátu ICR Polska/VC/H201053/A1 vydaného společností ICR Polska Co. Ltd. (Plac Przymierza 6, 03-944 Varšava) dne 19. dubna 2021.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn 31.1.2022