Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA 180 mm

KD1726 (AP002)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu



USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Dokument spolu s dokladem o koupi by měl být uložen na suchém místě.

KD3054

Machine Translated by Google

KONSTRUKCE A ÚČEL

Úhlová leštička je ručně ovládané zařízení poháněné univerzálním elektromotorem. Rychlost je snížena hypoidním převodem. Zařízení je vybaveno brusným kotoučem s bezpečnou obvodovou rychlostí 80 m/s. Zařízení je bezpečné a spolehlivé.

Zařízení využívá pokročilou technologii. Leštička se vyznačuje vysokým výkonem, účinností a vysokou rychlostí otáčení.
Zařízení je lehké a hladina hluku generovaného během provozu je nízká.
Zařízení je pohodlné a snadno se používá a udržuje.
Úhlová leštička se používá k odstraňování všech typů nerovností na kovových dílech. Lze ji také použít k vyhlazování svarů a řezání tenkostěnných trubek nebo malých materiálů. Toto zařízení se používá mimo jiné v chemickém, stavebním a hutním průmyslu.

Úhlová leštička je ideální pro opracování materiálů různých tvarů a pro těžko dostupná místa. S vhodným brusným nebo řezným nástavcem lze zařízení použít i k broušení a pískování kovových povrchů nebo jiných materiálů.

V zařízení lze použít následující nástroje:
1. Brusné kotouče
2. Řezné kotouče
3. Brusné kartáče
4. Lešticí kotouče
5. Pryžové kotouče

Úhlové brusky se dodávají s brusnými kotouči. Pokud potřebujete stroj použít k jiným účelům popsaným v tomto návodu, objednejte si prosím vhodný kotouč.

II. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pracovní prostředí zařízení.
(1) Nadmořská výška by neměla překročit 1000 m nad mořem.
(2) Provozní teplota zařízení by měla být mezi -15 °C a + 40 °C.
(3) Relativní vlhkost vzduchu při 25 °C by neměla překročit 90 %.

2. Před zahájením práce zařízení důkladně zkontrolujte. Zkontrolujte, zda není poškozen kryt, zda je kryt kotouče správně utažený a zda je napájecí kabel v dobrém stavu. Brusku nikdy nepoužívejte bez krytu kotouče. Po kontrole zařízení spusťte a nechte jej několik minut běžet. Během této doby zkontrolujte, zda se kotouč volně otáčí a zda zařízení funguje správně.

Machine Translated by Google

3. Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno. Kromě výše uvedených činností by měl být testován izolační odpor, který by neměl být menší než 7 megaohmů [MΩ] (měřeno 500 MΩ metrem).

Toto je třeba vzít v úvahu zejména v období dešťů.
Pokud má být zařízení skladováno a nepoužíváno po delší dobu, je třeba napájecí kabel důkladně vysušit, pokud je odpor nižší než 7 MΩ.

4. Před spuštěním zkontrolujte, zda napětí v zásuvce, ke které bude zařízení připojeno, odpovídá napětí na typovém štítku zařízení. Před zapojením zástrčky do zásuvky by měl být vypínač na zařízení v poloze VYPNUTO. V případě dočasného výpadku proudu by měla být zástrčka vytažena ze zásuvky, aby se zabránilo nekontrolovanému spuštění po obnovení napájení.

5. Bezpečná rychlost disku nesmí být nižší než 80 m/s. Disk použitý v zařízení musí být nepoškozený. Disky, které byly skladovány nepoužívané po dobu jednoho roku, se nesmí používat. Před použitím disk pečlivě zkontrolujte, zda není opotřebovaný nebo poškozený.

6. Obsluha musí při používání zařízení nosit ochranné brýle.
Při broušení se vyvarujte prudkých nárazů, abyste zabránili poškození kotouče. Pokud je namontován řezný kotouč, nenaklánějte stroj. Pro dosažení nejlepšího výkonu by měl být stroj nakloněn v úhlu 15° až 30°.

7. Při přenášení zařízení by ho měl obsluha držet za kryt nebo rukojeť. Přenášení zařízení za napájecí kabel je zakázáno.

8. Kabel a zástrčka spotřebiče mají dvojitou izolaci.
Nikdy nenahrazujte napájecí kabel standardním kabelem.
Napájecí kabel by měl být umístěn na takovém místě a v takové poloze, aby nemohlo dojít k jeho přeříznutí nebo neustálému tření o jiné prvky.

9. Zařízení skladujte na suchém a čistém místě bez korozivních plynů. Kryt zařízení je vyroben z polykarbonátu. Nečistěte kryt rozpouštědly, mohlo by dojít k jeho poškození.

10. Osoby bez zkušeností nesmí zařízení rozebírat ani opravovat.

Machine Translated by Google

III. ÚDRŽBA

1. Kartáče v motoru by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou opotřebované. Pokud jsou opotřebované, vyměňte je za nové. Kartáče jsou umístěny ve svých držácích. Během montáže se ujistěte, že nové kartáče jsou správně usazeny v jednotce. Po montáži spusťte jednotku bez zátěže a nechte ji běžet 15 minut, aby se kartáče zaběhly.

2. Větrací otvory nesmí být blokovány. Měly by být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby čištěny od prachu a jiných nečistot.

3. Pokud se při práci se zařízením vyskytne neočekávaná situace, okamžitě jej odpojte od napájení a předejte jej kvalifikované osobě k opravě.

Možné nepředvídané situace:
(1) Náhlé zablokování kotouče, snížení otáček, vypnutí motoru.

(2) Nadměrné vibrace jednotky. Z motoru vychází abnormální hluk nebo zápach. Příliš vysoká teplota motoru.

(3) Výskyt velkého množství jisker (>2 stupně, GB755-65).

IV. PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM

1. Lešticí kotouč 2.	1 ks.
Speciální klíč	1 ks.

Jmenovité napětí: 230 V
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Moc: 2600 W
Otáčky bez zatížení: 500-3800 min-1
Průměr lešticího kotouče: 180 mm
Hladina akustického výkonu, LwA 91 dB(A), K=3,0 dB(A)
LpA 87 dB(A), K=3,0 dB(A)
Maximální hladina vibrací 7,86 m/s2, K=1,5 m/s2

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění obsluhy či jiných osob. Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze a tyto bezpečnostní pokyny.

1. Udržujte pracovní prostor, kde pracujete se zařízením, čistý

Machine Translated by Google

Špinavá místa s velkým množstvím prachu mohou způsobit nehody.

2. Věnujte pozornost svému pracovnímu prostředí

Nepoužívejte elektrické spotřebiče v prostorách s vysokou vlhkostí. Nevystavujte elektrické spotřebiče dešti. Pracovní prostor by měl být dostatečně osvětlený a bez výparů nebo plynů ve vzduchu.

3. Při práci se zařízením se nedotýkejte jeho kovových částí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

4. Zařízení by mělo být uloženo a používáno mimo dosah dětí a jiných osob.

Nedovolte dětem dotýkat se napájecího kabelu spotřebiče.

5. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, mělo by být uloženo v suché a dobře uzamčené místnosti mimo dosah dětí.

6. Nepřekračujte nosnost zařízení. Přetížené zařízení nemusí správně fungovat.

7. Vyberte si správné nástroje

Používejte vhodné nástroje pro danou práci. Nepoužívejte malé nástroje k práci na velké ploše, mohlo by dojít k poškození zařízení.

8. Oblečte se vhodně

Při práci se zařízením nenoste volné oblečení, mohlo by se zamotat do pohyblivých částí. Používejte také rukavice a svažte si vlasy.

9. Používejte ochranné brýle

Při práci se zařízením vždy používejte ochranné brýle. Pokud se během provozu objeví prach, používejte protiprachovou masku.

10. Nenoste ani netahejte zařízení za kabel. Kabel by měl být dále uchováván mimo dosah zdrojů tepla a ostrých předmětů.

11. Zařízení obsluhujte ve stabilní poloze

12. Pečujte o své zařízení

Udržujte zařízení čisté a suché. Pokud je některá součást poškozená, vyměňte ji.

Machine Translated by Google

13. Odpojte zařízení ze zásuvky

Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, mělo by být odpojeno od zdroje napájení.

14. Vyjměte klíče

Po provedení jakýchkoli úprav se před zapnutím zařízení ujistěte, že v něm nezůstaly žádné klíče.

15. Zabraňte náhodnému zapnutí zařízení

Nepřenášejte zařízení za tlačítko napájení, když je zapojené do zásuvky. Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky se ujistěte, že je tlačítko napájení na zařízení vypnuto.

16. Použijte prodlužovací kabel

Pokud je potřeba kabel prodloužit, použijte vhodný prodlužovací kabel. Napájecí kabel tímto způsobem nestříhejte a neprodlužujte.

17. Při obsluze zařízení používejte zdravý rozum.

18. Zkontrolujte, zda nejsou součásti zařízení poškozené

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte, zda nejsou některé jeho části poškozené. Dále se ujistěte, že všechny komponenty jsou stabilní a bezpečně upevněné. Pokud dojde k jakémukoli poškození, nechte zařízení opravit v autorizovaném servisu. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené tlačítko start.

19. Zkontrolujte napětí

Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda je napětí zařízení kompatibilní s napětím v zásuvce.

20. Výměna dílů

Použití jiného příslušenství, než je doporučeno, může vést k riziku zranění uživatele zařízení.

21. Opravy zařízení by měl provádět kvalifikovaný personál.

Veškeré opravy zařízení by měly být prováděny kvalifikovaným personálem nebo autorizovaným opravárenským střediskem.

Ochrana sluchu by se měla nosit, pokud hladina hluku překročí 85 dB.

Machine Translated by Google

V. ŘEŠENÍ ZÁVAD 1. Motor se nespustí • Zástrčka není zapojena do zásuvky • Napájecí kabel je poškozen • Spínač je poškozen. Spotřebič by měl být vrácen do autorizovaného servisního střediska k opravě.

2. Problémy s dosažením maximálních otáček motoru • Prodlužovací kabel je příliš tenký a/nebo příliš dlouhý • Napětí je nižší než 230 V

3. Nadměrné vibrace zařízení • Poškozený lešticí kotouč

4. Zařízení se příliš zahřívá • Větrací otvory jsou ucpané. Vyčistěte je suchým hadříkem.

5. Motor neběží hladce • Kartáče jsou opotřebované. Vyměňte kartáče nebo se obraťte na prodejce.

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade sp. Z o. o., Grochowska 341 lok 174, 03822 Varšava

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade sp. z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrická leštička (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD1726 / AP002

Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: 2600 W

Napětí: 230 V / 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/
EU 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 3.
Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN 60745-1:2009-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014, EK-BE-88:2014; EN ISO 3744:2011

Certifikát číslo 150300747HZH-V1 vydaný společností Intertek Testing Services Hangzhou (16No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, Čína) dne 30. dubna 2015.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174;
03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 22.07.2019