

KRAFT&DELE

Trapézový zdvih 1500 kg

Uživatelská příručka

Překlad originálního návodu



PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
NÁVOD K POUŽITÍ.



VAROVÁNÍ

1. Před použitím si prosím přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny.
2. Nepřekračujte jmenovitou kapacitu spotřebiče uvedenou v křivce výšky/kapacity.
3. Zařízení by mělo být používáno pouze na tvrdém povrchu.
4. Zařízení smí být použito k výměně kol automobilu pouze v nouzových situacích.
5. Nikdy nestůjte pod vozidlem, které je na zvedáku.
6. Zapněte výstražná světla, vypněte zapalování, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte řadicí páku automatické převodovky do parkovací polohy. U manuálních převodovek přesuňte řadicí páku do polohy pro zpětný chod.
- Kromě toho by měl být pod kola vozidla umístěn klín.
7. Vozidlo smí být zvedáno pouze na místech určených výrobcem.
8. Dodržujte postupy výměny pneumatik v souladu s pokyny výrobce.
9. Na produktu neprovádějte žádné změny.
10. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění a/nebo poškození majetku.

Před použitím

1. Před každým použitím zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje praskliny, netěsnosti, poškození, uvolněné nebo chybějící části.
2. Výtah by měl být okamžitě zkontrolován, pokud byl vystaven nadměrnému zatížení nebo spadl.
3. Pokud je výtah poškozen, musí být vyřazen z provozu a musí být provedeny příslušné opravy.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte rukojeť zvedáku do otvoru v rukojeti.
2. Ujistěte se, že je sedlo správně nastavené. Abyste předešli poškození zvedáku, nepohybujte s ním, když je rukojeť v objímce.
3. Chcete-li zvednout břemeno, uchopte jednou rukou přední část rukojeti a druhou rukou ji otáčejte ve směru hodinových ručiček.
4. Chcete-li spustit břemeno, uchopte jednou rukou přední část rukojeti a druhou rukou ji pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček.

PROVOZ A ÚDRŽBA

1. Pokud se zvedák nepoužívá, zvedací rameno by mělo být v plně spuštěné poloze.
2. Zvedák udržujte vždy čistý a všechny šrouby a ložiska dobře promazané.
3. S přístrojem zacházejte opatrně.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Stalwart Trading Limited

Adresa zplnomocněného zástupce: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Trapézový výtah

Model (obchodní označení): KD384

Údaje o produktu: Jmenovitá nosnost 1,5T

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/

ES 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 3.

Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu QA-AC-2268/16 vydaného ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK (Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. A Blok Kat.19
No:2 Atasehir, Istanbul, Turkiye) dne 29. dubna 2016

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Łukasz Orzechowski, 45 Cromwell Court,
Cromwell Road, Hove, Východní Sussex, BN3 3EF

Hove 10. 1. 2017