



**KRAFT&DELE
ELEKTRICKÝ GRIL
KD4103**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: KD4103

Výkon: 2400 W

Napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a staršími, jakož i osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, a také osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika. Dětem není dovoleno si se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nedosáhly věku 8 let a nejsou pod dohledem. Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Nenechávejte zařízení (bez ohledu na to, zda je zapnuté nebo vypnuté) v dosahu dětí bez dozoru. Používání tohoto zařízení malými dětmi nebo osobami se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem.
- Zkontrolujte, zda specifikace vašeho zařízení odpovídají specifikacím vaší elektrické instalace.

Jakákoli chyba při zapojení způsobí ztrátu záruky

- Pokud váš systém není vybaven uzemněnou zásuvkou, před připojením zařízení k síti kontaktujte autorizovanou instituci, aby upravila elektrickou instalaci dle norem.
- Tento produkt je určen výhradně pro domácí použití, v uzavřených prostorech.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel poškozen nebo pokud je zařízení poškozené.
- Veškeré opravy jiné než běžné čištění a údržba vyžadované zákazníkem musí provádět oprávněná osoba.
- Nikdy neponořujte zařízení, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte napájecí kabel s vadnou zásuvkou.

Vždy uchovávejte zařízení mimo dosah dětí

- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání.
- Napájecí kabel se nesmí nikdy nacházet v blízkosti horkých částí zařízení, ani se jich dotýkat, nesmí být poblíž zdroje tepla nebo ostré hrany.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, aby se předešlo nebezpečí, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s podobnou kvalifikací.
- Umístěte zařízení na stabilní, rovný povrch, který je odolný vůči teple.

Nedotýkejte se desek s nepřilnavým povlakem, když je zařízení zapnuté.

Vnější povrch se může během používání zahřívat.

Zařízení neskladujte a nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Před předáním zařízení jakýmkoli způsobem vyčkejte, až vychladne.

Všechna zařízení podléhají přísné kontrole kvality.

Děti je třeba dohlížet, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají.

Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače ani samostatného dálkového ovládacího systému.

Teplota dostupných povrchů může být během provozu vysoká. Neponořujte zařízení ani napájecí

kabel do vody nebo jiných kapalin. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

⚠ Upozornění: Povrchy se mohou během používání zahřívat.

Boční a přední povrch je horký, nedotýkejte se jej.

Nepokládejte zařízení ani síťový kabel do vody nebo jiných kapalin. Existuje nebezpečí života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

UPOZORNĚNÍ: Toto elektrické zařízení má funkci ohřevu. Povrchy, včetně těch, které nejsou funkčními povrchy, se mohou zahřívat na vysoké teploty. Protože teploty jsou vnímány různými osobami odlišně, zařízení je třeba používat s OPATRNOSTÍ.

Zařízení se smí dotýkat pouze částmi k tomu určenými a uchopovacími plochami. Je nutné používat ochranné prostředky proti teple, jako například rukavice. Povrchy, které nejsou určeny k uchopení, musí mít dostatek času na vychladnutí, než se jich dotknete.

Když je použit symbol ![horký povrch], znamená to: „Pozor: horký povrch“

Před prvním použitím zařízení

Desky otřete vlhkou houbou, opláchněte a důkladně osušte.

Po nanesení malého množství oleje na desky zavřete zařízení a připojte je k síti. Rozsvítí se červená kontrolka. Otočte ovladač teploty na maximum – rozsvítí se zelená kontrolka.

Nechte zařízení zahřívat několik minut, aby se odstranil možný zápach z výroby.

⚠ **OPATRNOST:** Nepoužívejte tento výrobek k vaření nebo rozmrazování zmražených potravin.

POZNÁMKA: Při prvním použití tohoto výrobku se může objevit kouř. Je to normální a během dalšího používání zmizí.

Před prvním použitím je třeba výrobek vyčistit podle popisu v kapitole „Údržba a čištění“.

Otevřete zařízení tahem za horní rukojeť směrem nahoru.

Zavřete desky a zapněte zařízení připojením do standardní elektrické zásuvky.

Zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka napájení. Otočte ovladač doprava, rozsvítí se zelené světlo a zahájí se ohřev.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Topné desky a kovové povrchy zařízení se při používání silně zahřívají. Abyste se vyhnuli riziku popálení, používejte ochranné rukavice odolné vůči teple a nikdy se nedotýkejte kovových částí rukojeti.

Po předehrání zařízení (asi 5 minut) zelená kontrolka zhasne.

Kontrolka připravenosti se rozsvítí červeně, což znamená, že výrobek je připraven k použití.

Pomocí rukojeti zvedněte horní desku. Umístěte potraviny na spodní desku, použijte nádobí z dřeva nebo plastu, případně žáruvzdorné sklo.

Stiskněte červené tlačítko v pravém dolním rohu, přidržte rukojeť vzadu a přitlačte horní desku dolů k jídlu.

⚠ **OPATRNOST:** Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní k čištění tohoto výrobku, protože by poškodilo nepřilnavý povlak desek.

Používejte rukojeť ke spuštění a zatížení horní desky na potraviny.

POZNÁMKY:

1. Doba vaření různých jídel závisí na druhu a tloušťce potravin.
2. Potraviny musí být před konzumací důkladně uvařeny.

Jakmile je pokrm dostatečně uvařen, zvedněte rukojeť, otevřete desky a vyjměte jídlo pomocí kuchyňského náčiní. Pokud bude vaření dále pokračovat, zavřete desky, abyste šetřili teplo.

Opakujte kroky 5–6, dokud nebude proces vaření dokončen.

Po skončení vaření vypněte výrobek vytažením síťového kabelu ze zásuvky. Po úplném vychladnutí zařízení vyčistěte a osušte.

Čištění

Před čištěním zařízení odpojte ze sítě a počkejte, až vychladne. Nikdy zařízení neponořujte do vody ani pod tekoucí vodu.

K čištění vnější části zařízení použijte vlhkou houbu a opatrně osušte.

K čištění desek používejte vlhkou houbu s prostředkem na mytí nádobí. Opláchněte a opatrně osušte. Pokud na desce zůstanou zbytky těsta, doporučuje se použít rostlinný olej k jejich změkčení a počkat 5 minut před odstraněním. Nikdy nepoužívejte drátěnku ani prášek na čištění.

Skladování

Obtočte kabel kolem zařízení a skladujte jej ve svislé poloze, abyste ušetřili místo.

Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s předpisy platnými v zemi bydliště zákazníka po dobu minimálně 1 roku ode dne prodeje koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje výhradně na materiálové a výrobní vady.

Záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem.

Při uplatňování reklamace je nutné předložit originál dokladu o koupi (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- běžného opotřebení
- nesprávného použití, např. přetížení zařízení, použití neoriginálního příslušenství, použití síly, poškození způsobených vnějšími vlivy
- poškození vzniklých v důsledku nedodržení návodu k obsluze, např. připojení k nevhodnému zdroji napájení, nedodržení montážního návodu
- zařízení částečně nebo úplně rozebraných

Správná likvidace tohoto výrobku

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být vyhazován spolu s jiným komunálním odpadem na území EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je nutné tento výrobek recyklovat odpovídajícím způsobem, aby byl zajištěn trvale udržitelný způsob využívání surovin.

Aby bylo možné vrátit zařízení k recyklaci, využijte systém zpětného odběru a kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou být odebrány i jiné typy elektrických zařízení určených k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Elektrický kontaktní gril (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4103

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2014/35/EU LVD Directive – Směrnice o nízkém napětí
2. 2014/30/EU EMC Directive – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
3. 2015/863 2011/65/EU – Směrnice ROHS
4. Směrnice LFGB

Podle norem:

EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010+AC:11+EK1-AG2:2018-08

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292



Tarczyn, Ma Dong Hui, 30. 02. 2025