



**KRAFT&DELE
ELEKTRICKÝ VAŘIČ
KD4165 + KD4166**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím je nutné se **důkladně seznámit s celým obsahem tohoto návodu**.

Doporučuje se **uschovat tento návod k použití pro budoucí potřebu**.

1. Napájecí kabel připojte do elektrické zásuvky s parametry odpovídajícími údajům uvedeným v návodu.
2. Umístěte zařízení na **rovný, stabilní povrch odolný vůči vysokým teplotám**.
3. Zařízení vždy odpojujte od elektrické sítě **tahem za zástrčku**, nikoli za napájecí kabel.
4. Pokud zařízení nepoužíváte a před jeho čištěním jej **vždy odpojte od elektrické sítě**.
5. **Neponořujte** napájecí kabel ani zařízení do vody.
6. **Nepoužívejte venku**.
7. Nepoužívejte v blízkosti **hořlavých materiálů**, jako je nábytek, ložní prádlo, papír, oděvy, záclony, koberce apod.
8. **Nenechávejte děti bez dozoru** v blízkosti zařízení.
9. Části zařízení se během provozu **zahřívají**. Zařízení držte **výhradně za rukojeť**.
10. Při vyjímání pokrmů dbejte zvýšené opatrnosti. Hotové pokrmy jsou **horké a mohou způsobit popálení**.
11. **Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru**.
12. Toto zařízení mohou používat **děti starší 8 let** a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, **pokud je zajištěn dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení** a rozumí možným rizikům. Děti si se zařízením **nesmí hrát**. Čištění a údržbu **nesmí provádět děti bez dozoru**.
13. **Nepřenášejte ani neposouvejte zařízení během provozu**.
14. **Nezakrývejte zařízení během provozu**.
15. **Nevkládejte do zařízení potraviny v kovových fóliích**.
16. **Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama**.
17. Používejte pouze **originální dodané příslušenství**.
18. Zařízení je určeno **výhradně pro domácí použití**.
19. Nezavěšujte napájecí kabel na ostré hrany a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
20. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel, pokud zařízení spadlo nebo bylo jiným způsobem poškozeno. Opravu zařízení svěřte **autorizovanému servisnímu středisku**.
21. Opravy zařízení smí provádět **výhradně autorizovaný servis**. Jakékoli úpravy, modernizace nebo použití jiných než originálních náhradních dílů či součástí zařízení jsou **zakázány** a představují **ohrožení bezpečnosti používání**.

VAROVÁNÍ:

Nesprávné používání zařízení může způsobit **poranění osob**.

UPOZORNĚNÍ:

Plastový sáček může představovat nebezpečí – aby se předešlo udušení, uchovávejte jej **mimo dosah kojenců a malých dětí**.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte zařízení k vytápění prostor.

ZÁRUKA

- Zařízení je určeno k **soukromému použití v domácnosti**.
- **Nesmí být používáno k profesionálním účelům.**
- Záruka **pozbývá platnosti** v případě nesprávného používání.
- Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny v **příloze**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KD4165

- maximální výkon: **2000 W**
- napájecí napětí: **220–240 V ~ 50/60 Hz**

KD4166

- maximální výkon: **2600 W**
- napájecí napětí: **220–240 V ~ 50/60 Hz**

URČENÍ

Elektrický vaříč **PG12** slouží k přípravě pokrmů různými způsoby, jako je **vaření, smažení apod.**

OBSLUHA

- Před prvním použitím se ujistěte, že zařízení, zástrčka i napájecí kabel jsou v bezvadném stavu a že byly odstraněny všechny části obalového materiálu.
- Umístěte zařízení na rovný, suchý, stabilní povrch odolný vůči vysokým teplotám.
- Pro zajištění volného a bezpečného přístupu k zařízení jej umístěte do vhodné výšky.
- Připojte zařízení k elektrické síti odpovídající parametrům napájení uvedeným výše.

UPOZORNĚNÍ:

Při prvním spuštění zařízení se může uvolňovat **specifický zápach** z topných těles a izolačních prvků. Jedná se o **normální jev**, který po určité době ustane.

Za účelem zajištění bezpečnosti a vysoké účinnosti provozu používejte **pouze nádoby s plochým dnem a odpovídajícím průměrem**, které zaručují stabilitu a dobrý kontakt nádoby s varnou plotýnkou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne.
- Zařízení nesmí být ponořeno do vody.
- K čištění nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch.
- Krypt zařízení otírejte vlhkým hadříkem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A.

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Elektrický vaříč (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4165 / KD4166

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky následujících směrnic ES:

1. **2014/30/EU** – směrnice EMC
2. **2011/65/EU** – směrnice RoHS 2

Použité normy:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui
Janówek, 1. 1. 2025