

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Přenosný bezdrátový mixér

Uživatelská příručka

Překlad originálního návodu

KD4170 KD4171 KD1472





Model	KD4170 KD4171 KD4172
Objem kontejneru:	380 ml
Materiál:	Počítač
Materiál lahve:	PCTG potravinářské kvality
Základní materiál	AB
Materiál nože	Nerezová ocel 304
Typ/kapacita baterie:	18650 2x 3000mAh
Otáčky motoru:	20 000 ot/min
Doba nabíjení:	3-5 hodin
Jednotlivá pracovní doba:	30. léta

Použití

Před prvním použitím zkontrolujte, zda svítí všechny kontrolky. Před použitím očistěte tělo a základnu mixéru. Tento mixér má dvojitou bezpečnostní ochranu. Bude fungovat, když je tělo mixéru zcela připevněno k základně, a poté dvakrát stiskněte spínač.

Instrukce

Tento produkt je vhodný pro nabíječku mobilních telefonů TYPE-CE, nabíjejte 4-5 hodin nebo po dokončení nabíjení kontrolka neustále svítí.

Během provozu odšťavňovače je zakázáno otevírat víko, vkládat ruce nebo cokoli tvrdého do šálku.

Před čištěním se ujistěte, že je vypínač vypnutý, a neponořujte základnu do vody, jinak by se její součásti poškodily.

Odšťavňovač má dobu nečinnosti 5 sekund a dobu provozu 30 sekund. Před opětovným spuštěním nejprve resetujte spínač a poté odšťavňovač zapněte. Neprovozujte jej pod velkým zatížením, abyste zabránili nadměrnému namáhání elektronických součástí a zajistili jeho životnost.

Příslušenství tohoto mixéru nelze dezinfikovat v mikrovlnné troubě ani v horké vodě s teplotou nad 80 °C.

Je zakázáno mýt příslušenství v myčkách, jako je například myčka nádobí.

Je zakázáno udeřit ocelovými kuličkami nebo abrazivními či korozivními čistícími prostředky.

Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí, nedovolte osobám se zdravotním postižením nebo duševně nemocným, aby tento výrobek používaly nebo si s ním hrály.

Tento výrobek je určen pouze pro individuální nebo rodinné použití. V případě závady kontaktujte zákaznický servis. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat ani rozebírat, jinak ztratíte svá záruční práva.



Ovoce nakrájejte na malé kousky o rozměrech 1,5 x 1,5 cm



Vložte ovoce do hrnku, naplňte ho asi na 60 %, přidejte trochu vody a naplňte hrnek asi na 80 %.



Utáhněte tělo a základnu šálku, ujistěte se, že magnet je ve svislé poloze, aby se přepnul, poté mixér otočte dnem vzhůru a dvakrát stiskněte přepínač.



Jakmile s mixováním skončíte, vypněte vypínač, otočte šálek dnem vzhůru, odšroubujte základnu a můžete si vychutnat svou šťávu.

Analýza poruch a řešení problémů.

Porucha	Analýza	Řešení problému
Kontrolka nesvítí, nelze nastartovat	Slabá baterie	Nabíjení po dobu 4-5 hodin
Blikající kontrolka, nelze nastartovat	Tělo hrnku není přišroubováno k základně	Utáhněte tělo a základnu, magnet je pro přepnutí ve svislé poloze.
Přestal fungovat, kontrolka bliká	V těle šálku není žádné jídlo	Vložte jídlo do těla šálku
Přestal fungovat, kontrolka bliká	Jídlo je příliš husté nebo má příliš velký objem, ochrana proti přetížení motoru	Přidejte trochu tekutiny nebo snižte objem jídla a začněte znovu.
Únik vody	Těsnicí kroužek není správně nainstalován	Nainstalujte těsnicí kroužek



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Bezdrátový mixér (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4170 KD4171 KD4172

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
2. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita
3. Směrnice LFGB

Podle norem:

En 55032:2015+ac:2016+a1:2020+a11:2020

ČSN 55035:2017+A11:2020

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.7.2023