



## ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA LCD 1538



NÁVOD K OBSLUZE

## HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:

- 1) Specifikace: 3kg/6kg/15kg/30kg
- 2) Přesnost: 1/3000 F.S
- 3) Požadované elektrické napětí: 110V/220V 60+/-2Hz
- 4) Ztráta výkonu: maximální ztráta výkonu je menší než 8 VA, minimální ztráta výkonu je menší než 4,5VA
- 5) Provozní napětí: DC 6 Vah, doba používání bez přerušení je více jak 8 hodin
- 6) Okna počítadla:
  - okno hmotnosti: 5 číslic
  - okno jednotkové ceny: 5 číslic
  - součtové okno: 6 číslic

## MANIPULACE S VÁHOU/ PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- 1) Příprava
  - Připojte napájecí kabel k praví spodní části váhy. Postavte váhu na pevnou podložku a seřizujte vyrovnávací nožičky, dokud nebude bublina vodováhy uprostřed. Při připojení do elektrické sítě se rozsvítí kontrolka, pokud nesvítí, zkontrolujte příslušné komponenty.
- 2) Vážení
  - Váha nedokáže vyvážit těžší materiály, při přetížení (zobrazí se OL) a ozve se bzučák, v tu chvíli je nutné materiály odstranit, aby se váha nerozbila.
- 3) Kalkulace ceny
  - Můžete stisknout tlačítka 0-9 na klávesnici a zadat jednotkovou cenu před nebo po zvážení materiálu.
- 4) Čistá hmotnost
  - Když vyvažujete sypké materiály nádobami, můžete nádobu nejprve ponechat na misce váhy a stisknout tlačítko „TARE“, zobrazí se „NULA“ a pak přidat materiály, které chcete zvážít.
- 5) Sčítání cen
  - Když stejný zákazník kupuje různé zboží, můžete ho na váze sečíst dohromady. Váha sečte až 99 cen.
- 6) Zrušení
  - Pokud ve stavu součtu stisknete tlačítko „C“ nebo „CLEAR“, v okně jednotkové ceny se zobrazí „Clr“ a kontrolka součtu zhasne. To znamená, že váha přestane sčítat, aby mohla znovu začít sčítat. Pokud zadáte cenu špatně, můžete stisknout tlačítko „C“ nebo „CLEAR“ a poté zadat správnou jednotkovou cenu.
- 7) Vynulování
  - Pokud nic nevážíte a v okně hmotnosti není vidět „NULA“, můžete ji nastavit stisknutím tlačítka „ZERO“.
- 8) Ukládání nebo změna ceny za jednotku
  - Ukládání: zadejte jednotkovou cenu číslicemi 0-9 na klávesnici, poté stiskněte „ALM“ a poté klávesu „Mx“ (x=1-8). Tato jednotková cena se uloží pod klávesou „Mx“. Pokud máte uloženou starou hodnotu, přepíše se jejím aktualizováním stejným postupem.
  - Stisknutím klávesy „Mx“ se Vám zobrazí uložená cena za jednotku.
- 9) Vypnutí váhy
  - Když skončíte s používáním, stiskněte vypínač a poté vytáhněte z elektriky.

## NABÍJENÍ

- 1) Při použití elektrobaterie je nutné baterii včas nabít, jinak dojde k poškození baterie. Dobu nabíjecí baterie dobře kontrolujte. Při normálním používání cca 1hod, je potřeba baterii nabíjet 1,2 hodiny. Pokud ji nepoužíváte delší dobu, dejte jí nabít na 24 hodin každé 2-3 měsíce, abyste předešli jejímu poškození samovybíjením.
- 2) Je zakázáno nechat váhu stát v dešti nebo ji čistit vodou, zejména vnitřek váhy.
- 3) Nenechávejte váhu na místě s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- 4) Je zakázáno narážet do váhy nebo ji zatěžovat velmi těžkými věcmi. Když ji nepoužíváte, nenechávejte na desce váhy stát věci.
- 5) Buďte velmi opatrní při používání uvedeného alternativního elektrického zdroje.
- 6) Je zakázáno měnit propojení vodičů u baterie (správně způsob: červený vodič s červeným vodičem, černý vodič s černým vodičem)