

ONDRAGON
AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA
OD9147



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali akumulátorovou okružní pilu ONDRAGON OD9147.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze. Seznamte se zejména s bezpečnostními pokyny, způsobem ovládání zařízení, správnou montáží pilového kotouče a zásadami bezpečné práce.

Návod uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. Pokud výrobek předáváte jiné osobě, předejte jí společně s výrobkem také tento návod.

UPOZORNĚNÍ:

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění osob, poškození výrobku nebo okolního majetku.

Výrobce může v rámci dalšího technického vývoje provádět změny konstrukce výrobku. Skutečné provedení výrobku proto může vykazovat drobné odlišnosti od popisu nebo vyobrazení uvedeného v návodu.

2. URČENÍ VÝROBKU

Akumulátorová okružní pila ONDRAGON OD9147 je určena především k provádění podélných, příčných a šikmých řezů vhodných materiálů při použití odpovídajícího pilového kotouče.

Pila je vhodná zejména pro řezání:

- masivního dřeva,
- dřevěných prken a latí,
- překližky,
- MDF a obdobných dřevěných desek,
- vhodných plastových materiálů,
- dalších materiálů, pokud je použit pilový kotouč určený výrobcem kotouče pro daný materiál a pro parametry této pily.

Pro řezání jiných materiálů musí být vždy použit vhodný řezný kotouč. Dodržujte pokyny a omezení výrobce použitého kotouče.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte běžný pilový kotouč na dřevo k řezání materiálů, pro které není určen. Zejména keramické, minerální nebo jiné tvrdé materiály lze řezat pouze tehdy, je-li pila a použitý řezný nástroj pro takový způsob práce výslovně určen.

Výrobek je určen k ručnímu používání. Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Model	ONDRAGON OD9147
Typ zařízení	Akumulátorová ruční okružní pila
Napájení	Akumulátor
Jmenovité označení akumulátoru	36 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Typ motoru	Bezuhlíkový
Otáčky naprázdno	až 5 000 ot./min
Průměr pilového kotouče	150 mm
Upínací otvor kotouče	20 mm*
Maximální hloubka řezu	až 57 mm
Nastavení úhlu řezu	0–45°

* Před zakoupením nebo montáží náhradního kotouče vždy ověřte rozměr upínacího otvoru přímo podle pily, původního kotouče a jeho upevňovacích prvků.

Skutečná maximální hloubka řezu závisí také na nastaveném úhlu řezu a na použitém pilovém kotouči.

4. OBSAH BALENÍ

Podle konkrétní varianty dodávky může balení obsahovat:

- 1× akumulátorovou okružní pilu ONDRAGON OD9147,
- 2× Li-Ion akumulátor,
- 1× nabíječku,
- 2× montážní klíč,
- 1× přepravní kufr,

Po rozbalení výrobku zkontrolujte úplnost dodávky.

DŮLEŽITÉ:

Informace prodejců o dodání pilového kotouče se mohou u jednotlivých sad lišit. Řiďte se proto skutečným obsahem balení zakoupeného výrobku.

Pokud některá součást chybí nebo je poškozená, pilu nepoužívejte a obraťte se na prodejce.

5. HLAVNÍ ČÁSTI PILY

Podle konkrétního provedení může pila obsahovat zejména následující části:

1. hlavní rukojeť,
2. bezpečnostní pojistku spínače,
3. spínač zapnutí/vypnutí,
4. bezuhlíkový elektromotor,
5. prostor pro akumulátor,
6. pevný horní ochranný kryt kotouče,
7. pohyblivý spodní ochranný kryt,
8. pilový kotouč,
9. základovou/vodicí desku,

- 10.mechanismus nastavení hloubky řezu,
- 11.mechanismus nastavení úhlu řezu,
- 12.stupnici úhlu řezu,
- 13.upevňovací šroub pilového kotouče,
- 14.přírubu kotouče,
- 15.výhoz pilin,
- 16.případný indikátor stavu akumulátoru.

Rozmístění jednotlivých částí se může podle výrobní série mírně lišit.

6. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

6.1 Pracovní prostor

Pracovní prostor udržujte čistý, dobře osvětlený a bez zbytečných překážek.

S pilou nepracujte:

- v prostředí s nebezpečím výbuchu,
- v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu,
- za deště,
- ve velmi vlhkém prostředí,
- na nestabilním nebo kluzkém podkladu.

Během práce zabraňte přístupu dětí a nepovolaných osob do pracovního prostoru.

6.2 Osobní bezpečnost

Při práci buďte pozorní a sledujte, co děláte.

Pilu nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pokud je vaše schopnost bezpečně pracovat snížena například alkoholem, omamnými látkami nebo léky.

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, zejména:

- ochranné brýle,
- ochranu sluchu,
- vhodnou ochranu dýchacích cest při prašné práci,
- pevnou pracovní obuv,
- přiléhavý pracovní oděv.

Nenoste volný oděv, šperky ani jiné předměty, které by mohly být zachyceny rotujícími částmi. Dlouhé vlasy zajistěte tak, aby se nemohly dostat do prostoru kotouče.

7. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OKRUŽNÍ PILU

7.1 Nebezpečí kontaktu s kotoučem

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

Nikdy nevkládejte ruce do prostoru řezu ani do blízkosti rotujícího pilového kotouče.

Obrobek nikdy nadržte v ruce nebo přes nohu. Obrobek musí být pevně podepřen a zajištěn proti pohybu.

Nesahejte pod řezaný materiál. Spodní ochranný kryt vás pod obrobkem nemusí před pilovým kotoučem chránit.

Po vypnutí pily vyčkejte, dokud se kotouč zcela nezastaví.

7.2 Zpětný ráz

Zpětný ráz je náhlá reakce pily způsobená sevřením, zablokováním nebo nesprávným vedením pilového kotouče.

Při zpětném rázu může pila prudce vyskočit z řezu směrem k obsluze.

Pro snížení rizika zpětného rázu:

- držte pilu pevně,
- udržujte stabilní pracovní postoj,
- nestůjte přímo v ose pilového kotouče,
- používejte ostrý a nepoškozený kotouč,
- správně nastavte hloubku řezu,
- materiál řádně podepřete,
- zabraňte sevření řezu,
- netlačte na pilu nadměrnou silou,
- při zaseknutí kotouče okamžitě uvolněte spínač.

Pokud se kotouč během práce zastaví, nepokoušejte se pilu vytáhnout z řezu, dokud se kotouč úplně nezastaví.

Před pokračováním zjistěte příčinu zablokování a odstraňte ji.

8. OCHRANNÝ KRYT PILOVÉHO KOTOUČE

Před každým použitím zkontrolujte funkci spodního pohyblivého krytu.

Kryt se musí:

- volně pohybovat,
- automaticky vracet do uzavřené polohy,
- nikde nezachytávat,
- správně zakrývat pilový kotouč.

Pokud je kryt poškozený, zdeformovaný nebo se nevrací do původní polohy, pilu nepoužívejte.

Nikdy neblokuje ochranný kryt v otevřené poloze.

9. BEZPEČNOST AKUMULÁTORU

Používejte pouze akumulátory a nabíječky určené nebo výslovně kompatibilní s tímto výrobkem.

Akumulátor:

- nerozebírejte,
- nepropichujte,
- nemačkejte,
- nezkratujte jeho kontakty,
- nevystavujte otevřenému ohni,
- nevystavujte nadměrnému teplu,
- neponořujte do vody,
- chraňte před silnými nárazy.

Nepoužívejte akumulátor, který je:

- prasklý,
- zdeformovaný,
- nafouklý,
- nadměrně zahřátý,
- mechanicky poškozený,
- nebo z něj uniká kapalina.

Pokud kapalina z akumulátoru zasáhne pokožku, postižené místo důkladně opláchněte vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

10. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Postup:

1. Umístěte nabíječku na suché a dobře větrané místo.
2. Zkontrolujte nabíječku, kabel a akumulátor.
3. Připojte akumulátor k odpovídající nabíječce.
4. Připojte nabíječku k elektrické síti.
5. Sledujte indikaci nabíjení podle kontrolky použité nabíječky.
6. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě.
7. Vyjměte nabitý akumulátor.

Akumulátor nenabíjejte bez dozoru v blízkosti snadno hořlavých materiálů.

Při nabíjení zajistěte dostatečné větrání.

11. VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Vložení

1. Zkontrolujte, že spínač pily není stisknutý.
2. Zarovnejte vodicí části akumulátoru s držákem na pile.
3. Zasuňte akumulátor až na doraz.
4. Přesvědčte se, že správně zapadl a je zajištěný.

Vyjmutí

1. Pilu vypněte.
2. Počkejte na úplné zastavení kotouče.
3. Stiskněte uvolňovací mechanismus akumulátoru.
4. Akumulátor vysuňte z pily.

Před montáží kotouče, seřizováním, čištěním nebo údržbou vždy vyjměte akumulátor.

12. VOLBA PILOVÉHO KOTOUČE

Používejte pouze pilové kotouče:

- správného průměru,
- se správným upínacím otvorem,
- určené pro otáčky minimálně odpovídající maximálním otáčkám pily,
- vhodné pro řezaný materiál,
- nepoškozené a správně nabroušené.

Pro pilu OD9147 je určen kotouč o průměru **150 mm**.

Nepoužívejte:

- prasklé kotouče,
- deformované kotouče,
- kotouče s chybějícími nebo poškozenými zuby,
- kotouče nesprávného rozměru,
- brusné kotouče místo pilového kotouče, pokud k tomu pila není výslovně určena.

13. MONTÁŽ A VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE

VAROVÁNÍ: Před jakoukoli manipulací s kotoučem vyjměte akumulátor.

Používejte ochranné rukavice. Zuby pilového kotouče jsou ostré.

Obecný postup:

1. Vyjměte akumulátor.
2. Položte pilu na stabilní podklad.
3. Aktivujte aretaci vřetena, je-li jí dané provedení vybaveno.
4. Pomocí dodaného klíče povolte upevňovací šroub.
5. Sejměte upevňovací přírubu.
6. Odsuňte spodní ochranný kryt.
7. Opatrně sejměte starý pilový kotouč.
8. Očistěte příruby a dosedací plochy.
9. Nasaďte nový kotouč.

Dbejte na správný směr otáčení.

Šipka na pilovém kotouči musí odpovídat směru otáčení vyznačenému na pile nebo ochranném krytu.

10. Nasaďte přírubu.
11. Namontujte upevňovací šroub.
12. Šroub bezpečně utáhněte.
13. Uvolněte aretaci vřetena.
14. Ručně ověřte, že se kotouč volně pohybuje a nedotýká se ochranných částí.
15. Zkontrolujte správnou funkci spodního krytu.

Teprve poté vložte akumulátor.

14. NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU

Hloubku řezu nastavujte vždy při vypnuté pile a vyjmutém akumulátoru.

Postup:

1. Uvolněte mechanismus nastavení hloubky.
2. Posuňte tělo pily vůči základové desce.
3. Nastavte požadovanou hloubku.
4. Nastavení pevně zajistěte.
5. Před spuštěním zkontrolujte, zda se mechanismus nemůže samovolně uvolnit.

Pro bezpečný a čistý řez nastavujte hloubku tak, aby pod obrobkem vyčnívala pouze nezbytná část pilového kotouče.

Nadměrně hluboké nastavení zvyšuje riziko zpětného rázu.

15. NASTAVENÍ ÚHLU ŘEZU

Pila umožňuje nastavení šikmého řezu v rozsahu přibližně 0–45°.

Postup:

1. Vyjměte akumulátor.
2. Uvolněte aretaci nastavení úhlu.
3. Nakloňte základovou desku na požadovaný úhel.
4. Hodnotu odečtěte na stupnici pily.
5. Nastavení důkladně zajistěte.
6. Pro přesnou práci proveďte nejprve zkušební řez na odpadním materiálu.

Při šikmém řezu se maximální dostupná hloubka řezu snižuje.

16. PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním řezem:

1. Zkontrolujte úplnost výrobku.
2. Zkontrolujte, zda pila není poškozená.
3. Nabijte akumulátor.
4. Zkontrolujte správné upevnění pilového kotouče.
5. Ověřte směr jeho otáčení.
6. Zkontrolujte pohyb spodního ochranného krytu.
7. Nastavte vhodnou hloubku řezu.
8. Nastavte požadovaný úhel řezu.
9. Zkontrolujte pevné dotažení všech nastavovacích prvků.
10. Vložte nabitý akumulátor.
11. Krátce spusťte pilu bez zatížení.

Při zkušebním spuštění sledujte případné:

- neobvyklé vibrace,
- klepání,
- házení kotouče,
- neobvyklý hluk,
- zápach,
- jiskření nebo kouř.

Pokud se objeví jakákoli neobvyklá závada, pilu ihned vypněte a vyjměte akumulátor.

17. PŘÍPRAVA OBROBKU

Před řezáním zkontrolujte materiál.

Z místa řezu odstraňte:

- hřebíky,
- vruty,
- šrouby,
- kovové spony,
- dráty a jiné cizí předměty.

Pokud je nelze odstranit, změňte vedení řezu.

Obrobek pevně upevněte pomocí svěrek nebo jiného vhodného způsobu.

Nikdy nedržte malý obrobek pouze rukou.

Dlouhé desky podepřete tak, aby se během řezání neprohýbaly a nesvíraly pilový kotouč.

18. ZAPNUTÍ PILY

Pila je vybavena bezpečnostním mechanismem, který omezuje nechtěné spuštění.

Obvyklý postup spuštění:

1. Uchopte pilu pevně za rukojeť.
2. Aktivujte bezpečnostní pojistku spínače.
3. Stiskněte provozní spínač.
4. Nechte pilu dosáhnout provozních otáček.
5. Teprve poté přiložte kotouč k materiálu a zahajte řez.

Nikdy nespouštějte pilu v situaci, kdy se zuby kotouče již dotýkají obrobku.

19. PROVÁDĚNÍ ROVNÉHO ŘEZU

1. Na obrobku vyznačte požadovanou linii řezu.
2. Obrobek pevně zajistěte.
3. Nastavte hloubku řezu.
4. Nastavte úhel na 0°.
5. Zkontrolujte ochranný kryt.
6. Uchopte pilu pevně.
7. Zapněte pilu.
8. Vyčkejte na dosažení plných otáček.
9. Přiložte přední část základové desky k obrobku.
10. Veďte pilu rovnoměrně po vyznačené linii.
11. Netlačte na pilu nadměrnou silou.
12. Nechte pilový kotouč řezat vlastní rychlostí.
13. Po dokončení řezu uvolněte spínač.
14. Držte pilu bezpečně, dokud se kotouč úplně nezastaví.
15. Teprve poté pilu odložte.

20. PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ

Při dlouhých podélných řezech doporučujeme použít vhodné vodítko nebo rovnou vodicí lištu.

Vodítko musí být:

- pevně upevněné,
- rovné,
- umístěné rovnoběžně s požadovaným řezem.

Pilu veďte plynule a bez bočního tlaku na pilový kotouč.

21. ŠIKMÝ ŘEZ

1. Vyjměte akumulátor.
2. Nastavte požadovaný úhel v rozsahu 0–45°.
3. Nastavení pevně zajistěte.
4. Zkontrolujte požadovanou hloubku řezu.
5. Zajistěte obrobek.
6. Vložte akumulátor.
7. Spusťte pilu.
8. Vyčkejte na dosažení plných otáček.
9. Veďte pilu rovnoměrně po obrobku.

U šikmých řezů věnujte zvýšenou pozornost stabilnímu vedení pily.

22. SPRÁVNÁ TECHNIKA ŘEZÁNÍ

Pro dosažení kvalitního řezu:

- používejte ostrý kotouč,
- zvolte kotouč odpovídající materiálu,
- nepřetěžujte motor,
- posouvejte pilu rovnoměrně,
- neotáčejte pilu do stran uvnitř řezu,
- udržujte základovou desku v kontaktu s obrobkem,
- správně podepřete řezaný materiál.

Příliš rychlý posuv může způsobit:

- hrubý řez,
- přetížení motoru,
- přehřívání,
- zvýšené riziko zaseknutí kotouče.

Příliš pomalý posuv může způsobit nadměrné zahřívání materiálu a kotouče.

23. POKUD SE KOTOUČ ZABLOKUJE

Pokud dojde k sevření nebo zastavení kotouče:

1. Okamžitě uvolněte spínač.
2. Pilu držte v aktuální poloze.
3. Počkejte, až se kotouč úplně zastaví.
4. Vyjměte akumulátor.
5. Zjistěte příčinu zablokování.
6. Zkontrolujte pilový kotouč.
7. Zkontrolujte správné podepření obrobku.
8. Teprve po odstranění příčiny pokračujte v práci.

Nikdy se nepokoušejte zastavit rotující kotouč bočním tlakem.

24. PŘETÍŽENÍ A PŘEHŘÁTÍ

Pokud pila výrazně ztratí výkon, zastaví se nebo se nadměrně zahřeje:

1. Uvolněte spínač.
2. Vyjměte pilu z řezu až po zastavení kotouče.
3. Vyjměte akumulátor.
4. Nechte pilu a akumulátor vychladnout.
5. Zkontrolujte ostrost a stav kotouče.
6. Zkontrolujte, zda není řez svírán.
7. Zkontrolujte, zda je použit vhodný kotouč.
8. Při další práci snižte rychlost posuvu.

Opakované přetěžování může zkrátit životnost motoru, elektroniky i akumulátoru.

25. PO UKONČENÍ PRÁCE

Po dokončení práce:

1. Uvolněte spínač.
2. Počkejte na úplné zastavení kotouče.
3. Vyjměte akumulátor.
4. Nechte pilu vychladnout.
5. Odstraňte piliny a prach.
6. Zkontrolujte stav kotouče a ochranného krytu.
7. Pilu uložte na suché místo.

Pilu nikdy neodkládejte, dokud se kotouč ještě otáčí.

26. ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy vyjměte akumulátor.

Povrch zařízení čistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem.

Pravidelně odstraňujte piliny a prach zejména z:

- ventilačních otvorů,
- ochranného krytu,

- prostoru kolem kotouče,
- základové desky,
- prostoru akumulátoru.

Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, benzín ani rozpouštědla.

Pilu neoplachujte vodou a neponořujte ji do kapaliny.

Ventilační otvory motoru musí zůstat čisté a průchodné.

27. ÚDRŽBA

Před každým použitím zkontrolujte:

- stav pilového kotouče,
- utažení kotouče,
- funkci ochranného krytu,
- základovou desku,
- nastavovací mechanismy,
- rukojeť,
- spínač,
- akumulátor,
- ventilační otvory.

Poškozené díly musí být před dalším použitím opraveny nebo vyměněny.

Do motoru ani elektronických částí pily nezasahujte.

Bezuhlíkový motor nevyžaduje běžnou výměnu uhlíkových kartáčů.

28. SKLADOVÁNÍ

Pilu skladujte:

- bez vloženého akumulátoru,
- na suchém místě,
- mimo dosah dětí,
- mimo zdroje tepla,
- mimo přímé sluneční záření,
- chráněnou před vlhkostí a mrazem.

Pro přepravu a dlouhodobé skladování doporučujeme použít dodaný kufr.

Akumulátory neskladujte zcela vybité.

29. PŘEPRAVA

Před přepravou:

1. Vypněte pilu.
2. Vyjměte akumulátor.
3. Počkejte, dokud kotouč zcela nevychladne.
4. Zkontrolujte, že ochranný kryt zakrývá kotouč.
5. Pilu zajistěte proti pohybu.

Akumulátory chraňte před zkratem. Kontakty nesmí přijít do styku s kovovými předměty.

Při přepravě Li-Ion akumulátorů prostřednictvím přepravní společnosti se řiďte platnými přepravními předpisy.

30. ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Pila se nespustí	Vybitý akumulátor; nesprávně vložený akumulátor; aktivovaná bezpečnostní pojistka; poškozený akumulátor; závada spínače nebo elektroniky.	Akumulátor nabijte, znovu správně vložte a zkontrolujte jeho stav. Pokud problém přetrvává, zařízení nepoužívejte a obraťte se na servis.
Pila má nízký výkon	Téměř vybitý akumulátor; tupý pilový kotouč; nevhodný kotouč; příliš rychlý posuv; sevření kotouče v materiálu.	Nabijte akumulátor, zkontrolujte kotouč a snižte rychlost posuvu.
Řez není rovný	Tupý nebo poškozený kotouč; boční tlak na pilu; nesprávně nastavená základová deska; nedostatečně upevněný obrobek.	Zkontrolujte pilový kotouč, nastavení pily a upevnění obrobku.
Nadměrné vibrace	Nesprávně namontovaný kotouč; poškozený kotouč; uvolněný upevňovací šroub; mechanické poškození pily.	Pilu okamžitě vypněte a vyjměte akumulátor. Zkontrolujte upevnění a stav kotouče. Pokud vibrace přetrvávají, pilu nepoužívejte.
Akumulátor se rychle vybíjí	Vysoké zatížení; nízká okolní teplota; opotřebovaný akumulátor; tupý pilový kotouč.	Akumulátor plně nabijte, zkontrolujte stav kotouče a způsob práce.

31. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ

Je zakázáno:

- používat pilu bez funkčního ochranného krytu,
- blokovat spodní ochranný kryt,
- používat prasklý nebo deformovaný kotouč,
- používat kotouč nesprávného rozměru,
- provádět údržbu s vloženým akumulátorem,
- sahat do prostoru rotujícího kotouče,
- odkládat pilu s rotujícím kotoučem,
- řezat nezajištěný obrobek,
- používat pilu ve výbušném prostředí,
- používat pilu za deště,
- upravovat bezpečnostní prvky zařízení,
- přetěžovat pilu,
- používat zařízení k účelu, pro který není určeno.

32. BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před zahájením práce vždy ověřte:

- Pila není viditelně poškozená.
- Akumulátor není poškozený ani deformovaný.
- Pilový kotouč odpovídá řezanému materiálu.
- Pilový kotouč není prasklý ani deformovaný.
- Kotouč je správně upevněný.
- Směr otáčení kotouče je správný.

- Spodní ochranný kryt se volně pohybuje.
- Nastavení hloubky řezu je pevně zajištěné.
- Nastavení úhlu řezu je pevně zajištěné.
- Obrobek je bezpečně upevněný.
- V trase řezu nejsou hřebíky, šrouby ani jiné kovové předměty.
- Používáte ochranné brýle.
- Používáte ochranu sluchu.
- Pracovní prostor je dostatečně osvětlený a bezpečný.

33. LIKVIDACE VÝROBKU

Elektrické nářadí, akumulátory ani nabíječku nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po skončení životnosti odevzdejte zařízení na příslušném sběrném místě v souladu s místními předpisy pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními. Li-Ion akumulátor odevzdejte samostatně na místě určeném ke sběru baterií a akumulátorů. Před odevzdáním akumulátoru zabezpečte jeho kontakty proti náhodnému zkratu.

34. ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ

Před každým použitím zkontrolujte technický stav pily a jejího příslušenství.

Používejte pouze vhodné a nepoškozené pilové kotouče.

Jakékoli seřizování, výměnu příslušenství, čištění nebo údržbu provádějte pouze s vyjmutým akumulátorem.

Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození nebo nefunguje správně.

Bezpečnostní prvky zařízení nikdy neodstraňujte, neupravujte ani nevyřazujte z činnosti.

Bezpečná práce má vždy přednost před rychlostí provedení řezu.