Návod k obsluze
Aku foukač na listí 21V OD9175 ONDRAGON

Úvod

Aku foukač ONDRAGON OD9175 slouží k odfoukání listí, posekané trávy a prachu z chodníků, příjezdových cest, teras a trávníků. Pracuje bez kabelu na 21V Li-Ion akumulátor a výkon nastavíte v 6 stupních.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek z nabídky Jipos.cz. Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte ho pro pozdější použití. Při předání foukače další osobě předejte i tento návod.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	OD9175
Značka	ONDRAGON
Napájení	akumulátor Li-Ion 21 V
Počet akumulátorů v balení	2
Průtok vzduchu	620 m³/h
Rychlost vzduchu	až 260 km/h
Stupně výkonu	6
Displej	LCD
Hmotnost	2,6 kg
Certifikace	CE

Obsah balení

Po vybalení zkontrolujte, že balení obsahuje všechny díly a žádný není poškozený. Pokud něco chybí, foukač nepoužívejte a kontaktujte nás.

- Aku foukač (tělo)
- Foukací trubice
- 2× akumulátor Li-Ion 21 V
- Nabíječka akumulátorů
- Návod k obsluze


ONDRAGON
CE RoHS
Li-ion
36V

Popis částí





2 – ovládací panel



6 – nabíječka

1. **Foukací trubice** – usměrňuje proud vzduchu, nasazuje se na tělo foukače.
2. **Ovládací panel** – displej se zvoleným stupněm výkonu, tlačítko zapnutí a tlačítko „–/+“ pro změnu výkonu.
3. **Rukojeť se spínačem** – spínač na spodní straně rukojeti spouští foukání.
4. **Akumulátor** – zasouvá se do šachty na zadní straně rukojeti.
5. **Mřížka sání vzduchu** – na zadní straně těla, nikdy ji nezakrývejte.
6. **Nabíječka** – síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů.

Bezpečnostní pokyny

Při práci s foukačem dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může způsobit úraz nebo poškození výrobku.

Pracovní prostředí

- Nesměrujte proud vzduchu na osoby, zvířata, okna ani projíždějící auta.
- Děti, další osoby a zvířata držte ve vzdálenosti alespoň 15 m od pracovního prostoru.
- Pracujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Foukač nepoužívejte v dešti a nenechávejte ho venku ve vlhku.
- Nepoužívejte ho v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem.

Osobní bezpečnost

- Noste ochranné brýle, pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Při delší práci používejte ochranu sluchu a respirátor proti prachu.
- Volné oblečení, šperky a dlouhé vlasy držte mimo mřížku sání vzduchu.
- Nepracujte unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
- Foukač nesmí používat děti ani osoby, které se neseznámily s tímto návodem.

Foukač a akumulátor

- Do mřížky sání ani do trubice nevkládejte prsty ani předměty.
- Před každou kontrolou, čištěním nebo výměnou trubice vyjměte akumulátor.
- Nabíjejte jen nabíječkou dodanou v balení, v suché místnosti a mimo hořlavé materiály.
- Akumulátor nevystavujte teplotám nad 50 °C ani přímému slunci a chraňte ho před vodou.
- Poškozený nebo deformovaný akumulátor nepoužívejte ani nenabíjejte.
- Kontakty akumulátoru nikdy nezkratujte kovovými předměty.

Uvedení do provozu

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím akumulátory plně nabijte. Li-Ion akumulátor nemá paměťový efekt, můžete ho tedy dobíjet kdykoli.

1. Nabíječku zapojte do zásuvky 230 V.
2. Konektor nabíječky připojte k akumulátoru.
3. Po nabití nabíječku odpojte nejdřív od akumulátoru a pak ze zásuvky.
4. Nabíjejte při pokojové teplotě, ideálně mezi 10 a 30 °C.

Nasazení foukací trubice

1. Trubici zasuňte do výstupu na přední straně těla.
2. Pootočte jí o 90°, až se zajistí.
3. Pro sejmutí trubici otočte zpět a vytáhněte. Není k tomu potřeba žádné nářadí.

Vložení akumulátoru

1. Nabitý akumulátor zasuňte do šachty na zadní straně rukojeti, až zacvakne.
2. Pro vyjmutí stiskněte uvolňovací tlačítko na akumulátoru a vysuňte ho.

Používání

1. Foukač držte pevně za rukojeť, trubicí směrem k zemi a od sebe.
2. Stiskněte tlačítko zapnutí na ovládacím panelu. Rozsvítí se displej.
3. Tlačítkem „−/+“ zvolte stupeň výkonu 1 až 6. Zvolený stupeň ukazuje displej.
4. Stiskněte spínač na rukojeti. Foukač běží, dokud spínač držíte.
5. Po skončení práce spínač uvolněte, foukač vypněte tlačítkem a vyjměte akumulátor.

Který stupeň zvolit

Stupeň	Vhodné pro
1–2	prach, srst a lehké nečistoty na terase nebo záhradním nábytku
3–4	suché listí z trávníku, chodníku nebo z kašných míst
5–6	mokré a slehlé listí, posekaná tráva, odpadky po záhradní práci

Tipy pro práci

- Foukačem pomalu přejíždějte ze strany na stranu a listí shrnujte na jednu hromadu.
- Na štěrku a mulči používejte nízký stupeň, aby se materiál nerozfoukal.
- Foukejte po směru větru a trubici držte několik centimetrů nad zemí.
- Vyšší stupeň výkonu vybíjí akumulátor rychleji. Druhý akumulátor mějte připravený nabitý.

Údržba a skladování

Před každou údržbou foukač vypněte a vyjměte akumulátor.

- Po práci otřete tělo a trubici suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani foukač neoplachujte vodou.
- Mřížku sání vzduchu udržujte čistou. Listí a nečistoty z ní odstraňte kartáčkem.
- Pravidelně kontrolujte, že trubice není prasknutá a pevně drží.
- Foukač skladujte v suché a větrané místnosti mimo dosah dětí, s vyjmutým akumulátorem.

Péče o akumulátor

- Akumulátor skladujte při 10–25 °C, nabitý zhruba napolovic.
- Při delším skladování, například přes zimu, ho dobíjejte asi každé 3 měsíce.
- Akumulátor nenechávejte úplně vybitý delší dobu, snižuje to jeho životnost.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Foukač nejde zapnout,	Vybitý nebo špatně zasunutý	Akumulátor nabijte a zasuňte ho až

Problém	Možná příčina	Řešení
displej nesvítí	akumulátor	na doraz
Displej svítí, ale po stisku spínače foukač neběží	Akumulátor je téměř vybitý	Akumulátor vyměňte za nabitý
Foukač se během práce sám vypne	Přehřátí nebo vybitý akumulátor	Nechte foukač vychladnout, případně akumulátor nabijte
Slabý proud vzduchu	Nízký stupeň výkonu nebo ucpaná mřížka sání	Zvyšte stupeň a mřížku vyčistěte
Trubice se uvolňuje	Trubice není zajištěná pootočením	Trubici znovu nasaďte a pootočte o 90°
Akumulátor se nenabíjí	Špatný kontakt nebo příliš nízká či vysoká teplota	Zkontrolujte připojení a nabíjejte při 10–30 °C
Neobvyklé vibrace nebo hluk	Cizí předmět ve foukači nebo poškození	Ihned vypněte, vyjměte akumulátor a kontaktujte servis

Pokud problém přetrvává, foukač sami nerozebírejte a obraťte se na nás.

Záruka, likvidace a kontakt

Záruka. Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na poškození způsobené pádem, nesprávným použitím nebo nedodržením tohoto návodu. Reklamaci uplatněte přes reklamační formulář, podmínky najdete v reklamačním řádu.

Likvidace. Foukač, akumulátory ani nabíječku nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě elektroodpadu nebo na místě zpětného odběru baterií. Obal vytřiďte do kontejnerů na papír a plasty.