



PARNÍ ČISTIČ R1810



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Parní čistič – návod k použití

Odvápnění parního čističe

Aby bylo zajištěno nepřetržité čištění párou při vysoké teplotě, je nutné z parního čističe pravidelně odstraňovat usazeniny vodního kamene. Pokud zaznamenáte snížení množství páry nebo ucpání výstupu páry, postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru **1 : 5**.

Krok 2: Sejměte trysku a pomocí tlačítka nastavte maximální množství páry.

Krok 3: Zapněte přístroj a nechte jej normálně pracovat po dobu **5–10 minut**.

Krok 4: Po odvápnění naplňte přístroj čistou vodou a znovu jej nechte normálně pracovat po dobu **5–10 minut**.

Krok 5: Přístroj vypněte.



Použití parního čističe

Krok 1: Před naplněním parního čističe se ujistěte, že přístroj **není zapojen do elektrické zásuvky**.

Krok 2: Vyjměte bezpečnostní uzávěr.

Krok 3: Pomocí nálevky nalijte do přístroje **1 200 ml vody**. Nádrž nepřepĺňujte. Poté bezpečnostní uzávěr zatlačte a znovu řádně nasadte.

Krok 4: Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Rozsvítí se kontrolka.

Krok 5: Podle způsobu čištění zvolte parní trysku nebo kartáč a pevně uchopte rukojeť.

Krok 6: Stiskněte tlačítko napájení.

Krok 7: Po zapnutí počkejte přibližně **15 sekund**, než se parní čistič zahřeje. Vytékání malého množství vody po spuštění je normální.

Krok 8: Množství páry vycházející z trysky regulujte otáčením ovládacího knoflíku.

Krok 9: Před opětovným doplněním vody stiskněte tlačítko napájení, parní čistič vypněte a **odpojte napájecí kabel ze zásuvky**.

Krok 10: Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a **vyprázdněte veškerou vodu z nádržky**.

Krok 11: Před čištěním nebo uložením nechte přístroj zcela vychladnout. Uchovávejte jej na suchém a chladném místě.

Bezpečnostní upozornění

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění dodržujte následující zásady:

- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka. Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Nepoužívejte parní čistič, pokud spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody.
- Neopravujte parní čistič, pokud je připojen k elektrické síti. Vyvarujte se kontaktu s horkými povrchy.
- Dotyk horkých kovových částí, horké vody nebo páry může způsobit **popáleniny**. Neotáčejte přístroj vzhůru nohama – uvnitř se může nacházet horká voda.
- **Nikdy nemiřte proudem páry na osoby.** Pára je velmi horká a může způsobit vážné popáleniny.
- Nevystavujte přístroj dešti. Uchovávejte jej uvnitř budovy.
- Neumisťujte ani neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla či vany.
- Po skončení používání a před údržbou nebo řešením problémů vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- Pokud přístroj používají děti nebo je používán v jejich blízkosti, je nutný **přísný dohled**. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Nenechávejte parní čistič připojený k elektrické zásuvce, pokud jej nepoužíváte.
- **Nikdy přístroj nezapínejte bez vody v nádrži.**

DŮLEŽITÉ

Před prvním naplněním nebo před každým dalším doplňováním nádržky vodou se vždy ujistěte, že je přístroj **odpojen od elektrické zásuvky**.

Poznámka k bezpečnosti: Před otevřením bezpečnostního uzávěru při doplňování vody je vhodné nechat přístroj vychladnout a ujistit se, že v něm není tlak páry. Bezpečnostní uzávěr neotvírejte násilím, dokud je přístroj horký nebo pod tlakem.