



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PRO KALOVÉ ČERPADLO
RS5507**



Před spuštěním a použitím zařízení si přečtěte návod.

UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo nikdy neinstalujte tak, aby bylo zavěšeno nebo upevněno pouze za hadici či napájecí kabel. Čerpadlo musí být upevněno pomocí speciální rukojeti nebo umístěno na dně jímky či nádrže, aby byla zajištěna jeho správná funkce. Spodní část čerpadla musí být chráněna před kalem a dalšími nečistotami.

Pokud hladina vody klesne příliš nízko, kal usazený v jímce může rychle vyschnout, zablokovat čerpadlo a znemožnit jeho opětovné spuštění.

Pravidelně kontrolujte funkčnost čerpadla provedením zkušebního spuštění.

DŮLEŽITÉ: Jímka, ve které je čerpadlo umístěno, musí mít rozměry alespoň 40 × 40 × 50 cm, aby se mohl plovák volně pohybovat.

1. NAPÁJENÍ

Čerpadlo je vybaveno nárazuvzdornou zástrčkou odpovídající platným předpisům. Musí být připojeno k chráněné elektrické zásuvce s napětím 220–230 V a frekvencí 50 Hz.

Ujistěte se, že je zásuvka řádně jištěna, minimálně 6 A, a že je v bezvadném technickém stavu.

Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky je čerpadlo připraveno k použití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka viditelně poškozené, nepokoušejte se je sami opravovat. Opravu nebo výměnu kabelu smí provést pouze kvalifikovaná osoba nebo autorizovaný servis.

2. ÚČEL ČERPADLA

Čerpadlo je určeno především k použití v suterénech. Po umístění do suterénní jímky pomáhá zabránit zaplavení místností.

Čerpadlo lze rovněž použít všude tam, kde je nutné přečerpávat vodu z jednoho místa na druhé, například v domácnosti, na pracovišti, v zahradnictví a v mnoha dalších oblastech.

3. PŘÍPRAVA ČERPADLA K PROVOZU

Po důkladném přečtení tohoto návodu můžete čerpadlo připravit k provozu. Postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte, zda je čerpadlo správně umístěno na dně jímky nebo prostoru, ve kterém bude používáno.
- Zkontrolujte, zda je tlaková hadice správně připojena.
- Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka v dobrém technickém stavu.
- Zkontrolujte, zda parametry elektrické sítě odpovídají napětí 230 V a frekvenci 50 Hz.
- Zajistěte, aby se voda ani vlhkost nikdy nedostaly ke zdroji elektrického napájení.
- Ujistěte se, že čerpadlo nebude pracovat nasucho.

4. ÚDRŽBA

Pro prodloužení životnosti čerpadla a zajištění jeho správné funkce doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu.

- Před zahájením údržby nebo opravy vždy odpojte čerpadlo od elektrického napájení.
- Údržbu provádějte zejména tehdy, pokud je čerpadlo často přemísťováno z jednoho místa použití na jiné.
- Veškeré vláknité nečistoty, které se mohou nahromadit uvnitř čerpadla nebo hadic, odstraňte proudem tlakové vody.
- Každé tři měsíce vyčistěte jímku nebo prohlubeň, ve které je čerpadlo umístěno, od usazenin.
- Usazeniny z plováku odstraňte čistou vodou.

ČIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO KOLA

Pokud se v tělese čerpadla nahromadí příliš mnoho usazenin a nečistot, je nutné jej vyčistit. Spodní část čerpadla rozeberte následujícím způsobem:

- Sejměte sací síto z tělesa čerpadla.
- Omyjte oběžné kolo čistou vodou.
- Sací síto namontujte zpět.

DŮLEŽITÉ: Čerpadlo nepokládejte tak, aby spočívalo na oběžném kole.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Čerpadlo se nespustí	Bez napájení.	Zkontrolujte zdroj napájení.
Bez průtoku	Vstupní hadice je ucpaná. Tlaková hadice je zlomená.	Vyčistěte vstupní hadici. Narovnejte hadici.
Čerpadlo se po krátké době provozu vypne	Aktivoval se tepelný spínač, kvůli nečistotám v něm.	Odpojte čerpadlo od sítě a vyčistěte čerpadlo a nádrž.
Nedostačující průtok	Snížená účinnost čerpadla kvůli špinavé a písčité vodě.	Vyčistěte čerpadlo a vyměňte opotřebované díly.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY

- Poškození rotujících částí způsobené chodem čerpadla nasucho.
- Poškození způsobené cizími tělesy obsaženými ve vodě.
- Zablokování rotujících částí cizími předměty obsaženými ve vodě.
- Poškození vzniklé během přepravy.
- Poškození způsobené zásahem nekvalifikované osoby.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Výkon: 3850 W
- Maximální průtok: 26 000 l/h
- Maximální výtlačná výška: 25 m
- Maximální hloubka sání: 10 m
- Maximální teplota čerpané vody: 40 °C
- Velikost připojení hadice: 2"
- Maximální přípustný průměr nečistot: 35 mm
- Napájení: 230 V / 50 Hz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Společnost zaručuje správný provoz zařízení v souladu s technickými a provozními podmínkami uvedenými v návodu k obsluze.

Záruční doba činí 12 měsíců od data zakoupení. V případě poruchy zařízení během záruční doby neprodleně kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.

Záruka bude uznána po předložení platného dokladu o koupi.

1. Oprava bude provedena do 30 dnů ode dne doručení zařízení.
2. Záruka se vztahuje na poškození způsobená skrytými vadami materiálu, nesprávnou montáží nebo nedostatky vzniklými v důsledku nesprávné výrobní technologie.
3. Náklady na doručení a vyzvednutí reklamovaného zboží nese kupující.

Záruční servis se nevztahuje na:

1. Součásti a spotřební materiál podléhající přirozenému opotřebení.
2. Úkony uvedené v návodu k obsluze, které je uživatel povinen provádět sám.
3. Poškození způsobená požárem, úderem blesku, přepětím nebo jinými náhodnými událostmi.
4. Mechanická poškození způsobená nesprávným zacházením.

Ke ztrátě záruky dochází v následujících případech:

1. Nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze.
2. Používání zařízení v podmínkách, které neodpovídají jeho určenému použití.
3. Používání nevhodného spotřebního materiálu.
4. Provádění konstrukčních změn nebo nesprávné připojení zařízení.
5. Porušení záručních pečetí.

Záruka se vztahuje na výrobní vady. Na škody způsobené přetížením, běžným opotřebením nebo zanedbáním údržby se záruka nevztahuje.