



**SKLADOVÁ VÁHA 200KG
17060_CZ**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. ÚVOD

Série ACS výpočtových vah pro ní a výpočet cen je zařízení jak cenově dostupným, tak i velmi přesným. Prezентовaná váha je vybavena senzory s vysokou úrovní přesnosti. Kapacita paměti umožňuje uložení až 8 jednotkových cen a zadání až 99 cen. Váha je vybavena vestavěným akumulátorem, což umožňuje provoz i v situacích, kdy není možné připojení do elektrické sítě. Váha je navíc vybavena funkcí automatického vypnutí podsvícení pro úsporu energie.

Z bezpečnostních nelze zařízení nijak upravovat nebo měnit důvody. Při nesprávném použití produktu může dojít k poškození, například ke zkratu, požáru nebo jiným problémům.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uchovejte si její pro budoucí použití.

1.1 CHARAKTERISTIKA

- Specifikace: 100 kg/20 g, 200 kg/50 g, 300 kg/50 g
- Přesnost: 1/3000 FS
- Napájení: 220 V/110 V nebo vestavěný akumulátor pro nabíjení
- Paměť: až 8 jednotkových cen
- Funkce sčítání
- Funkce paměti
- Funkce tárování
- Automatické vypínání podsvícení pro úsporu energie

Zobrazení na displeji:

- Zobrazení hmotnosti: 5 číslic
 - Zobrazení jednotné ceny: 5 číslic
 - Zobrazení celkové ceny: 6 číslic
-

2. POPIS

Každé tlačítko je definováno následovně:

- **ZERO** : Tlačítko pro vynulování váhy
 - **TARE** : Tlačítko pro tárování odečítá hodnotu táry a přepíná režim ACS (automatické řízení) z hrubého (s tárou) na čistý režim (bez táry)
 - **STORE** : Tlačítko paměti pro uložení dat do paměti váhy
-

3. FUNKCE

3.1 OBECNÉ POZNÁMKY

- Pokud je akumulátor vybitý, indikátor zobrazí čárku a na displeji se objeví nápis **LB**, což znamená nízký stav baterie. To značí, že je nutné baterie dobít.
- Před vah **ACS** je nutné použít na rovnou plochu. Pokud tomu tak není, proveďte příslušnou kalibraci.
- Pro dosažení přesnějších výsledků je doporučeno po aktivaci zařízení nechat váhu ACS „zahřát“ přibližně 10 minut.

3.2 ZÁKLADNÍ OPERACE

Vynulování váhy:

- Pokud na váze není žádný předmět, ale displej neukazuje nulu, stiskněte tlačítko **ZERO** pro obnovení hodnoty nuly.

Vážení:

- zvláště se, že se váha nachází v nulové poloze (indikátor ZERO svítí). Položte na předmět, který chcete zvážit. Displej zobrazí hmotnost daného předmětu.

Tárování:

- Umístěte nádobu na váhu a vyčkejte, až se váha ustálí. Stiskněte tlačítko **TARE**, čímž se celková hodnota odečte od hmotnosti. Po odstranění nádoby stiskněte znovu tlačítko **TARE** pro zrušení tárování.

Signalizace přetížení váhy

- Na váhu by neměly být pokládány předměty, tvořící hmotnost přesahuje maximální kapacitu zařízení. Pokud se výrazně varovný signál, okamžitě výrazně přetížený předmět, aby nedošlo k žádnému senzoru

Sčítání cen

- Když váha ACS zobrazí hmotnost (váženou hodnotu) předmětů umístěných na váze, můžete pomocí číselných kláves zadat jednotkovou cenu. Jednotková cena bude zobrazena v okně **JEDNOTKOVÁ CENA** (jednotková cena) a celková cena bude zobrazena v okně **TOTAL PRICE** (celková cena). Pro zrušení poslední zadávané jednotné ceny stiskněte tlačítko **C**.

3.3 FUNKCE SOUVISEJÍCÍ SE SČÍTÁNÍM (KUMULACÍ)

Příprava na operaci sčítání

- Před každým sčítáním se shoduje, že na váze není žádný předmět a že displej zobrazuje hodnotu 0. Váha musí být stabilní.

Postup sčítání:

- Vložte první předmět, vložte jednotkovou cenu pomocí číselných kláves a stiskněte tlačítko **ADD** (PŘIDAT). Na displeji se zobrazí hmotnost, jednotková cena a celková cena.
- Nakonec další předmět a umístěte další. Postup opakujte, přičemž vždy zadávejte cenu a stiskněte tlačítko **PŘIDAT**. Celková cena se sčítá na základě všech vážených předmětů.

Vymazání výsledku sčítání:

- Kdykoli můžete vymazat kumulovanou hodnotu tlačítka **C**.

3.4 ULOŽENÍ JEDNOTKOVÉ CENY DO PAMĚTI

Váha série ACS umožňuje uložit 8 různých jednotkových cen.

Postup uložení jednotné ceny:

- Stiskněte tlačítko **STORE** (ULOŽIT DO PAMĚTI) a poté pomocí číselných kláves zadejte jednotnou cenu.
- Poté stiskněte klávesu **M** (1 až 8). Cena bude uložena do odpovídající paměti. Pokud již v dané paměti byla dříve cena uložena, bude přepsána novou hodnotou.

Načtení jednotné ceny:

- Při vážení uloženou jednotnou cenu předmětu můžete navštěvovat tlačítka **8** (1 až 1). Na displeji se zobrazí odpovídající jednotková cena.
-

4. UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BATERIE:

- Při používání váhy na akumulátor jej dobíjejte ihned po vybití. Doporučuje se nabíjet baterii 1–2 hodiny po každém použití. Pokud váha nebude delší dobu používána, baterie nabijte minimálně jednou za 24 hodin, aby nedošlo k jejímu poškození.

VODA A TEPLOTA:

- Váhu chraňte před vodou, vysokými a nízkými teplotami (-10 °C až +40 °C) a přímým slunečním zářením. Váha není vodotěsná.

VLHKOST:

- Umístěte váhu na suché místo. Vyhněte se prostředí s vysokou vlhkostí.

MAGNETICKÉ POLE:

- Váhu neumísťujte blízko zdrojů silného magnetického pole, aby nedošlo k poškození citlivých částí.

OPRAVY A ÚDRŽBA:

- Neprovádějte sami opravy váhy. Pokud se váha poškodí, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce. Neoprávněné zásahy mohou způsobit nevratné poškození zařízení.

5. KALIBRACE VÁHY

Někdy se může stát, že váha nezobrazuje přesnou hmotnost. Aby bylo zajištěno správné, je nutné provést kalibraci podle následujících kroků:

1. Umístěte váhu na rovný povrch.
2. Zapněte váhu.
3. Na displeji zadejte heslo „3658“ a stiskněte tlačítko **TARE** .
4. Na horním displeji by se měl objevit nápis **CAL** .
5. Klepněte na tlačítko s číslem „1“ a poté znovu stiskněte **TARE** .
6. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „**OGÓLEM**“ .
7. Umístěte na váhu závaží o hmotnosti 5 kg nebo 10 kg a stiskněte tlačítko **TARE** .
8. Zadejte hodnotu hmotnosti závaží, např. 5 kg, 10 kg nebo 1000, a stiskněte **TARE** .
9. Poté zadejte hmotnost předmětu, kterou chcete kalibrovat, například 100 kg – 1000, 200 kg – 2000, 300 kg – 3000.
10. Po zobrazení nové hodnoty stiskněte **TARE** .
11. Nyní zadejte přesnost vážení, např. 10 g, 20 g, 50 g a stiskněte **TARE** .
12. Pokud se na displeji zobrazí hmotnost váženého závaží, znamená to, že kalibrace proběhla úspěšně.
13. Odstraňte závaží a vypněte váhu.

DOPORUČENÍ A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z OBALŮ

Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na místo určené k recyklaci odpadu, v souladu s místními předpisy.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho dokumentace znamená, že elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována spolu s komunálním odpadem. Pro zajištění správné likvidace a recyklace předejte výrobek na místo určené k tomu místními předpisy.

V některých zemích EU nebo v jiných evropských státech může být povinnost vrátit staré elektrické a elektronické zařízení k místnímu distributorovi, pokud byl zakoupen ekvivalentní nový výrobek. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace odpadu může mít negativní vliv na životní prostředí. Pro více informací kontaktujte místní úřady nebo nejbližší sběrné místo.

Pro podniky z EU:

Pro likvidaci elektrických zařízení kontaktujte svého dodavatele nebo místní úřady.

Likvidace zařízení mimo EU:

Pro správnou likvidaci zařízení kontaktujte místní úřady nebo prodejce, který vám dodal výrobek.