Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
Professional

ELEKTRICKÝ SPORÁK

KD4140



Machine Translated by Google

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím si prosím pečlivě a v celém rozsahu přečtěte tento návod. Doporučuje se, abyste si tento návod uschovali pro budoucí použití.

1. Připojovací kabel musí být připojen k zásuvce s parametry odpovídajícími těm, které jsou uvedeny v návodu k použití.
2. Umístěte zařízení na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.

3. Vždy odpojujte zařízení od sítě tahem za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.

4. Pokud již zařízení nepoužíváte a před jeho uskladněním, odpojte jej od sítě.
čištění.
5. Neponořujte kabel ani zařízení do vody.
6. Nepoužívejte venku.
7. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako je nábytek, ložní prádlo, papír, oblečení, záclony, koberce atd.
8. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
9. Části spotřebiče se během používání zahřívají. Držte spotřebič pouze za rukojeť.

10. Při vyjímání výrobků buďte opatrní. Hotové výrobky jsou horké a mohou způsobit popáleniny.
11. Nenechávejte zařízení používané bez dozoru.
12. Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž ohledně bezpečného používání zařízení tak, aby pochopily související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti by neměly provádět čištění ani údržbu bez dozoru.

zařízení.
13. Během používání se nehýbejte ani nepřesouvejte.
14. Zařízení během provozu nezakrývejte.
15. Do spotřebiče nevkládejte výrobky zabalené v kovových fóliích.
16. Nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama.
17. Používejte pouze s originálně dodaným příslušenstvím.
18. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.

Machine Translated by Google

19. Nezavěšujte kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.

20. Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozený, pokud zařízení upadlo nebo pokud bylo jakkoli jinak poškozeno. Nechte zařízení opravit v autorizovaném servisním středisku.

21. Opravy zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
Jakákoli modernizace nebo použití jiných náhradních dílů či komponentů než originálních je zakázáno a představuje riziko pro bezpečnost používání.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití zařízení může vést k úrazu osob.

VAROVÁNÍ: Plastový sáček může představovat riziko udušení – abyste předešli udušení, uchovávejte jej mimo dosah kojenců a malých dětí. VAROVÁNÍ! Nepoužívejte k ohřevu.

ZÁRUKA

• Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. • Nesmí být používáno pro profesionální účely. • V
případě nesprávného zacházení zaniká záruka. • Podrobné
záruční podmínky jsou uvedeny v příloze.



Machine Translated by Google

• OBECNÝ POPIS

1. Termostat

2. Kontrolka 3. Topná
deska 4. Kryt

• TECHNICKÉ ÚDAJE

výkon: 1500 W

napájecí napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz

• OSUD

Elektrický sporák PG12 se používá k přípravě jídla mnoha způsoby (vaření, smažení atd.).

• SERVIS

Před prvním použitím se ujistěte, že spotřebič, zástrčka a napájecí kabel jsou v dobrém provozním stavu a že byly odstraněny všechny obalové části.

Před použitím a připojením zařízení k elektrické síti musí být termostat (1) nastaven do polohy „0“ (zařízení vypnuté).

Umístěte zařízení na rovný, suchý, stabilní a tepelně odolný povrch.

Kryt (4) se během provozu velmi zahřívá. Proto zajistěte, aby mezi boky zařízení byl alespoň 5 cm prostoru.

Aby byl zajištěn volný a bezpečný přístup k zařízení, musí být toto zařízení nastaveno ve vhodné výšce.

Připojte zařízení k elektrické síti, která splňuje výše uvedené aktuální parametry.

Umístěte nádobu s produkty na topnou desku (3).

Zapněte zařízení nastavením provozní teploty pomocí termostatu (1).

Termostat umožňuje plynulou regulaci teploty: stupně 1–3 –
nižší teplota, vhodná pro ohřev jídla,
nastavení 4 - 5 - vysoká teplota, určená pro vaření.

Machine Translated by Google

Provoz zařízení je signalizován kontrolkou (2).

Po dokončení práce nastavte termostat (1) do polohy „0“ a odpojte zařízení od sítě.

POZNÁMKA: Při prvním zapnutí spotřebiče můžete zaznamenat specifický zápach vycházející z topných těles a izolace. To je normální a po chvíli odezní. Pro zajištění bezpečnosti a vysoké účinnosti používejte pouze nádobí s plochým dnem a vhodným průměrem, aby byla zajištěna stabilita a dobrý kontakt mezi nádobím a varnou deskou.

• ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

před čištěním odpojte zařízení od sítě a počkejte, až vychladne, neponořujte zařízení do vody,

k čištění nepoužívejte silné nebo povrch poškozující čisticí prostředky, otřete kryt vlhkým hadříkem.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický sporák (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD4140

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

Podle /norem:

ČSN EN IEC 55014-1:2021
ČSN EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.1.2025