Návod k použití
Aku fukar listí 2x24V
OD9206 Ondragon



Úvod a určení výrobku

Akumulátorový fukar listí ONDRAGON OD9206 slouží k odfukování listí, posekané trávy, prachu a drobných nečistot proudem vzduchu o rychlosti až 220 km/h. Pracuje bez kabelu, napájí ho Li-Ion akumulátor 24 V; v balení jsou dva.

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte ho. Při předání fukaru jiné osobě předejte i tento návod.

Vhodné použití:

- úklid listí, trávy a prachu na zahradě, terase a dvoře,
- čištění chodníků, příjezdových cest a schodů,
- ofukování pracovních ploch, nářadí a podlahy v garáži nebo dílně.

Fukar nepoužívejte:

- k vysávání, rozmetávání sněhu s ledem, štěrku nebo kamínků,
- k ofukování osob, zvířat a oděvu na těle,
- v dešti, na mokré nečistoty a ve vodě,
- v prostředí s hořlavými plyny, výpary nebo prachem (nebezpečí výbuchu),
- k profesionálnímu nepřetržitému provozu – fukar je určen pro domácí a hobby použití.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Výrobek	Akumulátorový fukar listí
Značka / model	ONDRAGON OD9206
Napětí akumulátoru	24 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet akumulátorů v balení	2 ks
Max. rychlost vzduchu	220 km/h
Montáž foukací trubice	Click & Twist, bez nářadí
Bateriový systém	POWER SHARE
Délka foukací trubice	33 cm
Délka motorové části	17,5 cm
Hmotnost	1,9 kg

Obsah balení



Značka	Díl	Počet
A	Akumulátorový fukar (motorová jednotka)	1 ks
B	Foukací trubice	1 ks
C	Li-Ion akumulátor 24 V	2 ks
D	Nabíječka akumulátorů	1 ks

Po vybalení zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly a nic není poškozené. Chybějící nebo poškozený díl nahlaste prodejci ještě před prvním použitím. Malé snímky ve spodní části obrázku ukazují fukar z dalších pohledů.

Popis hlavních částí



Č.	Část	K čemu slouží
1	Ústí foukací trubice	Odtud vychází proud vzduchu.
2	Foukací trubice	Usměrňuje proud vzduchu, nasazuje se systémem Click & Twist.
3	Motorová jednotka	Ukrývá motor a ventilátor, na hrdle se závitem drží trubice.
4	Rukojeť s protiskluzovým potahem	Pro pevný a pohodlný úchop jednou rukou.
5	Spínač	Zapíná fukar, dokud ho držíte stisknutý.
6	Boční tlačítko	Ovládací tlačítko na rukojeti.
7	Akumulátor 24 V	Napájí fukar.
8	Uvolňovací tlačítko akumulátoru	Stiskem uvolníte akumulátor z šachty.
9	Sání vzduchu s ochrannou mřížkou	Tudy fukar nasává vzduch, musí zůstat volné.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny pokyny. Jejich nedodržení může vést k úrazu, požáru nebo poškození fukaru.

Obecné zásady

- Fukar smí obsluhovat jen osoba starší 16 let, která se seznámila s tímto návodem. Děti si s fukarem nesmí hrát.
- Nepracujte unavení, pod vlivem alkoholu, drog nebo léků snižujících pozornost.

- Před prací zkontrolujte, zda fukar ani trubice nejsou poškozené. Poškozený fukar nepoužívejte.
- Pracujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Udržujte pracoviště v pořádku. Na zemi nesmí být kabely, hadice ani předměty, o které můžete zakopnout.

Pokyny pro práci s fukarem

- Nikdy nemiřte proudem vzduchu na osoby ani zvířata. Odfouknutý kamínek nebo větvička může zranit oči.
- Osoby a zvířata musí být při práci vzdáleny nejméně 15 m.
- Do otvoru sání ani do výstupu trubice nevkládejte prsty ani předměty. Uvnitř se otáčí ventilátor.
- Nezakrývejte sání vzduchu. Dbejte, aby nenasávalo oděv, vlasy, listí nebo papír.
- Neodfukujte nečistoty směrem k oknům, autům a lidem.
- Neodfukujte horký popel, žhavé uhlíky ani hořlavé látky.
- Nepracujte na nestabilním povrchu a na žebříku. Stůjte pevně a nenahýbejte se.
- Při přestávce, přenášení a výměně trubice vyjměte akumulátor.

Akumulátor a nabíječka

- Používejte jen originální akumulátory a nabíječku dodané k fukaru nebo z řady POWER SHARE.
- Nabíjejte v suché místnosti při teplotě 10–40 °C, mimo hořlavé předměty. Nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Akumulátor nerozebírejte, nezkratujte, neházejte do ohně a nevystavujte vodě ani teplotám nad 50 °C (např. auto v létě).
- Poškozený, deformovaný nebo zahřátý akumulátor ihned přestaňte používat a nenabíjejte ho.
- Kontakty akumulátoru nespojujte kovovými předměty (klíče, hřebíky, mince).
- Nabíječku nepoužívejte venku, v dešti ani s poškozeným kabelem.

Osobní ochranné pomůcky

- **Ochranné brýle** – vždy, proud vzduchu zvedá prach a drobné předměty.
- **Respirátor nebo rouška** – při práci v prašném prostředí.
- **Chrániče sluchu** – při delší práci.
- **Pevná obuv a dlouhé kalhoty** – nepracujte naboso ani v sandálech.
- Dlouhé vlasy si stáhněte, nenoste volný oděv, šály ani šperky.

Sestavení – nasazení trubice Click & Twist

Trubici nasadíte i sejmete bez nářadí. Před montáží vždy vyjměte akumulátor.



Nasazení

1. Nasuňte konec foukací trubice na hrdlo motorové jednotky se závitem (šipka 1).
2. Otočte trubicí ve směru hodinových ručiček, až pevně dosedne (šipka 2).
3. Zatáhněte za trubici a ověřte, že drží. Uvolněná trubice snižuje výkon a může při práci odpadnout.

Sejmutí

1. Vyjměte akumulátor.
2. Otočte trubicí proti směru hodinových ručiček a stáhněte ji z hrdla.

Pokud jsou díly trubice dodány rozpojené, nejdřív je stejným způsobem spojte otočením v kroužcích spojů.

Nabíjení a výměna akumulátoru

Akumulátory se dodávají částečně nabité. Před prvním použitím je plně nabijte.

Nabíjení

1. Zapojte nabíječku do zásuvky 230 V.
2. Konektor nabíječky připojte do nabíjecí zdířky akumulátoru.
3. Kontrolka na nabíječce svítí během nabíjení červeně, po nabití zeleně.
4. Po nabití odpojte nabíječku ze zásuvky a od akumulátoru.

Doba nabíjení závisí na tom, jak moc je akumulátor vybitý. Teplý akumulátor po práci nechte před nabíjením asi 15 minut vychladnout.

Vložení akumulátoru

1. Akumulátor nasaďte do šachty v zadní horní části fukaru.
2. Zasuňte ho až na doraz, aby zřetelně zacvakl.
3. Lehce za akumulátor zatáhněte a ověřte, že drží.

Vyjmutí akumulátoru

1. Uvolněte spínač a počkejte, až se ventilátor zastaví.
2. Stiskněte červené uvolňovací tlačítko na akumulátoru.
3. Akumulátor vysuňte z šachty.

Výměna za chodu práce

V balení jsou dva akumulátory. Zatímco pracujete s jedním, druhý může být na nabíječce. Když fukar ztratí výkon nebo se vypne, akumulátor vyměňte.

Péče o akumulátor

- Akumulátor nevybíjejte úplně do nuly a dlouho ho nenechávejte vybitý.
- Na delší dobu (např. přes zimu) ho uložte nabitý zhruba na polovinu a každé 2–3 měsíce dobijte.
- Skladujte ho mimo fukar, v suchu, při teplotě 10–25 °C.

Obsluha

Před zapnutím

1. Nasaďte ochranné brýle a pevnou obuv.
2. Zkontrolujte, že je trubice pevně nasazená a sání vzduchu je volné.
3. Vložte nabitý akumulátor.
4. Uchopte fukar pevně za rukojeť a trubici nasměrujte k zemi, od sebe i od ostatních osob.

Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:** stiskněte spínač pod rukojetí. Fukar běží, dokud spínač držíte.
- **Vypnutí:** spínač pusťte. Ventilátor se ještě chvíli dotáčí.
- Fukar odkládejte až po úplném zastavení ventilátoru.

Technika práce

- Držte trubici asi 10–20 cm nad zemí, ústím mírně dolů.
- Pohybujte fukarem plynule ze strany na stranu, jako při zametání koštětem.
- Postupujte od kraje plochy ke středu nebo k místu, kde chcete mít hromadu.
- Foukejte po větru. Proti větru se listí vrací zpět.
- U zdí, plotů a schodů foukejte směrem od nich, ne proti nim.
- Suché listí a posekaná tráva se odfukují nejlépe. Mokré a slehlé listí nejdřív nakypřete hráběmi.
- V garáži a dílně ofukujte stoly, police a nářadí směrem od sebe, nejlépe k otevřeným vratům.

Ohleduplnost

Používejte fukar v rozumnou denní dobu, ne brzy ráno, pozdě večer a o svátcích. Řiďte se místní vyhláškou o rušení nočního klidu.

Údržba, čištění a skladování

Před každou údržbou vyjměte akumulátor a počkejte, až se ventilátor zastaví.



Po každém použití

- Zkontrolujte mřížku sání vzduchu (9). Listí, trávu a prach z ní odstraňte měkkým kartáčem.
- Vyčistěte trubici, ať v ní nezůstávají nečistoty.
- Kryt fukaru otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.

Čemu se vyhnout

- Fukar neomývejte vodou ani tlakovou myčkou a neponořujte ho do vody.

- Nepoužívejte rozpouštědla, benzín ani agresivní čisticí prostředky.
- Fukar nerozebírejte. Opravy svěřte autorizovanému servisu.

Pravidelně

- Kontrolujte, zda kryt, trubice a mřížka nejsou prasklé.
- Kontakty akumulátoru a šachty udržujte čisté a suché.

Skladování

- Skladujte fukar v suché, větrané místnosti mimo dosah dětí.
- Akumulátor ukládejte vyjmutý z fukaru.
- Chraňte fukar i akumulátor před mrazem a přímým sluncem.

Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Fukar po stisku spínače neběží	Akumulátor je vybitý	Nabijte akumulátor nebo vložte druhý.
Fukar po stisku spínače neběží	Akumulátor není zasunutý na doraz	Vyjměte ho a znovu zasuňte, až zacvakne.
Fukar se během práce sám vypíná	Akumulátor je téměř vybitý, ochrana ho odpojuje	Vyměňte akumulátor za plně nabitý.
Fukar se během práce sám vypíná	Přehřátí motoru nebo akumulátoru	Nechte fukar i akumulátor 15–20 minut vychladnout. Zkontrolujte, že sání není ucpané.
Fukar se během práce sám vypíná	Znečištěné kontakty akumulátoru	Kontakty na akumulátoru i ve fukaru otřete suchým hadříkem.
Slabý proud vzduchu	Ucpaná mřížka sání nebo trubice	Vyjměte akumulátor, vyčistěte mřížku a trubici.
Slabý proud vzduchu	Uvolněná trubice	Trubici znovu nasaďte a dotáhněte otočením.
Neobvyklý hluk nebo vibrace	Ve ventilátoru je cizí předmět nebo je poškozený	Vyjměte akumulátor, předmět opatrně odstraňte. Pokud hluk trvá, předejte fukar do servisu.
Akumulátor se nenabíjí	Nabíječka není správně připojena	Zkontrolujte zásuvku a konektor.
Akumulátor se nenabíjí	Akumulátor je příliš teplý	Nechte ho vytemperovat na pokojovou

Závada	Možná příčina	Řešení
	nebo studený	teplotu.
Akumulátor rychle ztrácí kapacitu	Akumulátor je opotřebovaný	Pořiďte nový akumulátor řady POWER SHARE.

Pokud závadu nevyřešíte, kontaktujte nás – viz kapitola Záruka a servis.

Likvidace, záruka a servis

Likvidace

- Fukar, akumulátory ani nabíječku nevyhazujte do směsného odpadu.
- Elektrozařízení odevzdejte na sběrném dvoře nebo v prodejně elektra ke zpětnému odběru.
- Akumulátory odevzdejte do sběrné nádoby na baterie. Před odevzdáním přelepte kontakty izolepou.
- Obal roztřiďte do kontejnerů na papír a plast.

Záruka

- Na výrobek se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od převzetí (pro spotřebitele).
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ztrátu kapacity akumulátoru používáním, mechanické poškození a závady vzniklé nedodržením tohoto návodu.
- Při reklamaci přiložte doklad o koupi a popište závadu.