

# ***KRAFT&DELE***

---

## MONTÁŽNÍ LISY

Uživatelská příručka  
Překlad originálního návodu



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| Účinnost          | 1/2 tuny 1 tuna | 2 tuny     | 3 tuny   | 5 tun       |                   |
|-------------------|-----------------|------------|----------|-------------|-------------------|
|                   | KD10342         | KD10343    |          |             |                   |
| Maximální výška   | 3-1/2"          | 4-2/5"     | 7"       | 11-1/5"     | 18"               |
| Maximální průměr  | 6-1/2"          | 8"         | 12"      | 12"         | 17"               |
| Nejdelší páka     | 1"              | 1-1/8"     | 1-5/8"   | 1-3/4"      | 2-7/8"            |
| Báze              | 3/4"            | 1"         | 1-1/4"   | 1-1/2"      | 2"                |
| Výška lisu        | 11"             | 14"        | 17-1/2"  | 24-1/5"     | 32"               |
| Základní rozměry  | 4"x9,5"         | 5"x10,5"   | 6,5"x17" | 8"x18"      | 27,3 cm x 64,4 cm |
| Pákový poměr 20:1 |                 | 20:1       | 25:1     | 20:1        | 25:1              |
| Mše               | 22 liber        | 37,5 liber | 86 liber | 152,1 liber | 388 liber         |

### USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Tato příručka obsahuje varování a upozornění týkající se bezpečnosti, montáže, provozních postupů, údržby, řešení problémů, seznam dílů a schéma. Uchovávejte si také fakturu za koupi spolu s touto příručkou. Číslo faktury si napište na vnitřní stranu přední obálky. Uchovávejte tuto příručku i fakturu na bezpečném a suchém místě pro budoucí použití.

### BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

**VAROVÁNÍ:** Při používání elektrického nářadí, strojů nebo spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

**PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY V TOMTO UŽIVATELSKÉM NÁVODU!**

### NÁVOD K POUŽITÍ

**1. PROSTOR, KDE SE S PŘÍSTROJEM PRACUJE, MUSÍ BÝT VŽDY UDRŽOVÁVÁN V ČISTOTĚ.**  
Neuklizené pracoviště zvyšuje riziko zranění a nehod.

**2. V PROSTORU, KDE SE S PŘÍSTROJEM PRACUJE, DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.** Nepoužívejte stroje ani elektrické nářadí ve vlhkých, mokrých nebo špatně osvětlených místech. Nevystavujte zařízení dešti. Pracovní prostor musí být

dobře osvětlené. Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých plynů nebo kapalin.

3. UCHOVÁVEJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH DĚTÍ. Děti by se nikdy neměly zdržovat v provozním prostoru. Nedovolte dětem obsluhovat stroje, nářadí nebo prodlužovací kabely.

4. NEPOUŽÍVANÉ VYBAVENÍ UKLADŇUJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. Pokud se nářadí nepoužívá, mělo by být skladováno na suchém místě, aby se zabránilo korozi. Vždy uzavřete místnost, kde se zařízení nachází, aby se s ním děti nemohly dostat do kontaktu.

5. NEPŘETĚŽUJTE NÁŘADÍ. Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji při výkonu, pro který bylo navrženo. Nepoužívejte nevhodné příslušenství ve snaze zvýšit možnosti zařízení, protože to může v konečném důsledku vést ke snížení efektivity vykonávané práce a poškození zařízení v důsledku jeho přetížení.

6. POUŽÍVEJTE SPRÁVNÝ NÁSTROJ PRO DANOU PRÁCI. Nesnažte se malý nástroj nebo spotřebič nutit k práci většího průmyslového nástroje. Nepoužívejte nástroj k účelům, ke kterým není určen.

7. Používejte vhodný ochranný oděv. Vždy používejte ochranu sluchu. Nenoste volné oblečení ani šperky, mohly by se zachytit rotujících částí zařízení. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, měla by nosit speciální ochrannou síť.

8. Používejte ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Používání vhodných osobních ochranných prostředků pro daný typ zařízení a prováděnou práci (např. protiprachová maska, protiskluzový oděv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu) snižuje riziko zranění.

9. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, přemísťování ani odpojování zařízení ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo prodloužený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

10. Udržujte stabilní držení těla. Udržujte stabilní držení těla, abyste v pracovní poloze neztratili rovnováhu.

11. ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UDRŽOVÁNO. Nářadí by měly být ostré a čisté pro lepší a bezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabely na zařízení a pokud jsou poškozené, nechte je opravit kvalifikovaným technikem. Rukojeti udržujte vždy čisté, suché a bez oleje a maziva.

12. ODPOJTE NAPÁJENÍ. Odpojte zařízení od zdroje napájení, pokud jej nepoužíváte, před prováděním servisu a při výměně příslušenství.

13. ODSTRÁŇTE NASTAVOVACÍ KLÍČE A DALŠÍ NÁŘADÍ. Před připojením se vždy ujistěte, že jsou klíče a nastavovací nástroje odstraněny ze zařízení nebo pracovní plochy stroje.

14. VYHNĚTE SE SITUACÍM, KTERÉ MŮŽOU ZPŮSOBIT NÁHODU

ZAPNUTO. Před používáním zařízení a jeho připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že je vypínač vypnutý.

Nenoste zařízení s prstem na spoušti, ať už je zařízení zapojeno do zásuvky, nebo ne.

15. Prodlužovací kabely. Při používání spotřebiče venku používejte pouze prodlužovací kabely určené k venkovnímu použití. Viz tabulka

s technickými údaji pro „Prodlužovací kabely“, abyste získali vhodné parametry prodlužovacího kabelu v závislosti na délce použitého kabelu.

16. Vždy buďte pozorní. Soustřeďte se na svou práci. Jednejte rozumně. Nepoužívejte stroj, když jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu či jiných omamných látek. Jakýkoli okamžik nepozornosti může způsobit vážnou nehodu.

17. ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENÉ DÍLY. Zařízení pravidelně kontrolujte.

Zkontrolujte zařízení, zda není poškozené, zda rotující části běží hladce a zda nedošlo k dalšímu poškození. Pokud zjistíte poškození, je třeba zařízení opravit. Používání zařízení s poškozenými částmi může být extrémně nebezpečné. Před použitím jakéhokoli nářadí je třeba pečlivě zkontrolovat jakoukoli část, která se jeví jako poškozená, aby se zajistilo, že bude správně fungovat a plnit svou zamýšlenou funkci. Zkontrolujte, zda se všechny rotující části volně pohybují; zkontrolujte, zda nejsou poškozené montážní díly nebo konzoly; a zkontrolujte všechny další části, které by mohly ovlivnit správný provoz. Jakákoli poškozená část by měla být řádně opravena nebo vyměněna kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte nářadí, pokud se vypínač správně nezapíná nebo nevypíná.

18. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a skříně ledničky.

19. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly. Použití jiných dílů ruší platnost záruky. Používejte pouze příslušenství určené pro použití s tímto nářadím. Schválené příslušenství je k dispozici v místě nákupu.

20. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JE OBSLUHA POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO DROG.

Prostudujte si varovné štítky na lécích, abyste zjistili, zda neovlivňují úsudek a psychomotorické funkce. V případě pochybností zařízení nepoužívejte.

SEZNAM DÍLŮ A KONSTRUKČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

| Číslo | Popis               | Množství |
|-------|---------------------|----------|
| 1     | Tělo zařízení Šroub | 1        |
| 2     |                     | 8        |
| 3     | Matice a            | 6        |
| 4     | šroub               | 1        |
| 5     | Kroužek             | 1        |
| 6     | Talíř               | 1        |
| 7     | Kolík               | 1        |
| 8     | Pokrýt              | 1        |
| 9     | Podložka            | 1        |
| 10    | Podpora             | 1        |
| 11    | Pojistný kolík      | 1        |
| 12    | Šroub               | 1        |
| 13    |                     | 1        |
| 14    | Výbava              | 1        |
| 15    | Hřídel              | 1        |
| 16    | Zacházet s          | 2        |

