



**KRAFT&DELE
STŘÍKACÍ PISTOLE 1L
KD10354**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu, poškození zařízení nebo ztrátě záruky.

Základní bezpečnostní pravidla:

- Pracujte vždy v dobře větraném prostoru.
- Používejte ochranné brýle, rukavice, respirátor a pracovní oděv.
- Nikdy nemiřte pistolí na osoby nebo zvířata.
- Nepřekračujte maximální provozní tlak 10 bar.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte pistoli od přívodu vzduchu.
- Nepoužívejte pistoli v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.

2. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Objem nádoby	1 litr
Velikost trysky	6 mm
Pracovní tlak	4–10 bar
Maximální tlak	10 bar
Spotřeba vzduchu	230–400 l/min
Pneumatické připojení	1/4" rychlospojka
Hmotnost	cca 0,8 kg

3. Popis zařízení

1. Spoušť pistole
2. Připojení stlačeného vzduchu
3. Kovová tryska (6 mm)
4. Spodní kovová nádoba (1 l)
5. Těsnění a víko nádoby

Pistole je určena pro pískování a čištění povrchů pomocí abraziv (např. písek, skleněné kuličky, oxid hlinitý). Využívá tlakový vzduch z kompresoru.

4. Příprava k použití

1. Zkontrolujte, zda je pistole čistá a bez poškození.
2. Připojte pistoli k hadici s kompresorem (doporučený výkon kompresoru min. 230 l/min).
3. Naplňte nádobku suchým a čistým abrazivem. Nepoužívejte mokré nebo znečištěné materiály.
4. Pevně zašroubujte nádobku do těla pistole.
5. Nastavte tlak vzduchu na 4–10 bar dle typu práce.
6. Proveďte zkušební stříkání na odpadní materiál k nastavení tlaku a směru proudu.

5. Provozní pokyny

1. Pistoli držte oběma rukama pro větší stabilitu.
2. Udržujte vzdálenost 10–30 cm od povrchu.
3. Pohybujte pistolí rovnoměrně, abyste zabránili nerovnoměrnému opracování.
4. Nepřerušujte proud vzduchu náhlým zavřením ventilu – vždy nejdříve uvolněte spoušť.
5. Pravidelně kontrolujte množství abraziva v nádobce.
6. Po dokončení práce uzavřete přívod vzduchu a vypustěte tlak z hadice.

6. Údržba a čištění

1. Odpojte pistoli od vzduchu a vyprázdněte nádobku.
2. Vyčistěte trysku, vnitřní kanály a těsnění suchým kartáčkem nebo stlačeným vzduchem.
3. Neponořujte pistoli do vody.
4. Před uložením se ujistěte, že je zařízení suché a čisté.
5. Pravidelně kontrolujte stav těsnění a trysky, vyměňte je při opotřebení.

7. Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Pistole stříká nepravidelně	Ucpaná tryska	Vyčistěte trysku stlačeným vzduchem
Slabý tlak	Netěsnost hadice nebo nízký výkon kompresoru	Zkontrolujte připojení a tlak
Abrazivo nevychází	Zvlhčený materiál	Použijte suché abrazivo
Únik vzduchu	Poškozené těsnění	Vyměňte těsnění

8. Skladování

- Skladujte v suchém, bezprašném a nevlhkém prostředí.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo mrazu.
- Před delším uložením ošetřete kovové části konzervačním olejem.

9. Likvidace

Zařízení ani použité abrazivo nevyhazujte do běžného odpadu. Likvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky KRAFT&DELE.

Dodržováním pokynů z tohoto návodu zajistíte dlouhou životnost a bezpečný provoz vaší stříkací pistole KD10354.