



**KRAFT&DELE
MOMENTOVÝ KLÍČ
KD10394**



NÁVOD K POUŽITÍ


Děkujeme, že jste si vybrali momentový klíč KRAFT&DELE. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.

POPIS POUŽITÍ


1. Povolením fixačního kroužku odjistíte stupnici k nastavení požadovaného momentu.



2. Otáčejte rukojetí momentového klíče.




3. Jakmile je požadovaný moment nastaven, zajistěte fixační kroužek do původní polohy. Tím je nastavený požadovaný moment zafixován.



4. Při dosažení požadovaného krouticího momentu se ozve hlasité „kliknutí“. Pak je třeba přestat s dotahováním šroubového spoje.



5. Po ukončení práce s momentovým klíčem nastavte zpět na začátek stupnice momentového klíče. Zamezíte tím únavě pružiny a pozdějším nepřesnostem v nastavení krouticího momentu. Nikdy nevracejte a nepřetahujte přes hodnotu „STOP“.



6. Momentový klíč je určen pro pracovní činnost a nejedná se o kontrolní měřidlo!
7. Pro zachování přesnosti měření se doporučuje provést recalibraci každých 6 měsíců.
Provedení recalibrace je zpoplatněno, nejedná se o vadu, na kterou by se vztahovaly záruční podmínky.

ZÁRUKA

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsányými bezpečnostními normami.