



**KRAFT&DELE
VYSOUŠEČ VZDUCHU ODVLHČOVAČ
KD11746**



USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku. Tento nástroj je navržen pro napájení elektrinou 220-240V.
- Umístěte zařízení na rovný povrch a ujistěte se, že odvlhčovač není vystaven přímému slunečnímu záření.
- Do blízkosti zařízení nepokládejte žádné předměty (doporučuje se 4 palce po stranách a vzadu).
- Neinstalujte tuto jednotku na vlhké nebo mokré místě, protože by to způsobilo hromadění kondenzátu na vnější straně odvlhčovače a mohlo by dojít k poškození izolace.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky pevně uchopte a vytáhněte samotnou zástrčku.
- Nestrkejte prsty ani žádné předměty do zadní části zařízení.
- Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel tohoto spotřebiče. Poškozenou šňůru je třeba vyměnit za novou výrobcem, servisem nebo kvalifikovaným odborníkem, aby nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku. Tento spotřebič je určen výhradně pro vnitřní domácí použití.
- Napájecí kabel nesmotávejte pevně ani nesvazujte. Může se přehřát.
- Nepoužívejte hořlavé aerosoly, jako jsou laky a barvy v blízkosti zařízení. Může způsobit poškození zařízení.
- Vysoce těkavé a hořlavé materiály jako je éter, benzín, propan, lepidla a čistý alkohol apod. Mohou explodovat, proto je neskladujte uvnitř zařízení.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody.
- Před čištěním nebo po každém použití zařízení odpojte.
- Nestříkejte vodu přímo na vnější kryt ani dovnitř, to může vést k rezivění a poškození elektrické izolace.
- Ke škrábání nebo čištění nepoužívejte ostré předměty jako jsou nože, šroubováky, nůžky atd.
- V tomto zařízení neskladujte drogy, chemikálie, experimentální výzkumné látky.
- Na zařízení nepokládejte těžké nebo křehké předměty.
- Používejte toto zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezeným fyzickými schopnostmi, smyslovými nebo duševními poruchami nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát. Uživatelské čištění a údržbu nelze provádět dětmi bez dozoru.

Mini odvlhčovač využívá technologii Peltier (bez kompresoru), díky čemuž je lehký a tichý. Je perfektní do malé místnosti. Špatné větrání způsobuje zatuchlý zápach a plísně ve skříních, spižárnách apod. Mini odvlhčovač tento problém odstraňuje tím, že je chrání před nežádoucí vlhkostí.

- ➔ Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nerozebírejte zařízení. Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem.
- ➔ Specifikace podléhají změnám za účelem zlepšení bez předchozího upozornění.

Obsah balení:

- Vysoušeč vzduchu
- AC adaptér
- Hadička
- Ovladač

PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ


Použití odvlhčovače doma:

- 1) Chcete-li odvlhčovač začít používat, nejprve jej položte na rovný povrch a zapojte zástrčku vstupu AC do vhodné síťové zásuvky. Poté se dotkněte tlačítka „ON/OFF“ na přední straně odvlhčovače, rozsvítí se modrá LED „ON/OFF“ a vysoušeč začne pracovat. Poslouchejte a vnímejte vzduch vycházející z horního výstupu suchého vzduchu. Znovu se dotkněte „ON/OFF“, odvlhčovač se zastaví.
- 2) Pro použití funkce čištění vzduchu nejprve zapněte odvlhčovač, poté se dotkněte tlačítka „Air Purification“, rozsvítí se modrá LED s označením „PUR“. Opětovným dotykem tlačítka čištění vzduchu se funkce vypne.
- 3) Chcete-li nastavit čas, kdy odvlhčovač běží, můžete se dotknout spodní části displeje pro nastavení času od 1 do 24 hodin. Po uplynutí této doby se odvlhčovač automaticky vypne.
- 4) Odvlhčovač má funkci automatického odmrazování, není nutné provádět ručně.
- 5) Okénko indikátoru bude cyklicky zobrazovat teplotu, vlhkost a hodiny pokud jsou nastaveny.

Odvlhčovač má funkci automatického zastavení. Když je vodní blok plný, odvlhčovač se automaticky zastaví a rozsvítí se červená LED na přední straně.



Ilustrační fotografie



VYJÍMATELNÁ NÁDRŽKA NA VODU

Když je nádrž na vodu plná, zařízení se automaticky vypne a rozsvítí se červená LED kontrolka nádržky plné vody. Kapacita pro sepnutí senzoru je cca 1500 ml až 2000 ml.

Chcete-li odstranit vodní nádržku, nejprve vypněte mini odvlhčovač, poté vyjměte nádržku na vodu ze zařízení a vodu vylijte. Chcete-li pokračovat v sušení, znovu se dotkněte ON/OFF.

ČIŠTĚNÍ VNITŘKU NÁDRŽKY NA VODU

Když nádrže na vodu by měl být odstraněn pouze za účelem čištění. Před vyjmutím nádržky nejprve vypněte odvlhčovač od napájení. Vypusťte vodu a vyčistěte vnitřek nádrže. Po vyčištění umístěte víko zpět do odvlhčovače.

ČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Před čištěním zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku z elektriky. Použijte měkký hadřík k čištění povrchu jednotky a měkkým kartáčkem odstraňte prach ze vstupní a výstupní mřížky vzduchu.

UPOZORNĚNÍ

- 1) Po použití mini odvlhčovače by měl uživatel zařízení vypnout.
- 2) Nepoužívejte kabel na mokrých nebo vlhkých místech a umístěte jej na dobře větrané místo.
- 3) Udržujte horní část vypouštěcí mřížky a zadní mřížku sání vždy v čistotě a nezakrývejte jej oděvem ani fólií atd.
- 4) Vždy udržujte zařízení ve svislé poloze, aby došlo k úniku vody.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A
Adresa autorizovaného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczy

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Označeno ochrannou známkou Kraft&Dele
Model: KD11746

Prohlášení

Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic ES

- 1) 2006/42/ES směrnice o strojích zařízení
- 2) Směrnice EMC 2014/30/EU
- 3) 2011/65/EU ROHS 2 Směrnice
- 4) 2000/14/EC Směrnice o emisích a hluku

Podle norem:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015