

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POZOR

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční použití! Důležité: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Uchovejte si tento návod k použití na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud tento výrobek předáte někomu jinému, předejte mu prosím i tento návod k použití.

Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.

Při vybalování zařízení věnujte zvláštní pozornost.

Uchovávejte plastové sáčky a další obaly mimo dosah dětí. Představují nebezpečí udušení!

Zkontrolujte všechny součásti a díly, zda nejsou poškozené.

I přes důkladnou kontrolu se i ten nejlepší produkt může během přepravy poškodit.

V takovém případě poškozený produkt nepoužívejte. Vadné díly mohou

představovat zdravotní riziko. Nikdy produkt neupravujte! Jakékoli změny provedené na zařízení ruší platnost záruky. Produkty upravené uživatelem mohou být nebezpečné.

K čištění použijte houbičku a mýdlo v teplé vodě. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel nebo detergentů, jako je bělidlo, protože by mohly produkt poškodit.

OSUD

Automatický naviják hadice na stlačený vzduch je vybaven zatahovací hadicí na stlačený vzduch. Je určen k připojení ke zdroji stlačeného vzduchu nebo k zařízení poháněnému stlačeným vzduchem. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním zařízení. Upozorňujeme, že jakékoli úpravy provedené zákazníkem na původním zařízení budou mít nepříznivý vliv na bezpečnost a zruší platnost záruky. **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
2. Zařízení neupravujte.
3. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.
4. Před prováděním jakýchkoli úprav stroje, výměnou příslušenství nebo údržbou odpojte naviják vzduchové hadice od zdroje vzduchu.
5. Nikdy neumísťujte vzduchovou hadici do blízkosti ostrých hran nebo součástí.
6. Před každým použitím zkontrolujte, zda není vzduchová hadice poškozená.
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah tepla a ohně.
8. Při provozu zařízení nemířte vzduchovou hadicí na sebe ani na jiné osoby.
9. Vypněte a odpojte zdroj vzduchu a uvolněte tlak v jednotce, pokud ji nepoužíváte.
10. Vždy odpojte vzduchovou hadici, když jednotku nepoužíváte.
11. Nikdy netahejte za přívodní hadici, abyste odpojili zdroj vzduchu.
12. Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo oblast, kde je zařízení používáno.
13. Při obsluze zařízení a vzduchové hadice vždy používejte protiprachovou masku, ochranné brýle a protiskluzovou bezpečnostní obuv.
14. Nikdy nedovolte dětem používat zařízení.
15. Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
16. Nenoste volné oblečení ani šperky.
17. Nikdy nepřipojujte přívodní potrubí ke zdroji vzduchu, jehož tlak může překročit provozní tlak zařízení.
18. Jako zdroj vzduchu pro zařízení nikdy nepoužívejte kyslík, oxid uhlíčitý, hořlavé plyny ani žádný plyn v lahvích.
19. Nikdy nepřipojujte zařízení k přívodu vzduchu před jeho sestavením.

SERVIS


1. Připojte přívodní hadici ke zdroji vzduchu a výstupní hadici ke vzduchové pistoli. 2. Uchopte zátku a vytáhněte hadici.
3. Pro zajištění hadice ji zatáhněte a podržte v požadované poloze. Uživatel může vzduchovou hadici zaaretovat ve 2-3 polohách.
4. Chcete-li lanko odemknout, znovu za něj zatáhněte a mírně ho vytáhněte. Lanko se poté automaticky zasune.
5. Před odpojením hadice vždy vypněte a odpojte zdroj vzduchu a uvolněte tlak ve vzduchovém potrubí. Vzduchové potrubí se automaticky navine.
6. Kabel se po úplném natažení nemusí automaticky navinout. Pokud k tomu dojde, uchopte a zatáhněte za kabel v místě žlutého výstražného symbolu, který je viditelný po úplném natažení kabelu.

ÚDRŽBA

- Před provedením jakékoli kontroly nebo údržby se ujistěte, že v potrubí není tlak.
- Očistěte kabel a hlavní kryt vlhkým hadříkem.
- Nestříkejte na zařízení vodu ani jiné tekutiny.
- Zařízení by měl opravovat pouze kvalifikovaný technik. Zkontrolujte všechny díly, zda nejeví známky opotřebení. Pokud se zařízením zjistí jakékoli problémy, nepoužívejte jej. Vždy vyměňte všechny díly za originální náhradní díly podle pokynů výrobce. Pokud není výrobek správně udržován a používán, jeho provoz může být nebezpečný a zařízení se může poškodit. To může vést k nebezpečným situacím. Pravidelná údržba pomáhá udržovat bezpečnost výrobku a prodlužuje jeho životnost.
- Přístroj skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.

VYUŽITÍ

Na konci životnosti výrobku zlikvidujte cenné suroviny ve vhodném recyklačním zařízení. Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat starý výrobek, obraťte se na místní sběrné nebo recyklační středisko. SEZNAM DÍLŮ




TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka výstupního kabelu	10 metrů	15 metrů	20 metrů	30 metrů
Délka vstupního kabelu	1 m	1,5 m	2 m	2 m
Vnější průměr výstupního kabelu Vnitřní	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
průměr výstupního kabelu	8 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Provozní tlak	8 barů	8 barů	18 barů	18 barů
Tlak při roztržení	24 barů	24 barů	24 barů	24 barů
Průměr vstupních konektorů	1/4"			
Teplota	-5 °C -45 °C			

INSTALACE

1. Vyberte místo bez elektrického vedení nebo jiných překážek a ujistěte se, že montážní povrch je dostatečně pevný, aby unesl kabelový buben.
2. Umístěte montážní konzolu na povrch, na který bude namontována. Označte si na tomto povrchu otvory pro kotvy. Doporučuje se, aby byl kabelový buben namontován alespoň 80 cm od podlahy.
3. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech a ujistěte se, že jsou vhodné pro hmoždinky. Otvory by měly být hluboké 51 mm a o průměru 11 mm.
4. Připevněte montážní držák ke zdi pomocí dodaných hmoždinek.



5. Zkontrolujte, zda se kabel správně vysouvá a navíjí bez překážek.