



**KRAFT&DELE
PNEUMATICKÁ MALÍŘSKÁ STŘÍKACÍ
JEDNOTKA
KD1653**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní symboly



Přečtěte si návod k obsluze



Používejte ochranné brýle.



Během práce se vytváří částice, jiskry a prach škodlivý pro oči.
Používejte ochranná sluchátka. Hluk může vést k postupné ztrátě sluchu.



Při broušení dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Používejte masku chránící dýchací cesty.

Obsluha

1. Před spuštěním zkontrolujte, zda jsou součástí nádoby s barvou nepoškozené a zda jsou přepínače ventilů zavřené.
2. Otevřete kryt a poté v závislosti na množství prováděné práce nalijte příslušné množství barvy (počet vrstev nesmí překročit 3/4 kapacity nádrže). Čtyři pojistné křídlové matice by měly být utaženy symetricky.
3. Červená vzduchová trubka je připojena k tlakovému regulačnímu ventilu a vstupu vzduchu do těla pistole, trubka z bílého materiálu je připojena k tělu pistole a konektoru výstupu barvy a zdroj vzduchu vzduchového čerpadla je připojen k přívodu vzduchu do tlakového regulačního ventilu.
4. Použijte otáčecí knoflík tlakového regulačního ventilu a poté jej otočte ve směru hodinových ručiček na požadovaný tlak vzduchu (obvykle 1,5-2,0 kg tlaku vzduchu). Otáčením proti směru hodinových ručiček dojde k dekompresi. Po nastavení aktivujte zámek pro tuto polohu.
5. Množství vzduchu během procesu stříkání nesmí být příliš velké. Nesprávné nastavení způsobí snadné poškození struktury barvy. Kromě toho může dojít k nadměrné spotřebě barvy. Průtok vzduchu lze upravit nastavením tlaku vzduchu pomocí otáčecího knoflíku rozprašovacího ventilu.
6. Po dokončení práce nejprve zablokujte zdroj vzduchu a poté zatáhněte za tlakový kroužek tlakového regulačního ventilu. Když manometr ukazuje hodnotu nula, kryt lze otevřít.
7. Po použití nalijte do nádoby přiměřené množství čisté vody, abyste odstranili zbytky barvy v hadicích a nádrži a zabránili hromadění barvy v zařízení. Pokud bude zařízení uskladněno, je třeba otevřít kryt a sejmut spojovací trubku.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: FOREINTRADE spol. s r. o.
Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 míst. 174, 03-822 Varšava, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Malířský agregát (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)
Model (obchodní označení): PT-8 / KD1653
Údaje o výrobku: Objem: 8 l

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/EU ROHS 2 Directive
3. 2000/14/EC Noise Emission Directive

Podle norem:

EN ISO 12100:2010;
EN 1953:2013;
EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát s číslem I/SETC.000520190102 vydaný společností ISET S.r.l. (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), Itálie) ze dne 2. 1. 2019

Osoba odpovědná za přípravu technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 míst. 174, 03- 822 Varšava, Polsko

Ma Dong Hui, Varšava, Polsko, 2. 4. 2019