

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ



KD3353 KD3354 KD3355 KD3356 KD3357



Varování – Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si návod k obsluze.




Používejte ochranu sluchu. Hluk způsobuje postupnou ztrátu sluchu.



Používejte protiprachovou masku. Práce se dřevem a jinými materiály může produkovat prach, který je škodlivý pro zdraví. Nepracujte s materiály obsahujícími azbest!



Používejte ochranné brýle. Při provozu mohou vznikat jiskry, třísky, úlomky nebo úlomky, které by mohly způsobit oslepnutí.



Aby nedošlo k poškození zařízení, musí být převodový stupeň nastaven, když je nástroj zastaven.



Pozor!

Při používání tohoto zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste předešli zraněním a škodám. Proto si pečlivě přečtěte návod k obsluze/bezpečnostní pokyny. Uchovejte si tyto pokyny a instrukce pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte někomu jinému, přiložte prosím i tyto pokyny k obsluze/bezpečnostní pokyny. Neneseme odpovědnost za žádné nehody ani škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů k obsluze a bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní tipy

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené brožůře!



Varování

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení pokynů a směrnic bezpečnostní opatření mohou způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo vážné zranění. Uchovejte si prosím bezpečnostní pokyny a instrukce pro budoucí použití.

2. Popis zařízení a rozsah dodávky

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte prosím rozsah dodávky, abyste se ujistili, že je výrobek kompletní. Pokud některé díly chybí, kontaktujte prosím do 5 pracovních dnů od zakoupení výrobku naše servisní středisko nebo nejbližšího autorizovaného specializovaného prodejce a předložte doklad o koupi. Viz tabulka záručních podmínek uvedená v záručních podmínkách na konci této příručky.

- Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení.
- Odstraňte obal a přepravní ochranu (pokud je k dispozici).
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Pokud je to možné, uschovejte si obal až do uplynutí záruční doby.

Pozor!

Zařízení ani obal nejsou hračky!

Děti si nesmí hrát s plastovými díly, fólií a malými součástkami!

Nebezpečí spolknutí a udušení!

- Akumulátorová vrtačka/šroubovák
- Baterie
- Nabíječka
- Originální návod k použití

3. Zamýšlené použití

Akumulátorová vrtačka je určena pro šroubování a povolování šroubů a pro vrtání do dřeva, kovu a plastu.

Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití, než je popsáno v této příručce, je považováno za nevhodné. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím je zodpovědný uživatel/majitel, nikoli výrobce. Nezapomeňte, že naše zařízení není určeno pro profesionální použití.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo zařízení používáno v řemeslných, průmyslových nebo podobných činnostech.

4. Technické údaje

MODEL	KD3353	KD3354	KD3355	KD3356	KD3357
NAPĚTÍ BATERIE	21V	18V	21V	21V	18V
BATERIE	2 x 2000 mAh 0–	2 x 1500 mAh 0–	2 x 2000 mAh 0–	2 x 2000 mAh 0–	2 x 1500 mAh
RYCHLOST 1. RYCHLOST	650 ot./min	550 ot./min	550 ot./min	550 ot./min	0–550 ot./min
2. RYCHLOST MOMENT	0–2200 ot./min	1–1600 ot./min	0–2200 ot./min	0–2200 ot./min	0–1600 ot./min
ROTARY	50 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm
VRTAČKOVÉ SKLÍČIDLO 0,8–10 mm		0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm

Hluk a vibrace

Hluk a vibrace byly měřeny v souladu s normou EN 60745.

Používejte ochranu sluchu.

Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet 3 směrů) se měří v souladu s normou 60745.

Varování!

Uvedená hodnota vibrací byla naměřena standardními postupy a může se lišit v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí a ve výjimečných případech může uvedenou hodnotu překročit.

Uvedenou hodnotu vibračních emisí lze analogicky použít pro jiné elektrické nářadí.

Udaná hodnota emisí vibrací může být použita pro předběžný odhad negativního dopadu.

Udržujte hluk a vibrace na minimu!

- Používejte pouze nepoškozená zařízení.
- Zařízení pravidelně čistěte.
- Přizpůsobte svůj pracovní postup zařízení.
- Nepřetěžujte zařízení.
- V případě potřeby zkontrolujte zařízení.
- Nezapínejte zařízení, pokud se nepoužívá.
- Používejte ochranné rukavice.

Další hrozby

I když je toto elektrické nářadí provozováno podle pokynů, vždy existuje riziko nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení tohoto elektrického nářadí,

mohou se objevit následující hrozby:

1. Poškození plic, pokud se nepoužívá vhodná protiprachová maska.
2. Poškození sluchu, pokud se nepoužívá vhodná ochrana sluchu.
3. Negativní účinky na zdraví v důsledku vibrací paží a rukou, pokud je zařízení používáno po dlouhou dobu nebo nevhodným způsobem a bez kontrol.

5. Před zahájením

Před použitím akumulátorového šroubováku si prosím přečtěte následující pokyny:

1. K nabíjení baterie používejte pouze nabíječku, která je součástí dodávky.
2. Používejte pouze ostré vrtáky a bity vhodného typu a v bezvadném technickém stavu.

3. Před vrtáním nebo zašroubováním šroubů do zdi nebo zdiva zkontrolujte, zda se v nich nenachází žádné elektrické, plynové nebo vodovodní potrubí.

Poznámka: Před nastavením točivého momentu pomocí nastavovacího kroužku zařízení vypněte.

5. Vrtání Pro

vrtání nastavte kroužek pro nastavení točivého momentu na poslední nastavení „vrtání“. V nastavení „vrtání“ je kluzná spojka deaktivována. Nástroj během vrtání poskytuje maximální točivý moment.

6. Přepínač směru otáčení

Posuvný spínač nad vypínačem umožňuje nastavit směr otáčení akumulátorového šroubováku a zajistit jej proti neúmyslnému zapnutí. Můžete si vybrat mezi otáčením doleva a doprava. Abyste předešli poškození mechanismu, měňte směr otáčení pouze tehdy, když je zařízení vypnuté. Vypínač se zablokuje, když je posuvný spínač ve střední poloze.

7. Vypínač

Vypínač umožňuje plynule nastavit rychlost. Čím silněji stisknete vypínač, tím rychlejší bude rychlost akumulátorové vrtačky.

8. Šroubování

Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme používat samostředící šrouby (např. Torx, Phillips). Ujistěte se, že používáte bity a šrouby, které jsou kompatibilní tvarem a velikostí. Upravte utahovací moment podle velikosti šroubu a podle pokynů v návodu k obsluze.

8. Čištění, údržba a objednávání náhradních dílů

Před zahájením jakýchkoli čistících prací vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

8.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, vzduchové šterbiny a kryt motoru co nejvíce bez prachu a nečistot. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo jej ofoukněte stlačeným vzduchem s nízkým tlakem.
- Doporučuje se zařízení vyčistit ihned po každém použití.
- Přístroj pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do přístroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

8.2 Údržba

Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by vyžadovaly údržbu.

8.3 Objednávání náhradních dílů:

Při objednávání náhradních dílů uveďte prosím následující informace:

- Typ zařízení
- Číslo položky zařízení
- Identifikační číslo zařízení
- Číslo náhradního dílu

9. Likvidace a recyklace

Zařízení je zabaleno v obalu, aby se zabránilo poškození během přepravy. Obal je surovina a je vhodný k opětovnému použití nebo recyklaci. Zařízení a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých druhů materiálů, jako je kov a plast. Poškozené zařízení nevhazujte do koše! Pro správnou likvidaci odevzdejte zařízení na specializovaném sběrném místě odpadu. Informace o specializovaných sběrných místech odpadu získáte od svého městského úřadu.

9. Skladování

Přístroj a příslušenství skladujte na tmavém, suchém a nemrznoucím místě mimo dosah dětí.

Optimální skladovací teplota: 5 až 30 °C.

Zařízení skladujte v originálním obalu.



Pouze pro země EU

Je zakázáno vyhazovat elektrické nářadí a baterie do koše!

Recyklace jako alternativa k povinnosti vrácení zařízení:

Alternativně k vrácení elektrických zařízení na konci jejich životnosti je majitel povinen zajistit jejich řádnou likvidaci. Zařízení s ukončenou životností a baterie lze také odevzdat na sběrném místě pro recyklaci, které je zlikviduje v souladu s národními předpisy o odpadech a recyklaci.

Toto se nevztahuje na příslušenství patřící k vybavení zařízení a pomocné prostředky, které neobsahují žádné elektrické součásti.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE

Foreintrade SA Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade SA
Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: AKUMULATOROVÝ ŠROUBOVÁK (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)
Model (obchodní označení): KD3353 KD3354 KD3355 KD3356 KD3357

Údaje o produktu:

MODEL	KD3353	KD3354	KD3355	KD3356	KD3357
NAPĚTÍ BATERIE	21V	18V	21V	21V	18V
BATERIE	2 x 2000 mAh 0–	2 x 1500 mAh 0–	2 x 2000 mAh 0–	2 x 2000 mAh 0–	2 x 1500 mAh
RYCHLOST 1. RYCHLOST	650 ot./min	550 ot./min	550 ot./min	550 ot./min	0.–550 ot./min
2. RYCHLOST MOMENT	0–2200 ot./min	1–1600 ot./min	0–2200 ot./min	0–2200 ot./min	0–1600 ot./min
ROTARY	50 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm
VRTAČKOVÉ SKLÍČIDLO 0,8–10 mm		0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

- 1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
- 2. Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
- 3. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN 60204-1:2018

Certifikát číslo B-E2406C2607 vydaný společností Beide Shenzhen Product Serive Limited (6F, budova E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, okres Baoan, Šen-čen, Čína) ze dne 3. 7. 2024 – platný do 3. 7. 2027.

Certifikát číslo B-S2406C2612 vydaný společností Beide Shenzhen Product Serive Limited (6F, budova E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, okres Baoan, Shenzhen, Čína) ze dne 3. 7. 2024 – platný do 3. 7. 2027.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 28.07.2024