Machine Translated by Google

AUTOMATICKÝ NAVÍJEČ KABELU

NÁVOD K POUŽITÍ



Pozor! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
používat nástroj a dodržovat všechny uvedené pokyny
pokyny. Uschovejte si tyto pokyny.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POZOR

Dodržujte prosím bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo

Machine Translated by Google

poškození produktu. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční použití!

Důležité: Pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud tento výrobek předáte někomu jinému, předejte jí prosím i tuto uživatelskou příručku.

Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
Při vybalování zařízení věnujte zvláštní pozornost.
Uchovávejte plastové sáčky a další obaly mimo dosah dětí. Představují nebezpečí udušení! Zkontrolujte všechny součásti a díly, zda nejsou poškozené.
I přes důkladné kontroly se i ten nejlepší produkt může během přepravy poškodit. V takových případech by se poškozený produkt neměl používat.
Vadné díly mohou být nebezpečné pro vaše zdraví. Nikdy výrobek neupravujte! Jakékoli změny provedené na zařízení
ruší platnost záruky. Výrobky upravené uživatelem mohou být nebezpečné. Čistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou
vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel nebo detergentů, jako je bělidlo, protože by mohly výrobek poškodit.

OSUD

Automatický naviják hadice na stlačený vzduch je vybaven zatahovací hadicí na stlačený vzduch. Je určen k připojení ke zdroji stlačeného vzduchu nebo k zařízení na bázi stlačeného vzduchu. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.
Upozorňujeme, že jakékoli úpravy provedené zákazníkem na původním zařízení negativně ovlivní bezpečnost a zruší platnost záruky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
2. Zařízení neupravujte.
3. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.
4. Před prováděním jakýchkoli úprav stroje, výměnou příslušenství nebo údržbou odpojte naviják vzduchové hadice od zdroje vzduchu.
5. Nikdy neumisťujte vzduchovou hadici do blízkosti ostrých hran nebo součástí.
6. Před každým použitím zkontrolujte, zda není vzduchová hadice poškozená.
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah tepla a ohně.
8. Při provozu zařízení nemiřte vzduchovou hadicí na sebe ani na jiné osoby.

9. Vypněte a odpojte zdroj vzduchu a uvolněte tlak v jednotce, pokud ji nepoužíváte.

10. Vždy odpojte vzduchovou hadici, když se jednotka nepoužívá.
11. Nikdy netahejte za přívodní hadici, abyste odpojili zdroj vzduchu.
12. Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo oblast, kde je zařízení používáno.
13. Při obsluze zařízení a vzduchové hadice vždy používejte protiprachovou masku, ochranné brýle a

protiskluzovou bezpečnostní obuv.
14. Nikdy nedovolte dětem používat zařízení.
15. Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog,

Machine Translated by Google

alkohol nebo drogy.

16. Nenoste volné oblečení ani šperky.

17. Nikdy nepřipojujte přívodní hadici ke zdroji vzduchu, jehož tlak může

překročit provozní tlak zařízení.

18. Nikdy nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý, hořlavé plyny ani žádný plyn v lahvích jako
zdroje

vzduch pro zařízení.

19. Nikdy nepřipojujte zařízení k přívodu vzduchu před jeho sestavením.

SERVIS

1. Připojte přívodní hadici ke zdroji vzduchu a výstupní hadici k pistoli.

pneumatický.

2. Uchopte zarážku a vytáhněte kabel.

3. Chcete-li kabel zaaretovat, zatáhněte za něj a podržte jej v požadované poloze. Uživatel
Možná

Zajistěte pneumatickou hadici ve 2-3 polohách.

4. Chcete-li kabel odemknout, znovu jej zatáhněte a mírně jej vytáhněte. Poté kabel

se automaticky vrátí zpět.

5. Vždy vypněte a odpojte zdroj vzduchu a uvolněte tlak v potrubí.

pneumatický

před odpojením hadice. Pneumatická hadice se automaticky navine.

6. Kabel se po úplném natažení nemusí automaticky navinout. V tomto případě

v případě potřeby uchopte a zatáhněte za kabel u žlutého výstražného štítku, který je viditelný,

když je kabel zcela vytažen.

ÚDRŽBA

• Před provedením jakékoli kontroly nebo údržby se ujistěte, že

v potrubí není žádný tlak.

• Očistěte kabel a hlavní kryt vlhkým hadříkem.

• Nestříkejte na zařízení vodu ani jiné tekutiny.

• Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný odborník.

Zkontrolujte všechny díly, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli problémy,
s

zařízení, pak byste takové zařízení neměli používat. Vždy vyměňte všechny díly

originální náhradní díly v souladu s pokyny výrobce. Pokud výrobek není správně

udržovaný a používaný, jeho provoz může být nebezpečný a navíc může dojít k poškození zařízení

poškození. To může vést k nebezpečným situacím. Pravidelná údržba

Zařízení pomáhá zajistit bezpečnost produktu a také prodlužuje jeho životnost.

• Přístroj skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.

VYUŽITÍ


Po uplynutí životnosti zařízení zlikvidujte cenné suroviny na příslušném sběrném místě.

zodpovědný za recyklaci. Pokud nevíte, jak správně zlikvidovat použitý výrobek,

V takovém případě se prosím obraťte na místní sběrný dvůr nebo recyklační zařízení.

SEZNAM DÍLŮ

Machine Translated by Google



INSTALACE

1. Vyberte místo bez elektrického vedení nebo jiných překážek a ujistěte se, že

montážní povrch je dostatečně pevný, aby udržel kabelový buben.

2. Umístěte montážní konzolu na povrch, na který bude namontována. Označte otvory

dolů

šroubováním rozpínacích šroubů na tento povrch. Doporučuje se, aby byl kabelový buben


namontováno nejméně 80 cm od podlahy.

3. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech a ujistěte se, že jsou vhodné pro

kolíky

rozpínací šrouby. Otvory by měly být hluboké 51 mm a o průměru 11 mm.

4. Připevněte montážní držák ke zdi pomocí dodaných hmoždinek.



5. Zkontrolujte, zda se kabel správně vysouvá a navíjí bez překážek.

Model	Délka	Specifikace	Výstup	Materiál
KD4027 10	M+1,5m HO5VV-F 3G*1,5MM2 230V/50Hz			PP
KD4028 15	M+1,5m HO5VV-F 3G*1,5MM2 230V/50Hz			PP
KD4029 20	M+1,5m HO5VV-F 3G*1,5MM2 230V/50Hz			PP

Machine Translated by Google

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa autorizovaného výrobce: Grochowska 371 lok. 174 03-822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Prodlužovací kabel navinutý na bubnu

Model produktu: KD4027, KD4028, KD4029

Údaje o produktu: 10 m, 15 m, 20 m -> TOLERANCE +- 10 %

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

Podle norem:
2014/35/EU NÍZKÉ NAPĚTÍ

SMĚRNICE ROHS 2 2011/65/EU

SMĚRNICE 2000/14/ES O EMISI HLUKU

SMĚRNICE 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Certifikát číslo 190400416HZH-V1 vydaný společností Intertek Testing Services Hangzhou (16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, Čína) dne 30. dubna 2019.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska
371 byt 174 03-822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 21.07.2021