Machine Translated by Google

AUTOMATICKÝ NAVÍJEČ KABELU

NÁVOD K POUŽITÍ



Pozor! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
používat nástroj a dodržovat všechny uvedené pokyny
pokyny. Uschovejte si tyto pokyny.

Machine Translated by Google

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POZOR

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely!

Důležité: Pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud tento výrobek předáte někomu jinému, předejte jí prosím i tuto uživatelskou příručku.

Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.

Při vybalování zařízení věnujte zvláštní pozornost.

Uchovávejte plastové sáčky a další obaly mimo dosah dětí. Představují nebezpečí udušení! Zkontrolujte všechny součásti a díly, zda nejsou poškozené.

I přes důkladné kontroly se i ten nejlepší produkt může během přepravy poškodit. V takových případech by se poškozený produkt neměl používat.

Vadné díly mohou být nebezpečné pro vaše zdraví. Nikdy výrobek neupravujte! Jakékoli změny provedené na zařízení

ruší platnost záruky. Výrobky upravené uživatelem mohou být nebezpečné. Čistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou

vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel nebo detergentů, jako je bělidlo, protože by mohly výrobek poškodit.

OSUD

Automatický naviják hadice na stlačený vzduch je vybaven zatahovací hadicí na stlačený vzduch. Je určen k připojení ke zdroji stlačeného vzduchu nebo k zařízení na bázi stlačeného vzduchu. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení. Upozorňujeme, že jakékoli úpravy provedené zákazníkem na původním zařízení negativně ovlivní bezpečnost a zruší platnost záruky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
2. Zařízení neupravujte.
3. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.
4. Před prováděním jakýchkoli úprav stroje, výměnou příslušenství nebo údržbou odpojte naviják vzduchové hadice od zdroje vzduchu.
5. Nikdy neumisťujte vzduchovou hadici do blízkosti ostrých hran nebo součástí.
6. Před každým použitím zkontrolujte, zda není vzduchová hadice poškozená.
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah tepla a ohně.
8. Při provozu zařízení nemiřte vzduchovou hadicí na sebe ani na jiné osoby.
9. Vypněte a odpojte zdroj vzduchu a uvolněte tlak v jednotce, pokud ji nepoužíváte.

Machine Translated by Google

10. Vždy odpojte vzduchovou hadici, když se jednotka nepoužívá.
11. Nikdy neodpojujte zdroje vzduchu tahem za přívodní hadici.
12. Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo oblast, kde je zařízení používáno.
13. Při obsluze zařízení a vzduchové hadice vždy používejte protiprachovou masku, ochranné brýle a protiskluzovou

bezpečnostní obuv.
14. Nikdy nedovolte dětem používat zařízení.
15. Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog,
alkohol nebo drogy.
16. Nenoste volné oblečení ani šperky.
17. Nikdy nepřipojujte přívodní potrubí ke zdroji vzduchu, jehož tlak může překročit provozní tlak zařízení.

18. Nikdy nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý, hořlavé plyny ani žádný plyn v lahvích jako
zdroje
vzduch pro zařízení.
19. Nikdy nepřipojujte zařízení k přívodu vzduchu před jeho sestavením.

SERVIS

1. Připojte přívodní hadici ke zdroji vzduchu a výstupní hadici k pistoli.
pneumatický.
2. Uchopte zarážku a vytáhněte kabel.
3. Chcete-li kabel zaaretovat, zatáhněte za něj a podržte jej v požadované poloze. Uživatel
Možná
Zajistěte pneumatickou hadici ve 2-3 polohách.
4. Chcete-li lanko odemknout, znovu za něj zatáhněte a mírně ho vytáhněte. Lanko se poté automaticky zasune.

5. Vždy vypněte a odpojte zdroj vzduchu a uvolněte tlak v potrubí.
před odpojením
hadice. Hadice se automaticky navine.
6. Kabel se po úplném natažení nemusí automaticky navinout. Pokud k tomu dojde, uchopte a zatáhněte za kabel
v místě žlutého výstražného symbolu, který je viditelný po úplném natažení kabelu.

ÚDRŽBA

• Před prováděním kontrol a údržby se ujistěte, že je hadice bez tlaku. • Hadici a hlavní kryt očistěte vlhkým hadříkem. • Na zařízení nestříkejte vodu ani
jiné kapaliny. • Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný technik.

Zkontrolujte všechny díly, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli problémy,
s
zařízení, pak by se zařízení nemělo používat. Vždy vyměňujte všechny díly za originální náhradní díly v souladu s pokyny
výrobce. Pokud není výrobek řádně udržován a používán, jeho provoz může být nebezpečný a navíc může dojít
k poškození zařízení. To by mohlo vést k nebezpečným situacím. Pravidelná údržba

Machine Translated by Google

Zařízení pomáhá zajistit bezpečnost produktu a také prodlužuje jeho životnost.

• Přístroj skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.


VYUŽITÍ

Po uplynutí životnosti zařízení zlikvidujte cenné suroviny na příslušném sběrném místě.

zodpovědný za recyklaci. Pokud nevíte, jak správně zlikvidovat použitý výrobek,

V takovém případě se prosím obraťte na místní sběrný dvůr nebo recyklační zařízení.

SEZNAM DÍLŮ



INSTALACE

1. Vyberte místo bez elektrického vedení nebo jiných překážek a ujistěte se, že

montážní povrch je dostatečně pevný, aby udržel kabelový buben.

2. Umístěte montážní konzolu na povrch, na který bude namontována. Označte otvory

dolů

šroubováním rozpínacích šroubů na tento povrch. Doporučuje se, aby byl kabelový buben

namontováno nejméně 80 cm od podlahy.

3. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech a ujistěte se, že jsou vhodné pro

kolíky

rozpínací šrouby. Otvory by měly být hluboké 51 mm a o průměru 11 mm.

4. Připevněte montážní držák ke zdi pomocí dodaných hmoždinek.

5. Zkontrolujte, zda se kabel správně vysouvá a navíjí bez překážek.

Machine Translated by Google



Model	Délka	Specifikace	Výstup	Materiál
KD4045 10	M+1,5m HO5RR-F 3G*1,5MM2 230V/50Hz			PP
KD4046 15	M+1,5m HO5RR-F 3G*1,5MM2 230V/50Hz			PP
KD4047 20	M+1,5m HO5RR-F 3G*1,5MM2 230V/50Hz			PP

Machine Translated by Google

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Prodlužovací kabel navinutý na bubnu

Model produktu: KD4045, KD4046, KD4047

Údaje o produktu: 10 m, 15 m, 20 m -> TOLERANCE +- 10 %

Prohlášení:

Produkt, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

Podle norem:

2014/35/EU NÍZKÉ NAPĚTÍ

SMĚRNICE ROHS 2 2011/65/EU

SMĚRNICE 2000/14/ES O EMISI HLUKU

SMĚRNICE 2006/42/ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Certifikát č. 190400416HZH-V1 vydaný společností Intertek Testing Services Hangzhou (16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, Čína)

30. dubna 2019

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 13.03.2021

