Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

LOVECKÝ KONVIČ LITINOVÝ HRNEC

KD4185 KD4186 KD4187

Machine Translated by Google

LITINOVÁ KONVICE / SMALTOVANÁ LITINOVÁ KONVICE

Dámy a pánové,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Tento kotel se používá k přípravě dušených pokrmů, v Polsku známých jako „pieczonek“, „duszonek“ nebo „zapiekanek“. Tento produkt je určen k individuálnímu použití u ohňů na zahradách domů a na kempech.

POZOR! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte následující pokyny a a pak si ho uschovejte pro budoucí použití.

POZOR! Litinové rukojeti nádobí se zahřívají, proto je nutné nosit ochranné rukavice.

Sada obsahuje:

- litinový kotel
- 3 nohy a 3 šrouby upevňující nohy k kotli
- kryt
- rukojeť a 2 šrouby zajišťující kryt
- uživatelská příručka.

Instalace:

1. Instalace by měla být provedena na tvrdém a suchém povrchu. Měly by být použity vhodné montážní nástroje.
šrouby (nejsou součástí sady).
2. Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou řádně utažené! Dávejte pozor, abyste je nepřetáhli.

protože litina je křehký materiál a náchylná k praskání.
3. Pro snazší montáž otočte mísu dnem vzhůru. Nohy připevněte pomocí přiložených šroubů.
Znovu
Otočte misku tak, že ji postavíte na nohy.
4. Nasaďte kryt a rameno na mísu, zavěste boční držáky ramene na vyčnívající části mísy a utáhněte šrouby.
stabilizující. Utáhněte ručně bez nadměrné síly, aby nedošlo k poškození litiny.

První použití:

1. Po sestavení kotlík důkladně omyjte v teplé vodě. Poté jej důkladně osušte, nejlépe papírovou utěrkou.
2. Poté vymažte mísu kotle rostlinným olejem, abyste ji ochránili před přehřátím. Případně můžete počkat 30 minut, opláchnout teplou vodou a pokračovat v přípravě jídla.

3. Po přípravě a konzumaci jídla umyjte mísu studeného hrnce a její vnitřek znovu vymažte rostlinným tukem – tento postup by se měl opakovat po každém použití hrnce.

Po každém použití:

Nádobí ihned po vychladnutí umyjte, ale nenamáčejte ho.

V případě připálení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, na litinové hrnce můžete použít např. písek

Kotel důkladně osušte a naneste tenkou vrstvu oleje na vaření na vnitřní stěny nádoby.

Nádobu skladujte na suchém místě.

Nesprávná údržba nádoby může vést k rezivění kotle.
způsobené dlouhým namáčením, skladováním neumytého nádobí ve skříňkách a uchováváním kyselých potravin v litině.

Machine Translated by Google

Pokud se objeví stopy rzi, odstraňte je drátěným hadříkem, pískem nebo jedlou sodou –
Drhněte povrch hrnce, dokud nezmizí všechny stopy rzi, aniž byste se museli obávat poškození hrnce. Poté
opakujte kroky popsané v části: První použití
Poznámka: Po každém použití potřete vnitřní stěny litinového nádobí tenkou vrstvou
vrstvou jakéhokoli jedlého oleje. Tím se prodlouží jejich životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Na mytí litinového nádobí nepoužívejte žádné čisticí prostředky a nemyjte ho v myčce nádobí.

Nepoužívejte litinové nádobí na skleněných nebo křehkých površích, které jsou náchylné k poškození.

Při použití litinového nádobí používejte pouze dřevěné nebo silikonové náčiní – aby nedošlo k

poškodit litinový nebo smaltovaný povrch.

Nádobu během používání umisťujte pouze na stabilní povrch.

Při ohřevu upravte plamen tak, aby nepřesahoval spodní okraj hrnce.

Jako palivo používejte pouze suché dřevo. Nepoužívejte natřené ani ošetřené dřevo.

chemicky dřevo, překližka, dřevotříska, uhlí, koks, karton, odpad atd.

Litina není vhodná pro vaření nasucho. Ohřev jídla nasucho může způsobit trvalé poškození nádobí.

Připravenou porci nekrájejte přímo na litinovém povrchu – doporučujeme přenést nádobu na
vhodnou nádobu nebo desku a teprve poté pokračujte v řezání.

V nádobě nepoužívejte mixéry ani elektrické míchačky – mohlo by dojít k poškození
litinové a smaltované povrchy.

Horké litinové nádobí vždy umisťujte na dřevěné desky, silikonové podložky nebo vhodné podložky.

Nevkládejte horkou litinu do vody – počkejte, až hrnec vychladne. Náhlá změna
teplota
může způsobit trvalé poškození plavidla.

VAROVÁNÍ! Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat! Nikdy nenechávejte zapálenou konvici bez
dozoru! Konvici smí obsluhovat pouze střízlivé, dospělé a plně funkční osoby!

Buďte obzvláště opatrní s horkými částmi konvice. Nikdy se nedotýkejte zařízení holou rukou. Při používání
vždy používejte ochranné rukavice! Nesahejte na rukojeť, když je konvice horká – použijte pohrabáč!

Záruka se nevztahuje na:

- mechanické, chemické, tepelné a korozní poškození
- poškození způsobené vnějšími faktory mimo kontrolu výrobce a
zejména v důsledku použití v rozporu s návodem k obsluze
- závady způsobené nesprávnou instalací zařízení
- neoprávněné opravy provedené uživatelem nebo jinými neoprávněnými osobami,
úpravy nebo
změny designu
- použití mimo běžný rámec spotřebitelského použití v domácím prostředí.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Kuchyňský robot

Model (obchodní označení): KD4185 – KD4186 – KD4187

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2
2. Nařízení 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
3. Nařízení č. 10/2011 o plastových materiálech a výrobcích určené pro styk s potravinami
4. Nařízení 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro kontakt s potravinami

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon: 147383292