Machine Translated by Google

# KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

Bezolejový kompresor (EZ-15WP-2)

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu




Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tuto uživatelskou příručku.

KD429

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V ~ 50Hz
Motor: 1100 W (S3: 15 %)
Otáčky bez zatížení: 15 000 ot/min
Maximální tlak: 8 barů (116 psi)
Maximální průtok: 180 l/min
Krytí: IP20
Hmotnost výrobku: 5,02 kg
Informace o hluku
Naměřené hodnoty byly stanoveny v souladu s normou EN 50144.
Vážené hladiny hluku jsou:
Hladina akustického tlaku: 97 dB(A):
Hladina akustického výkonu: 104 dB(A):

CO JE V KRABIČCE



Vzduchový kompresor




Vzduchová pistole



Had



Tryska pistole



Adaptéry kompresoru x8

ZÁRUKA

PRO UPLATNĚNÍ TÉTO ZÁRUKY MUSÍTE VRÁTIT VÝROBEK S DOKLADEM O KOUPI DO NEJBLIŽŠÍHO SKLADU. PŘED VRÁCENÍM VÝROBKU V ZÁRUCE KONTAKTUJTE PROSÍM TELEFONICKY NAŠI ZÁKAZNICKOU SLUŽBU.

Abychom vám mohli rychle odpovědět, uschovejte si prosím číslo modelu a datum zakoupení vašeho zařízení. Zástupce zákaznického servisu vám rád zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se našich záručních zásad a postupů během záruční doby.

Výhody této záruky jsou nad rámec dalších práv a opravných prostředků, které máte k dispozici. Naše produkty se dodávají se zárukami, které nelze vyloučit.

Machine Translated by Google

Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě závažné poruchy zařízení a na kompenzaci za jakoukoli jinou rozumně předvídatelnou ztrátu nebo poškození.
Máte také nárok na opravu nebo výměnu produktu, pokud produkt není uspokojivé kvality a závada se nejedná o závažnou závadu.
Obecně platí, že hradíte všechny náklady spojené s
nárok v rámci této záruky.

VAROVÁNÍ

Následující akce zruší platnost vaší záruky.
• Pokud bylo zařízení používáno s jiným napájecím napětím, než je uvedeno na zařízení.
• Pokud zařízení vykazuje známky poškození nebo vad způsobených nebo vyplývajících z nesprávného použití, nehod nebo úprav.
• Neprovádění údržby dle pokynů v návodu k obsluze.
• Pokud bylo zařízení jakkoli rozebráno nebo upraveno.
• Zařízení bylo používáno pro profesionální, průmyslové nebo rozsáhlé aplikace.

POPIS SYMBOLŮ

V Volt
~ Střídavý proud



Počet otáček za minutu


Varování


Přečtěte si prosím uživatelskou příručku


Buďte obzvláště opatrní kvůli riziku úrazu elektrickým proudem.


Vzhledem k riziku popálenin je třeba dbát zvláštní opatrnosti.

1 litrů
Hz Hertz
Wat
Rychlost bez zatížení


Značka shody s předpisy



Hladina akustického výkonu


Měly by se nosit chrániče sluchu
Tlak v barech


Dvojitá izolace

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické nářadí, které již není použitelné, by se nemělo likvidovat s domovním odpadem, ale ekologickým způsobem. Proto zařízení řádně recyklujte.

Machine Translated by Google

určené oblasti. Informace o recyklaci vám sdělí místní úřady.

Recyklace obalů snižuje potřebu skládek a surovin. Opětovné použití recyklovaného materiálu snižuje znečištění životního prostředí. Recyklujte obaly v určeném recyklačním zařízení. Informace o recyklaci vám sdělí místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

Toto zařízení není určeno k používání mladými nebo nemohoucími osobami, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Tím je zajištěno bezpečné používání zařízení. Malé děti by měly být pod dohledem, aby si s tímto zařízením nehrály jako s hračkou. Zařízení není hračka.

Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny a proškoleny v používání spotřebiče nebo nejsou pod dohledem odpovědné osoby.

Zajistěte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
VAROVÁNÍ: Před připojením zařízení ke zdroji napájení (síťová zásuvka, vypínač atd.) se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Zdroj napájení s vyšším napětím, než je napětí specifikované pro zařízení, může způsobit vážné zranění uživatele a může také poškodit zařízení. V případě pochybností zařízení nepřipojujte. Použití zdroje napájení s nižším napětím, než je napětí uvedené na typovém štítku zařízení, je nebezpečné pro motor zařízení.

Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Abyste snížili riziko požáru nebo výbuchu, nikdy nestříkejte hořlavé kapaliny v uzavřeném prostoru. Jiskry, které přijdou do styku s benzínovými parami nebo rozpouštědly, je mohou zapálit, což by mohlo způsobit požár nebo výbuch.

• Kompresor vždy používejte v dobře větraném prostoru. Během provozu zařízení nekuřte. Nepoužívejte zařízení, pokud jsou v pracovním prostoru jiskry nebo plameny. Udržujte kompresor co nejdále od oblasti stříkání.

• Rozpouštědla, trichlorethan a methylenchlorid mohou reagovat s hliníkem, který se používá v některých stříkacích pistolích, a představovat tak nebezpečí výbuchu. Pokud tato rozpouštědla používáte, ujistěte se, že stříkací zařízení je vyrobeno z nerezové oceli. Tím se zabrání poškození kompresoru při použití těchto rozpouštědel.

• Nikdy přímo nevdechujte stlačený vzduch vyrobený kompresorem a nepoužívejte jej k plnění vzduchojemů. • V blízkosti kompresoru nepoužívejte svářecí zařízení. Na
vzduchojemu kompresoru nic nesvařujte: mohlo by to nebezpečně oslabit vzduchojem a zrušit platnost záruky. • Nepoužívejte kompresor venku za deště nebo na mokrém povrchu; jakákoli taková situace by mohla způsobit úraz elektrickým proudem.

• Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost alespoň 3 metry mezi kompresorem a pracovním prostorem.
Ujistěte se, že je kompresor umístěn na stabilním povrchu. • K přemisťování
kompresoru vždy používejte rukojeť. Kompresor by se za žádných okolností neměl dostat do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože zařízení je pod napětím a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud máte bosé nohy nebo mokré ruce či nohy. • Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste odpojili zástrčku od elektrické zásuvky ani k přemisťování
kompresoru. • Stlačený vzduch vyrobený kompresorem nepoužívejte ve farmaceutickém, potravinářském, lékařském ani potápěčském
průmyslu. • Nezakrývejte vstupy vzduchu umístěné na kompresoru. • Kompresor a hadice během provozu dosahují vysokých teplot. Zabraňte kontaktu s těmito součástmi! Hrozí nebezpečí popálení! • Plyny nebo páry nasávané
kompresorem nesmí obsahovat součásti, které by mohly uvnitř kompresoru
způsobit požár nebo výbuch.

Machine Translated by Google

• Při odpojování hadicové spojky držte spojku v ruce, abyste se nezranili sací hadicí. • Nikdy nemiřte pistolí na jiné osoby a nikdy nepoužívejte
přístroj k čištění oděvů.

• Ujistěte se, že jste si přečetli všechny štítky na nádobách s barvami nebo jiných materiálech, které mají být stříkány a používány se zařízením. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud při práci se zařízením existuje riziko vdechnutí stříkaného materiálu, používejte protiprachovou masku. Pečlivě zkontrolujte účinnost a těsnost respirátoru, který hodláte používat. • Při používání vzduchového kompresoru vždy používejte ochranné brýle. Nikdy nemiřte tryskou zařízení na žádnou část
těla ani na jinou osobu. • Udržujte kompresor alespoň 300 mm od nejbližší zdi, aby bylo zajištěno dostatečné větrání a chlazení.

• Chraňte vzduchovou hadici a sestavu hadice před poškozením. Pravidelně kontrolujte
zařízení, kabely a hadice, zda nejsou poškozené
• Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabel. Místo prodlužovacího kabelu použijte další vzduchovou hadici, abyste zabránili ztrátě energie a možnému poškození motoru. Použití prodlužovacího kabelu ruší platnost záruky.
• Před vypnutím napájení nebo odpojením síťové zástrčky vždy vypněte kompresor.
• Po použití kompresoru zařízení vypněte a odpojte napájení ze zásuvky. Nepokoušejte se rozebírat žádnou část zařízení, pokud je zařízení pod tlakem. • Používejte ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí nebo štítů na obličej, ochrany sluchu, respirátoru a ochranného oděvu.

Měly by se nosit ochranné brýle, chrániče sluchu a protiprachová maska.
Nikdy nemiřte tryskou přístroje na žádnou část těla ani na jinou osobu.
Nepokoušejte se odstranit zablokovaný výstup vzduchu prsty ani žádnou částí těla.
Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu.
Jakékoli jiné použití, než je zde uvedeno, bude považováno za zneužití.

Za škody způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel, nikoli výrobce.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné změny na zařízení ani za jakékoli škody vzniklé v důsledku takových změn.
I když se zařízení používá podle doporučení, není možné vyloučit všechny zbývající rizikové faktory.

V důsledku konstrukce a provedení zařízení mohou vzniknout následující nebezpečí: •
Poškození plic, pokud se nepoužívá vhodná dýchací maska • Poškození sluchu,
pokud se nepoužívají vhodné chrániče sluchu • Poškození očí, pokud se
nepoužívají ochranné brýle nebo obličejový štít.
VAROVÁNÍ. Pokud je vzduchová hadice přeříznutá nebo roztržená, přívod vzduchu
musí být vypnut u kompresoru. Prasklá vzduchová hadice je extrémně nebezpečná a může být vychýlena směrem k lidem nebo způsobit uvolnění cizích částic do vzduchu.
Nepokoušejte se uchopit vzduchovou hadici, jakmile je odpojena. Okamžitě zajistěte bezpečnost přihlížejících. Co nejdříve odpojte přívod vzduchu k zařízení. Vypněte také kompresor pomocí tlačítka zap/vyp a poté vytáhněte hadici z kompresoru.

Obecné bezpečnostní informace pro elektrické spotřebiče

Varování! Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Uschovejte si prosím všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Termín „elektrický spotřebič“ používaný v upozorněních v tomto dokumentu označuje elektrický spotřebič připojený ke zdroji elektrické energie pomocí napájecího kabelu nebo bateriového (bezdrátového) elektrického spotřebiče.

Machine Translated by Google

1. Pracoviště
a) Pracovní prostor by měl být čistý, uklizený a dobře osvětlený. Znečištěná a tmavá místa mohou způsobit nehody.
b) Nepoužívejte elektrická zařízení ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrická zařízení vytvářejí elektrické jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.

c) Udržujte děti a přihlížející osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Zabraňte rozptylování dětmi a jinými osobami, mohlo by to představovat riziko pro obsluhu.

2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčky zařízení musí odpovídat elektrickým zásuvkám. Zástrčku za žádných okolností neupravujte. Použití originálních napájecích komponentů (zástrček, zásuvek) poskytuje větší bezpečnost než jakékoli upravené komponenty.
b) Nedotýkejte se uzemněných předmětů, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, přemisťování ani odpojování zařízení ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo prodloužený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Při používání spotřebiče venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití nevhodného kabelu při provozu venku může vést k úrazu elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost
a) Vždy buďte pozorní. Soustřeďte se na svou práci. Jednejte rozumně. Nepoužívejte stroj, když jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu či jiných omamných látek. Jakýkoli okamžik nepozornosti může způsobit vážnou nehodu.
b) Noste ochranné pomůcky a vždy používejte ochranné brýle. Používání vhodných osobních ochranných prostředků pro daný typ zařízení a prováděnou práci (např. protiprachová maska, protiskluzový oděv, ochranná helma nebo ochrana sluchu) snižuje riziko zranění.

c) Zabraňte náhodnému zapnutí zařízení. Před zapojením zařízení do elektrické zásuvky se ujistěte, že je vypínač zařízení vypnutý. Držení zařízení v blízkosti vypínače při přenášení může vést k jeho stisknutí a způsobení vážné nehody.

d) Před obsluhou stroje odstraňte všechny seřizovací klíče nebo francouzské klíče. Klíč nebo jiný nástroj ponechaný připevněný k pohyblivé části stroje může způsobit nehodu.
e) Udržujte stabilní postoj. Udržujte stabilní postoj, abyste v pracovní poloze neztratili rovnováhu.
f) Noste vhodný ochranný oděv. Vždy používejte ochranu sluchu.
Nenoste volné oblečení ani šperky, mohly by se zachytit rotujících částí zařízení. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, měla by nosit speciální ochrannou síť.

g) Pokud je stroj vybaven odsávacími nebo sběrnými zařízeními, ujistěte se, že jsou bezpečně a důkladně připevněna ke stroji. Použití těchto zařízení může snížit riziko nebezpečí souvisejícího s prachem.

4. Správná manipulace a provoz elektrických spotřebičů
a) Nepřetěžujte spotřebič. Používejte pouze správný spotřebič pro daný účel. Použití správného spotřebiče pro daný účel bude bezpečnější a praktičtější. b) Nepoužívejte spotřebič, pokud je vypínač vadný nebo poškozený. Používání spotřebiče s vadným vypínačem je nebezpečné.

c) Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebiče vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. Toto opatření pomáhá předcházet náhodnému spuštění.

d) Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Je nutné přijmout veškerá opatření, aby se zabránilo přístupu nebo používání zařízení jinými osobami bez odpovídajících znalostí a zkušeností. Zařízení může být v rukou nezkušených osob velmi nebezpečné.

Machine Translated by Google

e) Pravidelně kontrolujte zařízení. Zkontrolujte, zda není poškozené, zda rotující části fungují hladce a zda nevykazují další problémy. Pokud zjistíte poškození, je třeba zařízení opravit. Používání zařízení s poškozenými součástmi může být velmi nebezpečné.

f) Řezné nástroje musí být ostré a čisté. Správná údržba řezných prvků zajišťuje správný výkon a kvalitu zpracování.

5. Servis

a) Zařízení by měl opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Pro opravy nebo výměny by měly být používány pouze originální náhradní díly. Tím je zajištěn bezpečný provoz zařízení.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ! Před čištěním kompresoru nebo prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je motor vypnutý a jednotka odpojena od sítě, aby nedošlo k náhodnému spuštění.

DŮLEŽITÉ! Počkejte, až zařízení zcela vychladne. Hrozí nebezpečí popálení.

DŮLEŽITÉ: Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy zcela odvzdušněte.

Čištění • Udržujte
bezpečnostní zařízení čistá a bez prachu a nečistot.
Přístroj čistěte čistým hadříkem nebo jej ofoukejte nízkotlakým stlačeným vzduchem. • Doporučuje se přístroj čistit ihned po použití. •
Přístroj pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a mýdlem. Nepoužívejte čisticí
prostředky ani rozpouštědla; mohou být škodlivé pro plastové části přístroje. Ujistěte se, že se dovnitř přístroje nedostala voda.
• Před čištěním odpojte hadici a veškeré příslušenství od přístroje. Kompresor nečistěte vodou, rozpouštědly atd.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM - PŘÍČINA - ŘEŠENÍ

Kompresor se nespustí
Žádné napětí - Zkontrolujte napětí, zástrčku a zásuvku.
Nedostatečné napájecí napětí - Ujistěte se, že prodlužovací kabel není příliš dlouhý. Zkuste jiné příslušenství.

Venkovní teplota je příliš nízká – Nikdy nepoužívejte zařízení venku při teplotách pod 5 °C.

Přehřátí motoru – Chvíli počkejte, než motor vychladne. V případě potřeby odstraňte příčinu přehřátí.

Kompresor se spustí, ale není tam žádný tlak
Těsnění jsou poškozená - Zkontrolujte těsnění nebo vyměňte těsnění, která jsou k dispozici v servisním středisku.
Kompresor se spustí, ale příslušenství nefunguje
Uvolněné připojení hadice - Zkontrolujte vzduchovou hadici a příslušenství a v případě potřeby je vyměňte.

Únik z rychlospojky – Zkontrolujte rychlospojku a v případě potřeby ji vyměňte.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Při používání spotřebičů napájených ze sítě je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a poškození majetku. Před prací s

Machine Translated by Google


zařízení si pečlivě přečtěte celý návod a ujistěte se, že víte, jak jej v případě nouze vypnout.

Uschovejte si prosím tento návod k obsluze a další dokumenty dodané s tímto zařízením pro budoucí použití.
Elektromotor je určen pouze pro napájení 230 V a 240 V. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
Pozor:
Toto zařízení má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje zemnící vodič.
Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit elektrikář nebo opravář nářadí, aby se předešlo nebezpečí.
Poznámka: Dvojitá izolace nenahrazuje běžná bezpečnostní opatření při provozu tohoto nářadí.
Izolační systém poskytuje dodatečnou ochranu před zraněním v důsledku možného selhání elektrické izolace uvnitř nářadí.

Používání prodlužovacího
kabelu : Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro napájení tohoto spotřebiče. Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel, zda není poškozený, opotřebovaný nebo stárnoucí. Vyměňte prodlužovací kabel, pokud je poškozený nebo vadný. Při použití prodlužovacího kabelu na cívce jej vždy zcela odviňte. Použití prodlužovacího kabelu, který není vhodný pro napájení spotřebiče nebo je poškozený, může vést k riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
Doporučuje se chránit zásuvku kompresoru diferenciálním jističem na 30 voltů.

Machine Translated by Google

POZNEJTE SVŮJ PRODUKT




VZDUCHOVÝ KOMPRESOR 1. Konektor
2. Vzduchová
hadice 3. Hlavní vypínač 4.
Rukojeť 5. Úložný prostor

PŘÍSLUŠENSTVÍ




6. Flexibilní hadice
7. Konektor ventilu 8.
Tlakoměr 9.
Vzduchová pistole 10. Tryska
vzduchové pistole 11. Vzduchové adaptéry x8


Machine Translated by Google

1. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU

Předběžné kroky, které je třeba provést před spuštěním zařízení
• Zkontrolujte zařízení, zda nebylo při přepravě poškozeno. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte ho a vraťte jej na místo nákupu.
• Kompresor by měl být umístěn blízko uživatele.
• Vyhněte se dlouhým vzduchovým hadicím a dlouhým napájecím kabelům (prodlužovacím kabelům).
• Zajistěte, aby byl nasávaný vzduch suchý a bezprašný.
• Nepoužívejte kompresor ve vlhkých nebo mokrých místnostech.
• Kompresor je určen pro použití v suchých místnostech. Je zakázáno používat kompresor v prostorách, kde se provádí stříkání vody. Před použitím zařízení se ujistěte, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku zařízení.

Připojení ke vzduchové hadici
DŮLEŽITÉ: Před připojením nebo odpojením příslušenství se vždy ujistěte, že je zařízení odpojené ze zásuvky.

1. Zasuňte hrot pneumatického zařízení do rychlospojky pneumatické hadice.




2. Rychloupínací objímka automaticky zajistí příslušenství.



Odpojování

1. Chcete-li pneumatické nářadí odpojit, zatáhněte za objímku na rychlospojce a nářadí vyjměte.




DŮLEŽITÉ. Při odpojování rychlospojek se ujistěte, že se hadice během odpojování nepoškodí.


Machine Translated by Google

## 2. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Zapínání a vypínání

Poznámka: Doporučuje se používat zařízení s proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA.

1. Připojte požadovaný nástroj k rychlospojce vzduchové hadice.
2. Připojte napájecí kabel kompresoru k elektrické síti.



3. Chcete-li zařízení zapnout, přepněte vypínač do polohy „I“ (Zapnuto).



4. Chcete-li zařízení vypnout, přepněte vypínač do polohy „0“ (Vypnuto).



Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

5. Spusťte dodávaný pneumatický nástroj a počkejte, dokud se z hadice neodsaje veškerý stlačený vzduch.

VAROVÁNÍ: Stlačený vzduch může být nebezpečnou formou energie. Proto při manipulaci se zařízením a jeho součástmi buďte mimořádně opatrní.

## 3. ČERPÁNÍ

Huštění pneumatik

1. Připojte vzduchovou pistoli s flexibilní hadicí ke vzduchové hadici.



2. Při huštění pneumatik pomocí standardních ventilů nejsou potřeba žádné adaptéry.



3. Připojte gumovou hadici vzduchové pistole k pneumatice zatlačením konce hadice do ventilku pneumatiky.


Machine Translated by Google




4. Uvolněte konektor ventilu. Hadice je nyní připojena k ventilu pneumatiky.




5. Pro nafouknutí pneumatiky podržte stisknutou spoušť na vzduchové pistoli.



6. Po krátké době uvolněte spoušť a zkontrolujte tlak v pneumatice pohledem na manometr.



7. Pokud je tlak v pneumatikách příliš vysoký, lze jej snížit pomocí integrovaného ventilu uvolnění.



DŮLEŽITÉ. ZABRAŇTE NAFOUKÁNÍ PŘEDMĚTŮ NAD POVOLENÝ TLAK VZDUCHU. MŮŽE TO ZPŮSOBIT K POŠKOZENÍ A/ NEBO ZRANĚNÍ.

Čerpání dalších položek


Sada kompresoru se dodává s řadou adaptérů, které lze nasadit na gumovou hadici. Tyto adaptéry jsou vhodné pro různé ventily běžně používané k nafukování různých předmětů:

Adaptér A se používá k nafouknutí fotbalového míče, basketbalového míče atd.



Machine Translated by Google


Adaptéry B a C se používají pro malé bazény a nafukovací matrace.




Adaptér D se používá pro jízdní kola s ventily „French“ nebo „Presta“.





Adaptéry E, F, G a H se používají k nafouknutí nafukovací matrace.





Připevnění adaptérů k gumové hadici


1. Stiskněte západku hadice dolů, abyste uvolnili zámek.



2. Vložte příslušný adaptér do gumové hadice.




3. Po vložení adaptéru do gumové hadice uvolněte západku hadice a zajistěte ji na adaptéru, poté zkontrolujte, zda správně usazen.



4. DYNAMÁK


Použití zařízení jako foukače

1. Chcete-li zařízení použít jako foukač, nejprve odstraňte gumovou hadici.



Machine Translated by Google

2. Poté našroubujte trysku ofukovače na vzduchovou pistoli.



3. Změnou tlaku na spoušti můžete ovládat množství stlačeného vzduchu vháněného pneumatickou tryskou.



4. Adaptér trysky foukače je také užitečný pro vyfukování prachu z prázdných prostor nebo těžko dostupná místa, jako jsou větrací otvory na elektrických spotřebičích nebo oblasti mezi klávesami klávesnice. Zařízení je také užitečné k čištění kontaminovaného vybavení.



VAROVÁNÍ: Doporučuje se, aby obsluha při používání zařízení používala ochranné brýle. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nafouknuté nečistoty nebyly vrženy směrem k obsluze nebo jiným osobám.

VAROVÁNÍ: Nesměrujte proud stlačeného vzduchu na lidi ani zvířata.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE Sp. Z o. Ó.; Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

## PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Bezolejový kompresor (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): EZ-15WP-2 / KD429

Údaje o produktu: Výkon: 1100 W

Napětí: 230 V 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o zařízeních nízkého napětí
2014/35/EU 2. Směrnice o strojních
zařízeních 2006/42/ES 3. Směrnice
ROHS 2 2011/65/EU 4. Směrnice o emisích hluku 2005/88/ES

Podle norem:

EN 1012-1:2010; EN 60335-1:2012/A11:2014; ; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Certifikát číslo Z1A171275028033; N8MA171275028032; M8A171275028031 vydaný společností TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov) dne 27.12.2017

A

Certifikát číslo Z1A171275028033; N8MA171275028032; M8A171275028031 vydaný společností TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov) dne 27.12.2017

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174;
03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 29.05.2018