

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

BEZDRAULICKÁ ŽEHLIČKA



KD4320

Charakteristika a struktura:

Produkt má mnoho funkcí, jako je regulace teploty, rozprašování, suché žehlení, variabilní tryska, parní ráz atd. Jeho vlastnosti jsou: luxusní tvar, vysoká tepelná účinnost, snadné použití, dobré výsledky žehlení, úspora práce a času atd.

Naplnění vodou:

1. Před naplněním vodou nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nastavte regulátor páry na minimum.
3. Sklopte víčko plnicího otvoru a nalijte vodu.

Postřik vodou:

Stiskněte tlačítko rozprašování a z trysky rozprašovače vystříkne pára. V tomto okamžiku bude v nádrži na vodu dostatek vody.

Žehlení s párou:

1. Použijte napařovací žehlení, nastavte regulátor páry na minimum a upravte teplotu na „•“, „••“ nebo „•••“.
2. Jakmile kontrolka zhasne, nastavte regulátor páry do příslušné polohy. Pára začne stříkat a můžete začít žehlit.

Výbuch páry:

Nastavte teplotu do polohy „•••“ a poté stiskněte tlačítko páry. Základní deska začne uvolňovat páru.

Suché žehlení:

Nastavte regulátor páry na minimální výkon, regulátor teploty na příslušnou hodnotu a můžete žehlit do sucha.

Skladování:

Po použití odpojte žehličku ze zásuvky, vylijte zbývající vodu, nastavte regulátor páry na minimum, regulátor teploty na „min“, nechte žehličku vychladnout a poté ji uložte na bezpečném a suchém místě ve svislé poloze.

1. Před použitím produktu si prosím přečtěte návod k použití.
2. Používejte pouze destilovanou nebo převařenou vodu. Nepřidávejte žádné jiné tekutiny z vody.
3. Uživatel nesmí nechávat žehličku připojenou k elektrické síti bez dozoru.
4. Před naplněním nádrže vodou odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Upozornění:

1. Ujistěte se, že napájecí napětí je stejné jako jmenovité napětí a že zásuvka má efektivní spojení se zemí.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
3. Tato žehlička je určena pouze pro domácí použití.
4. Žehličku neponořujte do žádné tekutiny za účelem čištění.
5. Nedotýkejte se horké kovové části ani ji nevystavujte vodě nebo páře, abyste zabránili vyhněte se popáleninám.

Technologie ANTI-DRIP:

Technologie ANTI-DRIP zabraňuje úniku vody z parních kanálků při žehlení na nízké teploty. Díky tomu chrání tkaniny před vodními skvrnami a umožňuje bezpečné a pohodlné žehlení.

Vertikální žehlení: Tato

žehlička KRAFT&DELE nabízí funkce, které umožňují žehlit jak horizontálně, tak vertikálně. Vertikální režim umožňuje pohodlné žehlení zavěšeného oblečení a vyhlazení záclon, aniž byste je museli sundávat z tyče na záclony.

Technologie ANTI-CALC: Systém

ANTI-CALC snižuje usazování vodního kamene v parních kanálcích žehličky. Snížení usazování vodního kamene prodlužuje životnost spotřebiče a udržuje jeho vysoký výkon. Čistá žehlicí plocha také chrání tkaniny před skvrnami.

Funkce samočištění: Tato žehlička je vybavena

funkcí samočištění. Stisknutím tlačítka samočištění se odstraní vodní kámen z nádržky a parních kanálků. Tento proces je doplněn silným proudem páry, který zajišťuje důkladné čištění.

Technické specifikace •

Maximální výkon: 2600 W • Jmenovitý

výkon: 2200 W • Výstup páry: až 25 g/

min • Parní ráz: 0,7 g na ráz • Doba

bezdrátového provozu: o 2 minuty (suché

žehlení) o 1 minuta (s funkcí páry) • Doba

nabíjení 1. cyklu: 40 sekund • Doba nabíjení

následujících cyklů: 20 sekund •

Objem nádržky na vodu: 450 ml • Typ žehlicí plochy:

Keramická, nepřilnavá • Technologie: Anti-Calc, Anti-Drip, Self-

Clean • Nabíjecí základna: s LED podsvícením • Možnost

suchého žehlení • Součástí dodávky je příslušenství: kelímek

na vodu • Další funkce: o Rozprašovač o Ukazatel hladiny vody

o Vertikální parní ráz o Vertikální žehlení • Počet

otvorů pro páru: 52 • Vložka proti vodnímu

kameni • Hmotnost: 0,95 kg (1,135 kg se základnou) •

Délka napájecího kabelu: 1,9 m

• Napájení: 230 V /

2000–22100 V*

Důležité bezpečnostní pokyny . Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám, požáru nebo poškození zařízení.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zařízení smí být používáno pouze s elektrickou instalací, která splňuje platné předpisy.

Neponořujte žehličku ani její kabel do vody ani jiných kapalin.

Nedotýkejte se žehličky mokrými rukama.

Pokud je napájecí kabel poškozený, přestaňte zařízení používat. Poškozený kabel může vyměnit pouze autorizované servisní středisko.

Před naplněním nádržky na vodu, čištěním nebo uložením spotřebiče vždy odpojte žehličku od elektrické zásuvky .

Varování – Nebezpečí popálení

Během žehlení se žehlicí plocha a pára velmi zahřívají.

Nesměřujte páru na lidi, zvířata ani části těla.

Nenechávejte žehličku zapnutou bez dozoru.

Jakmile skončíte s žehlením, počkejte, než žehličku zcela vychladne, než ji uložíte.

Chraňte děti před horkými žehličkami – povrch zůstává horký ještě dlouho po vypnutí.

Varování – Nebezpečí požáru

Nenechávejte žehličku ve vodorovné poloze bez dozoru.

Nežehlete oblečení přímo na těle.

Žehličku umísťujte pouze na stabilní, žáruvzdorný povrch.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkou žehlicí plochou žehličky.

Varování – Použití dětmi Zařízení není určeno k

používání dětmi.

Děti starší 8 let mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Uchovávejte žehličku mimo dosah dětí, a to jak během používání, tak i ve vypnutém stavu (dokud nevychladne).

Pravidla pro správné použití Používejte

pouze k určenému účelu – k žehlení tkanin.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.

Nepoužívejte chemikálie, parfémy, ocet ani jiné látky, které by mohly poškodit vnitřní součásti zařízení.

Nepoužívejte žehličku, pokud jsou na ní viditelné známky poškození, netěsnosti nebo koroze.

Čištění a údržba Odpojte

spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až zcela vychladne.

Čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky.

Odvápňování by mělo být prováděno podle pokynů výrobce.

Využití

Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Nemělo by být likvidováno společně s domovním odpadem.

Odveďte jej na určené sběrné místo pro použité elektrozařízení v souladu se zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Železo

Model (obchodní označení): KD4320

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí
2. Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické
kompatibilitě
3. Směrnice 2011/65/EU ROHS

Podle norem:

EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-3:2016+A1:2020

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa
54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

Foreintrade SA Janówek,
ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

