








**KRAFT&DELE
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
KD5103**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL





Úvod

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme tento návod uschovat pro pozdější použití.

Vyhrazujeme si právo na technické změny za účelem zlepšování zařízení v rámci nepřetržitého vývoje produktu.

Toto je originální návod k obsluze (přeložený z anglického originálu).

Dodané díly

Po vybalení nůžek zkontrolujte, zda je dodávka kompletní:

- 1× nůžky na živý plot
- 1× kryt čepele
- 1× lišta s čepelí
- 2× šroub
- 1× návod k obsluze a záruční list

V případě chybějících nebo poškozených částí kontaktujte prodejce.

Popis zařízení (obrázek 1)

Výkonný motor 1550 W, kvalitní řezací nože, zvýšená bezpečnost díky rychlému zastavení čepele.

1. Kryt čepele
2. Lišta čepele
3. Ochrana rukou
4. Vodicí rukojeť
5. Bezpečnostní spínač
6. Rukojeť s hlavním spínačem
7. Napájecí kabel
8. Odlehčení tahu kabelu

Technické parametry – model KD5103

- Napájení: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Třída ochrany: IP20
- Maximální výkon: 1550 W (P1)
- Rychlost pohybu nožů: 1500 min⁻¹
- Vzdálenost nožů: 160 mm
- Šířka lišty nože: 460 mm
- Délka lišty nože: 510 mm
- Napájecí kabel: 300 mm
- Hladina hluku: LWA 99 dB
- Hmotnost: 3 kg

Poznámka k hluku:

Hodnoty hluku měřeny dle směrnice 2000/14/EC (1,60 m výška, 1 m vzdálenost), tolerance měření ±3 dB.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při používání elektrického zařízení **vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření**, včetně následujících:

1. **Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.**
2. **Před zahájením práce zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém technickém stavu.**
3. Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do elektrické sítě.
Vždy jej odpojte, pokud není používán, při výměně dílů, údržbě nebo čištění.
4. **Zabraňte kontaktu kabelu s ostrými hranami, horkými povrchy nebo mazivou.**
Kabel nikdy nenavíjejte kolem přístroje.
5. **Zařízení nesmí být vystaveno dešti nebo vlhkosti.**
Elektrické nářadí nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
6. Před použitím se **přesvědčte, zda napájecí napětí odpovídá údajům na typovém štítku.**
7. **Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený síťový kabel nebo zástrčka.**
V takovém případě musí opravu provést kvalifikovaný odborník.
8. Používejte **vhodné prodlužovací kabely** – min. průřez vodiče 1,5 mm² a max. délka 30 m.
9. **Neodstraňujte žádné bezpečnostní prvky.**
Nepoužívejte stroj, pokud některá z jeho částí chybí nebo je poškozená.
10. Tento přístroj **není určen pro použití osobami (včetně dětí)** s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi bez dozoru.
11. **Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.**

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

1. **Vždy používejte obě ruce** k uchopení zařízení během provozu.
2. **Udržujte bezpečnou vzdálenost** rukou a nohou od řezné lišty – nebezpečí zranění!
3. Před čištěním nebo seřizováním zařízení **vždy odpojte zástrčku od sítě.**
4. **Nepřetěžujte zařízení** – řezání silných větví, na které zařízení není určeno, může způsobit jeho poškození.
5. **Nikdy nenechávejte zařízení v chodu bez dozoru.**
6. Před každým použitím zkontrolujte, zda je řezací lišta **ostrá, nepoškozená a pevně připevněná.**
7. Při práci buďte vždy **v rovnovážné a stabilní poloze.**
Nepoužívejte zařízení v dosahu nestabilního podloží nebo při práci ve výškách bez zajištění.
8. **Nepoužívejte nůžky k jiným účelům**, než ke kterým jsou určeny – zařízení je určeno pouze pro stříhání keřů a živých plotů.
9. Vždy používejte **ochranné brýle, rukavice a pevnou obuv.**
10. Nepřibližujte zařízení k elektrickému vedení a **nepracujte v blízkosti nadzemních kabelů.**
11. **Před zapojením zařízení se ujistěte, že je hlavní spínač ve vypnuté poloze.**

SPUŠTĚNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ

1. **Připojení zařízení**
Připojte zařízení do zásuvky s **napětím 230 V / 50 Hz.**
Používejte pouze **prodlužovací kabel** vhodný pro venkovní použití s odpovídajícím průřezem vodičů.
2. **Zapnutí**
Pro spuštění přístroje **současně stiskněte bezpečnostní spínač** (na přední rukojeti) a **hlavní spínač** (na zadní rukojeti).
Jakmile oba spínače držíte stisknuté, motor se spustí a řezací lišta začne pracovat.
3. **Vypnutí**

Uvolněním hlavního spínače **okamžitě dojde k zastavení zařízení.**

Pro zvýšení bezpečnosti motor **automaticky zastaví čepel během 1 sekundy.**

4. Řezání

Přístroj je určen pro řezání:

- mladých a měkkých větví keřů a živých plotů
- do max. průměru větví odpovídajícího rozestupu zubů (viz technické parametry)

Při práci postupujte klidně a plynule, nevyvíjejte na zařízení nadměrný tlak.

Ved'te lištu přirozeně podél tvaru živého plotu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Vždy před údržbou odpojte zařízení od sítě.

2. Pravidelně čistěte pouzdro zařízení měkkým suchým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla.

3. Po každém použití důkladně očistěte řezací lištu od zbytků rostlin a nečistot.

4. Pro zachování optimální funkce pravidelně mažte řezací lištu několika kapkami oleje.

Nejlépe ihned po ukončení práce a vyčištění.

5. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo poškozené šrouby, matice či jiné upevňovací prvky.

V případě potřeby je dotáhněte nebo vyměňte.

6. Poškozené nebo otupené nože neostřete sami.

Svěřte broušení nebo výměnu řezacího ústrojí odbornému servisu.

7. Skladování zařízení:

- skladujte v suchém prostředí mimo dosah dětí
- vždy nasad'te kryt na čepel
- dbejte na to, aby se řezací lišta nedostala do kontaktu s tvrdými nebo kovovými předměty

LIKVIDACE

Zařízení nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem.

Po skončení životnosti odevzdejte výrobek do specializovaného sběrného dvora nebo autorizovaného místa zpětného odběru elektrických zařízení.

Pomůžete tak chránit životní prostředí.

HLUK A VIBRACE

Hladina akustického tlaku:

- **L_{pA}**: 90 dB(A)
- **L_{wA}**: 99 dB(A)

Úroveň vibrací:

- < 2,5 m/s² (měřeno podle EN ISO 10517)

UPOZORNĚNÍ:

Při dlouhodobém používání zařízení s vyšší hladinou vibrací a hluku **doporučujeme používat ochranu sluchu a pravidelné přestávky.**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek:

Elektrické nůžky na živý plot KD5103

značky **KRAFT&DELE**

splňuje základní požadavky následujících směrnic a norem:

- **2006/42/ES** – směrnice o strojních zařízeních
- **2014/30/EU** – směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
- **2011/65/EU** – směrnice o omezení nebezpečných látek (ROHS)
- **EN ISO 10517**
- **EN 60335-1:2012 + A11:2014**
- **EN 55014-1:2017**
- **EN 55014-2:2015**

Zplnomocněný zástupce:

Foreintrade S.A.

ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek, Polsko

Datum a místo vystavení:

Janówek, 12. 02. 2022