


KRAFT&DELE; PROFESSIONAL

NÁVOD K OBSLUZE

Překlad originálního návodu

Akumulátorová strunová sekačka KD5129



Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod a ujistěte se, že jste mu plně porozuměli.

Dodržujte pokyny pro používání a údržbu zařízení.

Vyhrazujeme si právo změnit specifikace výrobku za účelem jeho zlepšení.

BEZPEČNOST

1. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
2. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby děti sekačku obsluhovaly nebo s ní přicházely do styku.
3. Používání za deštivého počasí je přísně zakázáno. Zařízení nevystavujte dešti ani vysoké vlhkosti, aby se zabránilo proniknutí vody do akumulátoru a motoru, což by mohlo způsobit jejich poškození.
4. Zvolte vhodný typ nože podle hustoty trávy.
5. Sekačku nepoužívejte na kamenitém nebo nerovném povrchu. Používání na nerovném nebo obtížném terénu může vést ke ztrátě kontroly a k nehodě.
6. Před použitím zařízení důkladně zkontrolujte, zejména zda jsou nože ostré, všechny upevňovací prvky pevně připevněné a akumulátor plně nabitý. Pokud zjistíte poškození nebo opotřebení, nejprve vyměňte příslušné díly a teprve poté zařízení znovu spusťte.
7. Při obsluze sekačky dávejte pozor na osoby, domácí zvířata a překážky v okolí a dodržujte bezpečnou vzdálenost.
8. Při obsluze sekačky vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky, například ochranné brýle a rukavice.
9. Při používání nenoste volný oděv. Vlasy, ruce a chodidla současně udržujte mimo pracovní části zařízení.
10. Akumulátor vyjměte, pokud je zařízení ponecháno bez dozoru, při překonávání překážek, při neobvyklých vibracích, při demontáži nebo montáži sekačky a při výměně nožů.

Upozornění: Před prováděním dalších činností na zařízení počkejte, až se nůž zcela zastaví, a nikdy se nedotýkejte nožů, pokud se otáčí.

11. Pokud sekačku nepoužíváte, skladujte ji na suchém a bezpečném místě a provádějte odpovídající údržbu.

Materiál: ocelová/hliníková trubka, plast ABS.

Akumulátor: lithiový akumulátor 21 V.

Standardní vybavení: akumulátory, nabíječka, nože.

Příprava: před zahájením práce zkontrolujte stav zařízení, nabití akumulátoru a správné upevnění ochranného krytu žacího ústrojí.

Osobní ochrana: používejte ochranné brýle, rukavice a obuv zakrývající chodidla.

Okolí: z trávníku odstraňte kameny, větve a jiné předměty, které by mohl nůž odmrštit.

Během práce: držte zařízení oběma rukama, udržujte stabilní postoj a nepoužívejte strunovou sekačku v dešti ani na mokré trávě.

Bezpečnost ostatních: udržujte odstup od osob a zvířat - minimálně několik metrů.

Po skončení: zařízení vypněte, vyjměte akumulátor a uložte je na suchém místě mimo dosah dětí.

ROZSAH POUŽITÍ

Název	Použití
6palcový kotouč okružní pily	Sekání trávníků a plevelů, prořezávání keřů, čištění neudržovaných ploch. Není vhodný k řezání větví o průměru větším než 3,15 palce (pro řezání větví o průměru nad 1,97 palce je vhodnější použít řezný kotouč o průměru 6 palců).
6palcový žací nůž	Sekání trávy a jemné trávy, sekání a zastřihování uměle pěstované přerostlé trávy a plevelů. Je zakázáno používat tento kotouč k prořezávání keřů.
6palcový nylonový nůž	Sekání trávy a jemné trávy.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Nejprve odšroubujte matici a sejměte podložku z hlavní jednotky.
2. Namontujte ochranný kryt tak, aby byl vyrovnán s bajonetovým uchycením, a otočte destičkou ve směru hodinových ručiček, aby se vyrovnala s bajonetem šroubu.
3. Zašroubujte šrouby do příslušných úchyťů a zajistěte krycí destičku.
4. Na strojní šrouby nasadte krytku.



NÁVOD K MONTÁŽI - POKRAČOVÁNÍ

5. Vyberte nůž, který chcete použít (nylonový, střední nebo ve tvaru S, případně kotouč okružní pily), a nasadte jej proti bajonetovému uchycení. Upozornění: u nože ve tvaru S nebo kotouče okružní pily nastavte směr řezné hrany podle směru otáčení sekačky. Při opačném nasazení nože nebude možné trávu sekat.
6. Nasadte podložku.
7. Nasadte matici.
8. Zvolte vhodný nástroj a matici pevně utáhněte.
9. Vyhledejte úchyty na obou stranách hlavního rámu a namontujte drátěný ochranný prvek pilového kotouče.
10. Po montáži nastavte ochranný drát pilového kotouče směrem dolů tak, aby přirozeně visel ve správné poloze.
11. Stiskněte a podržte boční tlačítko a nastavte úhel sekání.
12. Pro montáž rukojeti nejprve vyšroubujte šrouby rukojeti a vložte matici do šestihybného otvoru.
13. Vyrovnajte rukojeť s tyčí a přitlačením ji namontujte.
14. Montáž je dokončena po zašroubování šroubů.



NABÍJEČKA A AKUMULÁTORY

1. Vyměňte akumulátor a zkontrolujte úroveň jeho nabití.
2. Najděte odpovídající rozhraní.
3. Montáž je dokončena.

Nabíjení: červená kontrolka. Plně nabito: zelená kontrolka.




NÁVOD K MONTÁŽI KOL

1. Určete polohu matice a vložte ji do montážního otvoru uvnitř omezovače trávy u kola (lze ji zasunout zespodu).
2. Namontujte distanční podložku na straně kola (pokud ji nemáte, tento krok přeskočte).
3. Vyberte otvory ve stejné výšce. Na každé straně jsou tři otvory odpovídající třem výškám; zvolte je podle pracovních podmínek, ale ujistěte se, že kola na obou stranách jsou v otvorech ve stejné výšce.



MONTÁŽ KOL - POKRAČOVÁNÍ

4. Nastavte šestihrannou matici na vnější straně kola. Musí být vyrovnaná se šestihranným otvorem. Ujistěte se, že je zcela povolena.
5. Připevněte kolo ke krytu. Jednou rukou přidržujte matici a druhou vyrovnejte hlavní šroub kola s bočním otvorem krytu.
6. Otočte vnější větší objímkou připomínající matici ve směru hodinových ručiček a utáhněte ji.
7. Na druhé straně proveďte stejný postup. Konečný stav výrobku je znázorněn na obrázku.
8. Vyrovnajte ochranný kryt trávy s upínacím prvkom a otočte destičkou ve směru hodinových ručiček, aby se upevnila na šroubovém úchytu.
9. Vyhleďte upevňovací šroub deflektoru a vyrovnejte jej s úchytem šroubu.
10. Vyrovnajte šroub s úchytem a zašroubujte jej, aby byl ochranný kryt trávy upevněn.
11. Nasadte krytku na šroub hlavní jednotky a pevně ji utáhněte.
12. Vyberte nůž, který chcete použít, a nasadte jej podle výřezu na řezném kotouči. Kotouče okružní pily musí být nasazeny způsobem znázorněným na obrázku; informace o funkci a montáži jednotlivých nožů jsou uvedeny výše.




MONTÁŽ - DOKONČENÍ

Vložte podložku na místo a nasadte matici na šroub.

13. Zvolte vhodný klíč a matici pevně utáhněte.

14. Najděte výřezy na obou stranách hlavní jednotky a namontujte drátěný ochranný kryt pilového kotouče.

15. Po montáži zatlačte ochranný kryt řezného kotouče dolů tak, aby mohl přirozeně viset ve správné poloze.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Akumulátorová strunová sekačka

Model (obchodní označení): KD5129

Prohlášení: Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/35/EU - směrnice LVD
2. 2014/30/EU - směrnice EMC
3. 2011/65/EU - směrnice RoHS 2

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

IEC 60335-2-77:2002

IEC 60335-2-77

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20. 02. 2025