





**KRAFT&DELE
STOLNÍ DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA
KD532-Z**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



STOLNÍ BRUSKA

Než začnete, přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při používání zařízení dodržujte pravidla obsažená v příloženém bezpečnostním manuálu a také další bezpečnostní pravidla.

Další bezpečnostní tipy pro stolní brusky:

- Při práci se zařízením vždy noste ochranné brýle.
- Děti by neměly být povoleny v pracovní oblasti zařízení.
- Nikdy nepoužívejte brusku bez krytu brusného kamene.
- Zařízení by mělo být bezpečně připevněno k rovnému povrchu.
- Vzdálenost mezi ochranou proti jiskrám a brusným kamenem nesmí překročit 2 mm.
- Nikdy nepoužívejte poškozené brusné kotouče.
- Brusné kotouče by měly být vyměněny, pokud jejich opotřebení přesahuje cca 40 mm.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Vždy zkontrolujte, zda napájení odpovídá napětí na typovém štítku.

POPIS (obr. A)

Stolní bruska je určena k broušení nožů, dlát a dalších řezných nástrojů.

1. Zapněte/vypněte
2. Brusný kotouč
3. Kryt
4. Ochrana proti jiskrám
5. Průhledná obrazovka
6. Podpora
7. Seřizovací šroub podpěry
8. Montážní otvor
9. Montážní šroub chrániče jisker
10. Ořech

Instalace (obr. A)

Zařízení musí být přišroubováno ke stolu.

- Označte umístění montážních otvorů (8) na stole.
- Vyvrtejte otvory v každé označené poloze a upravte průměr a hloubku otvoru.
- Umístěte zařízení na stůl a vložte šrouby do montážních otvorů.
- Pevně utáhněte šrouby.

Výměna brusného kotouče (obr. A a B)

- Odstraňte kryt čepele (3).
- Povolte matici (11). Matice na pravém vřetenu má pravý závit, matice na levém vřetenu má levý závit.
- Demontujte vnější přírubu (12) a použitý kotouč (2).

- Vyčistěte příruby (12 a 13).
- Nainstalujte nový brusný kotouč.
- Nasaďte vnější přírubu na brusný kotouč a nasaďte matici na vřeteno. Pevně utáhněte matici.
- Vyměňte kryt disku.

Před výměnou brusného kotouče vždy vypněte přístroj a odpojte jej od napájení. Nepoužívejte poškozené nebo prasklé brusné kotouče. Pokud se na brusném kotouči objeví praskliny, měl by být okamžitě vyměněn, protože použití prasklého kotouče může představovat ohrožení života obsluhy.

Instalace a seřízení chráničů proti jiskrám (obr. A):

- Nainstalujte kryt proti jiskrám (4) na kryt disku (3) pomocí šroubu (9) (viz obrázek).
- Nastavte vzdálenost mezi chráničem jisker a brusným kotoučem (2) co nejkratší, ale ne méně než 2 mm.
- Utáhněte šroub chrániče jisker.
- Posuňte obrazovku (5) dopředu.
- Utáhněte matici (10). Štít chrání vaše oči a ruce před jiskrami vycházejícími z obrobku. Při práci se zařízením vždy používejte ochranný kryt.

Nastavení podpěry pro vedení materiálu (obr. A):

Průvodce by měl být pravidelně a správně upravován v závislosti na opotřebení brusného kotouče.

- Povolte seřizovací šroub (7).
- Nastavte vzdálenost mezi stojanem (6) a brusným kotoučem (2) co nejkratší, ale ne menší než maximálně 2 mm.
- Utáhněte seřizovací šroub.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda jsou šrouby a matice řádně utaženy a zda se brusný kotouč volně otáčí bez překážek.
- Vždy pokládejte obrobek k přední části pilového kotouče broušení.
- Zařízení není určeno pro nepřetržitý provoz bez přerušení. Ujistěte se, že se zařízení nepřehřívá. Po 30 minutách používání zařízení vypněte a nechte vychladnout na okolní teplotu.

Zapínání a vypínání (obr. A):

- Chcete-li zařízení zapnout, nastavte hlavní vypínač (1) do polohy „T“.
- Chcete-li zařízení vypnout, nastavte hlavní vypínač (1) do polohy "O".

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

- Pravidelně čistěte zařízení od zbytků zpracovaného materiálu.
- Zařízení může být použito pouze tehdy, pokud není jeho napájecí kabel poškozený.
- Napájecí kabely nesmí překračovat hodnoty uvedené výrobcem.
- Označení napájecího kabelu: H05 VV-F 3Gx0,75mm²
- Zařízení nesmí být použito, pokud je poškozené.
- Zařízení může být opravováno pouze autorizovaným servisem.
- Zařízení smí být používáno pouze k účelům, ke kterým je určeno.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	1500 W
Maximální tloušťka brusného kotouče	16 mm
Průměr brusného kotouče	150 mm
Průměr otvoru kotouče	12,7 mm
Úroveň akustického tlaku měřeného podle ISO 3744	<75 dB(A)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po dlouhodobém používání je třeba zařízení vyměnit, nelze ho vyhazovat do běžného odpadu. Mělo by být odstraněno bezpečně a v souladu se všemi předpisy.

ELEKTRICKÉ VÝROBKY

Elektrické výrobky nesmějí být vyhazovány do běžného odpadu. Měly by být likvidovány na specializovaných recyklačních místech. Kontaktujte místní úřady pro informace o likvidaci elektrických zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A
Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Kamenný mlýnek (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)
Model (obchodní reference): MD3215/KD532-Z
Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: 1500W
Napětí 230V/50Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice EMC 2014/30/EU
2. 2011/65/EU směrnice ROHS 2
3. Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

EN 62841-1:2015
EN 62841-3-4:2016/A11:2017

Číslo certifikátu M8A 074122 0023 Rev. 01 vydané společností TÜV SÜD Product Service GmbH
(Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65; 80339 München, Německo) dne 30. června 2016

Osoba odpovědná za údržbu technické dokumentace:
Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui.
Tarczyn, 23. května 2023