

Návod k obsluze – Multifunkční ruční parní čistič KD5397

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Nádržka o objemu 1 l vystačí přibližně na 20–30 minut provozu, takže na jedno naplnění zvládnete například celou koupelnu nebo kuchyň bez přerušení.



Součásti a příslušenství

Obrázek v originále má popisky v angličtině; zde je jejich český překlad.

Popisek na obrázku	Česky
Safety Cap	Bezpečnostní uzávěr
Control Panel	Ovládací panel
Water Tank	Nádržka na vodu
2.0m Steam Outlet Hose	Parní hadice 2,0 m
Portable Handle	Rukojeť
Nylon Spray Nozzle	Nylonová rozprašovací tryska
Power Cord	Napájecí kabel

Popisek na obrázku	Česky
Extended Sprayer Rod	Prodlužovací rozprašovací trubice
High Pressure Nozzle	Vysokotlaká tryska
Large Nylon Brush	Velký nylonový kartáč
Nylon Brush	Nylonový kartáč
Brass Brush	Mosazný kartáč
Window Scraper	Stěrka na okna
Window Scraper With Towel Cover	Stěrka na okna s textilním návlekm

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně níže uvedených pokynů, aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání zařízení.

Před prvním použitím parního čističe si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující pravidla:

Zařízení se nesmí používat jako hračka. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát, pokud jej používají děti nebo pokud se používá v jejich blízkosti. Zařízení nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, ani pokud zařízení spadlo, bylo poškozeno, ponecháno venku nebo přišlo do styku s vodou.

Neprovádějte žádné servisní ani údržbové práce, je-li zařízení připojeno ke zdroji napájení. Vyhýbejte se kontaktu s horkými povrchy – hrozí nebezpečí popálení o horké kovové části, horkou vodu nebo páru. Zařízení neotáčejte dnem vzhůru, protože může obsahovat horkou vodu. Proud páry nikdy nemiřte na osoby ani zvířata – může způsobit vážné popáleniny.

Zařízení chraňte před deštěm a skladujte jej pouze v uzavřených vnitřních prostorách. Zařízení neumísťujte ani neskladujte na místech, odkud by mohlo spadnout nebo být staženo do dřezu či vany.

Po skončení používání a před zahájením údržby nebo diagnostiky zařízení vždy odpojte od zdroje napájení. Zařízení nenechávejte bez dozoru za provozu ani tehdy, je-li zapojeno do elektrické zásuvky.

Zařízení nespouštějte bez vody v nádržce. Napájecí kabel nepoužívejte k přenášení zařízení ani jako držadlo, nepřivírejte jej do dveří, netahejte jej přes ostré hrany a nevystavujte jej vysokým teplotám. Zástrčku vytahujte ze zásuvky uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.

Do otvorů zařízení nekládejte žádné předměty a nepoužívejte zařízení, jsou-li otvory ucpané. Zařízení je zakázáno používat v uzavřených prostorách naplněných výpary olejových barev, rozpouštědel, přípravků proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými či toxickými výpary.

Zařízení není určeno k vytápění místností a smí se používat výhradně k účelu popsanému v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

Do nádržky na vodu nepřidávejte žádné chemické prostředky, saponáty, parfémy ani oleje – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k ohrožení uživatele. Doporučuje se používat běžnou vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu, zejména v případě tvrdé vody.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část zařízení do vody ani jiných kapalin.

Při používání zařízení mějte na paměti, že vysoká teplota a tlak páry mohou poškodit některé povrchy nebo materiály. Proto vždy doporučujeme nejprve provést zkoušku na malé, nenápadné části čištěného povrchu. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát u lakovaného dřeva, kůže, plastů a textilií, jako je akryl, samet nebo len.

Upozornění: Do nádržky nalévejte pouze studenou vodu. Použití jiných látek může poškodit topné těleso a vést ke ztrátě záruky.

Upozornění: Abyste snížili riziko zranění, nemiřte proud páry na osoby, zvířata ani elektrické zásuvky.

Funkce zařízení

Parní čistič využívá stlačenou vodní páru k účinnému odstraňování mastnoty, nečistot a usazenin a zároveň nabízí ekologické řešení čištění bez použití agresivních chemických prostředků. Díky různým nástavcům lze zařízení použít k mnoha účelům, například k čištění čalounoří, spár, obkladů a dlažby, varných desek a také těžko dostupných míst pomocí prodlužovací rozprašovací trubice.

Zařízení umožňuje osvěžit textilie, závěsy a ložní prádlo a také účinně vyčistit okna, zrcadla a skleněné dveře. Výborně se osvědčí rovněž při čištění pracovních desek, dřezů, kolejnic sprchových dveří, kuchyňských povrchů, domácích spotřebičů a částí automobilů. Nabízí funkce odmašťování, hloubkového čištění, dezinfekce a sanitace.

Varování: Zařízení je určeno k čištění povrchů odolných vůči vysokým teplotám. Nepoužívejte je na měkké plasty, neošetřené (neutěsněné) dřevo ani studené sklo. U povrchů ošetřených voskem nebo leštidly může vlivem páry dojít ke ztrátě lesku.

Návod k použití

1. Před plněním zařízení vodou se ujistěte, že není připojeno k napájení. Poté otevřete bezpečnostní uzávěr a nalijte přibližně 1000 ml vody – nádržku nepřepĺňujte. Následně uzávěr pevně uzavřete.
2. Po připojení napájecího kabelu ke zdroji napájení se na displeji rozsvítí světelná kontrolka. Zvolte vhodný čisticí nástavec, pohodlně uchopte rukojeť a zapněte zařízení tlačítkem napájení.
3. Po zapnutí vyčkejte přibližně 15 sekund, než se zařízení zahřeje. Počáteční vytékání vody je normální jev. Množství páry lze regulovat tlačítka „Plus“ a „Minus“.
4. Po skončení práce zařízení vypněte, odpojte od napájení, vylijte vodu z nádržky a před čištěním nebo uložením je nechte zcela vychladnout. Skladujte na suchém a chladném místě.

Údržba a péče

Pro zajištění dlouhodobého a výkonného provozu zařízení je nutné pravidelně odstraňovat vodní kámen. Pokud se sníží výkon páry nebo se ucpe tryska, připravte roztok kyseliny citronové a vody v poměru 1 : 5 a proveďte odvápňení tak, že zařízení s tímto roztokem necháte několik minut běžet.

Po skončení odvápňení zařízení propláchněte čistou vodou a znovu je nechte několik minut běžet, aby se odstranily zbytky roztoku. Pravidelná údržba udrží zařízení v optimálním technickém stavu a zajistí jeho efektivní provoz po dlouhou dobu.

Prohlášení o shodě

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A.

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

Název výrobku: Parní čistič (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5397

Prohlášení: Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES – směrnice o strojních zařízeních
2. 2014/30/EU – směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
3. 2011/65/EU – směrnice RoHS 2
4. 2000/14/ES – směrnice o emisích hluku

Podle norem:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A15:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 11. 6. 2025