

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Úkosová bruska
KD553-P

Uživatelská příručka



USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Dokument spolu s dokladem o koupi by měl být uložen na suchém místě.

KD553-P



ZAVEDENÍ

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu, který prošel důkladným procesem kontroly kvality. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že váš produkt dorazí v perfektním stavu. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li pomoc či radu, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb. Podrobné informace o zákaznickém servisu naleznete na zadní straně tohoto dokumentu.


VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Tento symbol označuje nutnost používat ochranu sluchu, očí, dýchacích cest a rukavice při práci s nářadím.



Před zahájením používání si prosím přečtěte příslušnou část v uživatelské příručce.



Symbol třídy II: Toto nářadí je navrženo s dvojitou izolací. Není nutné jej připojovat k uzemněné elektrické zásuvce.

ZABEZPEČENÍ

Před použitím elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Přečtěte si tento návod k obsluze, abyste získali informace o zamýšleném použití a omezeních nářadí a pochopili potenciální nebezpečí.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje 12měsíční záruka od data zakoupení, která platí pouze pro původního kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé v důsledku vadného materiálu nebo zpracování, které se vyskytnou během záruční doby. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Výrobce se zavazuje výrobek dle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit za předpokladu, že: je výrobek používán v souladu s pokyny popsány v návodu k obsluze výrobku a nebyl nesprávně používán, přetěžován ani používán k jiným účelům, než ke kterým je určen. Výrobek nebyl rozebrán ani s ním nebylo jakkoli manipulováno, nebyl opravován neoprávněnými osobami ani nebyl použit k zapůjčení. Za jakékoli škody vzniklé v důsledku přepravy odpovídá dopravce – záruka se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě. Reklamacie v rámci této záruky musí být uplatněny přímo u prodávajícího v záruční době. Pouze za výjimečných okolností může být výrobek vrácen výrobcí. V případě vrácení výrobku výrobcí má zákazník nárok na vrácení peněz.

Výrobce je zodpovědný za řádné zabezpečení zásilky a poskytnutí stručného popisu poškození. K zásilce musí být přiložena kopie faktury nebo jiného dokladu o koupi. Výrobce nenese odpovědnost za žádné zvláštní, výjimečné, přímé, nepřímé, náhodné ani následné ztráty či škody v rámci této záruky.

ZÁKONNÉ PRÁVO

Záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

ODSTRAŇOVÁNÍ PRODUKTU

Pokud nelze výrobek opravit a je třeba jej zlikvidovat, zlikvidujte jej prosím vhodným způsobem. Je zakázáno likvidovat toto zařízení v domovním odpadu. Aby se šetřily přírodní zdroje a minimalizoval negativní dopad na životní prostředí, mělo by být toto zařízení recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Toto zařízení by mělo být zlikvidováno v příslušném zařízení. V případě pochybností se obraťte na místní úřady, kde vám sdělí informace o dostupných místech pro recyklaci a/nebo likvidaci tohoto typu výrobku.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím zařízení si prosím přečtěte, porozumějte a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. To je obzvláště důležité pro zajištění bezpečnosti uživatele a dlouhé a bezproblémové životnosti zařízení.

Naučte se, jak používat elektrické nářadí, jeho omezení a potenciální nebezpečí.

Uchovejte si tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S NÁŘADÍM

- Toto elektrické nářadí je určeno k použití jako bruska nebo řezný nástroj. **PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY K POUŽITÍ. BEZPEČNOST, POKYNY A SEZNAMTE SE S ILUSTRACEMI A SPECIFIKACE DODÁVANÉ S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM.** Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.
- Činnosti jako kartáčování drátěným kartáčem nebo leštění se s tímto nářadím nedoporučují. Činnosti, pro které není nářadí určeno, mohou představovat nebezpečí a způsobit zranění osob.
- Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně navrženo pro toto nářadí a nejsou doporučeny jeho výrobcem. Skutečnost, že na nářadí lze namontovat příslušenství, nezaručuje jeho bezpečný provoz.
- Jmenovité otáčky příslušenství musí být alespoň stejné jako maximální otáčky uvedené na elektrickém nářadí. Příslušenství provozované s otáčkami vyššími než jsou jejich jmenovité otáčky se může zlomit a roztříštit.
- Vnější průměr a tloušťka tvarovek musí být v rozsahu pro toto nářadí povoleno. Nesprávně dimenzované příslušenství nelze dostatečně chránit ani kontrolovat.

- Průměr otvoru kotoučů, přírub, opěrných desek nebo jiného příslušenství by měl správně odpovídat vřetenu nástroje. Příslušenství s otvory pro hřídel, které neodpovídají montážnímu držáku elektrického nářadí, bude nevyvážené a způsobí nadměrné vibrace, které by mohly vést ke ztrátě kontroly nad nástrojem.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, jako jsou brusné kotouče, zda nevykazují odštěpky nebo praskliny, brusné listy na podkladových talířích, zda nevykazují praskliny, natržení nebo nadměrné opotřebení, a volné nebo přetržené dráty. Pokud nástroj nebo příslušenství spadne, zkontrolujte, zda není poškozené, nebo nainstalujte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a instalaci příslušenství se postavte (nebo umístěte kolemjdoucí) mimo rovinu jeho otáčení a nechte nástroj běžet na maximální otáčky bez zatížení po dobu jedné minuty. Poškozené příslušenství se během tohoto testu obvykle rozpadne.
- Je třeba nosit osobní ochranné prostředky. V závislosti na aplikaci by se měly nosit obličejové štíty, ochranné brýle nebo ochranné brýle. V případě potřeby používejte protiprachovou masku, ochranu sluchu, rukavice a zástěru, která zachytí abrazivní částice a materiál obrobku. Ochrana očí by měla zachytit poletující nečistoty vznikající během různých operací. Protiprachová maska nebo respirátor by měly filtrovat částice vznikající během práce.

Dlouhodobé vystavení hluku vysoké intenzity může způsobit ztrátu sluchu.

- Kolemjdoucí by měli zůstat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Všechny osoby vstupující na pracoviště musí mít na sobě osobní ochranné prostředky. Úlomky obrobku nebo zlomeného příslušenství mohou být vymrštěny a způsobit zranění i mimo bezprostřední oblast provozu nástroje.
- Během práce, kde by se řezný nástroj mohl dostat do kontaktu se skrytými částmi. Při řezání vodičem pod napětím nebo jeho vlastním kabelem držte nástroj za izolované rukojeti. Kontakt mezi řezným nástrojem a vodičem pod napětím také zelektrizuje odkryté kovové části nářadí a způsobí obsluze úraz elektrickým proudem.
- Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od rotujícího příslušenství. Pokud ztratíte kontrolu, může dojít k přeříznutí nebo proříznutí kabelu a vaše ruka nebo paže může být vtažena do rotujícího příslušenství.
- Neodkládejte elektrické nářadí, dokud se příslušenství zcela nezastaví. Příslušenství by se mohlo zachytit o povrch a způsobit, že se nástroj začne nekontrolovatelně otáčet.
- Nepoužívejte nářadí s nástrojem namířeným směrem k obsluze. Náhodný kontakt rotujícího příslušenství s oděvem může způsobit zamotání příslušenství a úder do těla.
- Pravidelně čistěte větrací otvory nářadí. Ventilátor motoru nasává prach do pouzdra a nadměrné hromadění kovových částic představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Mohou vznikat jiskry. způsobit vznícení těchto materiálů.
- Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje použití chladicích kapalin. Použití vody nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz elektrickým proudem.

REFLEXE A SOUVISEJÍCÍ VAROVÁNÍ

Zpětný ráz je náhlá reakce na sevření nebo odpor rotujícího kotouče, kartáče nebo jiné části nástroje. Sevření nebo odpor způsobí náhlé zastavení rotující části nástroje, což následně způsobí nekontrolovaný, nucený pohyb.

Celý nástroj se může v bodě záběru s nástrojem pohybovat v opačném směru, než je směr pohybu rotující části. Například pokud brusný kotouč narazí na odpor nebo je obrobkem sevřen, může se hrana kotouče zarýt do povrchu materiálu, což způsobí zpětný ráz kotouče a následný zpětný ráz.

Kotouč může také vyskočit směrem k obsluze nebo od ní v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě sevření. Brusné kotouče se za těchto podmínek mohou také roztříštit. Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití nástroje a/nebo nesprávných provozních postupů či nepříznivých podmínek a lze mu předejít přijetím vhodných opatření uvedených níže.

- Držte nástroj pevně, postavte tělo a ruce tak, aby odolávání silám zpětného rázu. Obsluha může kontrolovat reakce krouticího momentu nebo síly zpětného rázu, pokud jsou přijata vhodná opatření.
- Nikdy nedávejte ruku do blízkosti rotující části nářadí. Mohlo by dojít ke zpětnému rázu. směr ruky.
- Nestůjte v poloze, kde by nástroj mohl v případě zpětného rázu vyskočit. Zpětný ráz způsobí, že se nástroj v místě, kde narazí na odpor, pohybuje opačným směrem, než je směr otáčení.
- Buďte obzvláště opatrní při práci v rozích, na ostrých hranách atd. Zabraňte zpětnému rázu a zaseknutí. Rohy, ostré hrany nebo výčnělky mohou bránit rotující části nástroje a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
- Nemontujte pilové listy na řezbářské řetězy ani ozubené pilové listy. Tyto listy často způsobují zpětný ráz a ztrátu kontroly.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZEJMÉNA BĚHEM

BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍMI NÁSTROJI

- Používejte pouze brusné kotouče, které jsou pro dané elektrické nářadí doporučeny a Speciální ochranné kryty určené pro specifické čepele. Čepele, pro které není nástroj určen, nelze dostatečně chránit, což je činí nebezpečnými.
- Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektrickému nářadí a umístěn tak, aby Zajistěte maximální bezpečnost tím, že co nejméně odkrytá část kotouče směřuje k obsluze. Ochranný kryt chrání obsluhu před zasažením úlomky rozbitého kotouče a před náhodným kontaktem s kotoučem.
- Štíty musí být používány pouze k určenému účelu. Například žádné Broušení boční stranou řezného kotouče je zakázáno. Brusné kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční síly působící na tyto kotouče mohou způsobit vibrace.
- Vždy používejte nepoškozené montážní příruby správné velikosti a tvaru vhodné pro vybraný kotouč. Správné montážní příruby podpirají kotouče a snižují pravděpodobnost jejich zlomení. Příruby pro řezné kotouče se mohou lišit od přírub pro brusné kotouče.
- Nepoužívejte opotřebované kotouče na větším elektrickém nářadí. Kotouče určené pro větší elektrické nářadí nejsou vhodné pro vyšší rychlosti používané v menším nářadí a mohou se roztříštit.

DALŠÍ VAROVÁNÍ, ZEJMÉNA OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI

PŘI ŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍMI NÁSTROJI:

- Nezasekávejte brusný kotouč ani na něj netlačte příliš silně. Nepokoušejte se řezat příliš hluboko. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a jeho náchylnost ke kroucení nebo ohýbání během řezu a zvyšuje riziko zpětného rázu nebo zlomení kotouče.
- Nestůjte ve frontě za rotujícím diskem.
- Pokud se kotouč zasekne nebo je řezání přerušeno z důvodu
Z jakéhokoli důvodu vypněte elektrické nářadí a držte ho v klidu, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy nevyjímejte kotouč z řezu, když se kotouč pohybuje; může dojít k zpětnému rázu. Zjistěte příčinu zaseknutí kotouče a proveďte nápravná opatření.
- Nezačínejte řez znovu, pokud je kotouč uvnitř obrobku.
Před opětovným zasunutím kotouče do řezu nechte jej dosáhnout plné rychlosti. Opětovné spuštění elektrického nářadí v řezu může způsobit zaseknutí kotouče, jeho tah dopředu nebo zpětný ráz.
- Talíře a velké předměty by měly být podepřeny, aby se minimalizovalo riziko zaseknutí pilového kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají tendenci se prohýbat pod vlastní vahou. Pod obrobek by měly být umístěny podpěry poblíž linie řezu a blízko okraje obrobku na obou stranách kotouče.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO BROUŠENÍ

- Nepoužívejte příliš hrubý brusný papír. Při výběru papíru
Při broušení v souladu s doporučeními výrobce brusného kotouče dodržujte doporučení výrobce. Větší brusný papír, který přesahuje brusný kotouč, může způsobit řezné rány a může se odštípnout, roztrhnout nebo způsobit zpětný ráz. VAROVÁNÍ: Část prachu vznikajícího při broušení, řezání, vrtání a jiných stavebních činnostech obsahuje chemikálie, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Mezi tyto chemikálie patří například: - olovo z barev na bázi olova; - krystalický oxid křemičitý z cihel, cementu a dalších zdicích výrobků; - arsen a chrom z chemicky ošetřeného dřeva. Vystavení těmto chemikáliím závisí na tom, jak často tento typ práce provádíte. Abyste snížili vystavení těmto chemikáliím, měli byste: pracovat v dobře větraném prostoru; a pracovat se schválenými ochrannými prostředky, jako jsou protiprachové masky speciálně určené k filtrování mikroskopických částic.

Zabraňte náhodnému spuštění – odpojte zařízení ze zásuvky.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že byly vyjmuty všechny klíče a seřizovací prvky. Před připojením zařízení k elektrické zásuvce se ujistěte, že je vypínač v poloze VYPNUTO. Zařízení by mělo být odpojeno od elektrické zásuvky, pokud se nepoužívá a při mazání, servisu, seřizování nebo výměně příslušenství.

Zkontrolujte, zda zařízení a jeho součásti nejsou poškozené

Před použitím elektrického nářadí vždy pečlivě zhodnoťte, zda bude zařízení správně fungovat (zda nejsou poškozené nějaké součásti atd.) a zda bude plnit svou určenou funkci.

Je třeba zkontrolovat souosost pohyblivých částí.

Zkontrolujte prosím, zda nejsou některé součásti zařízení poškozené, a ujistěte se, že bylo zařízení správně nainstalováno.

Zkontrolujte, zda se nevyskytují faktory, které by mohly ovlivnit provoz elektrického nářadí.

Pokud není v návodu uvedeno jinak, musí být poškozený ochranný kryt nebo jiná část elektrického nářadí opravena nebo vyměněna autorizovaným servisním střediskem.

Jákýkoli spínač, který nefunguje správně, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem.

Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud vypínač nefunguje správně.

Prach vznikající při zpracování materiálu je škodlivý pro zdraví.

Vždy noste vhodnou ochrannou masku.

Při práci vždy používejte ochranné brýle, rukavice, masku, ochranu sluchu a protiskluzovou bezpečnostní obuv.

Nenoste volné oblečení ani šperky, které by se mohly zachytit o pohyblivé části. Pokud máte dlouhé vlasy, svažte si je dozadu.

Práce s přístrojem musí být vždy prováděna na stabilním povrchu.

Obrobek vždy bezpečně upněte pomocí svěráku nebo jiného upínacího zařízení.

Udržujte si pracovní prostor čistý a uklizený.

Při práci s elektrickým nářadím vždy používejte obě ruce.

Elektrické nářadí ani jeho příslušenství žádným způsobem neotevírejte ani neupravujte.

Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani s ním nepoužívejte vlhké nebo mokré prostředí. Pracovní prostor musí být dobře osvětlený.

Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí riziko výbuchu nebo požáru způsobeného hořlavými materiály, hořlavými kapalinami, barvami, laky, benzínem atd.

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat

Děti a domácí zvířata by měly být vždy chráněny před místem, kde se spotřebič používá.

Přístroj by měl být skladován na dobře uzavřeném a suchém místě mimo dosah dětí.

Použijte prosím příslušné zařízení

Vyberte vhodný typ zařízení pro daný typ prováděné práce. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Nepřetěžujte zařízení.

Nepřetěžujte zařízení

Zařízení bude plnit svou roli efektivněji a bezpečněji, pokud bude používáno k účelu, pro který bylo navrženo.

Pečujte o své zařízení

Řezné prvky by měly být vždy ostré a čisté, aby byl zajištěn lepší a bezpečnější provoz zařízení.

Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Rukojeti na zařízení udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.

Ujistěte se, že větrací otvory jsou čisté a bez prachu.

Zablokované větrací otvory mohou způsobit přehřátí a poškození motoru.

Pokud má být zařízení používáno pro práci ve výškách, mělo by být pro zajištění dostatečné stability použito lešení vybavené zábradlím.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Nedotýkejte se uzemněných předmětů (např. potrubí, radiátorů, myček nádobí a ledniček).

Napájecí kabely

Nikdy neodpojujte napájecí kabel od zásuvky trháním ani taháním.

Nikdy nenoste elektrické nářadí za napájecí kabel.

Chraňte napájecí kabel před teplem, oleji, rozpouštědly a ostrými hranami.

Zkontrolujte napájecí kabel zařízení – pokud je poškozený, vyměňte jej v autorizovaném servisním středisku.

Prodlužovací kabely by měly být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby vyměněny. NEPOUŽÍVEJTE dvou vodičové prodlužovací kabely. Vždy používejte třívodičové prodlužovací kabely nebo cívky připojené k uzemněné zásuvce.

Prodlužovací kabely by měly být vždy zcela odvinuté.

Pro prodlužovací kabely do délky 15 metrů použijte kabel s průřezem 1,5 mm².

Pro prodlužovací kabely delší než 15 metrů použijte kabel s průřezem 2,5 mm².

Chraňte prodlužovací kabel před ostrými předměty, nadměrným teplem a vlhkými nebo mokřými místy.

Toto elektrické nářadí splňuje národní i mezinárodní bezpečnostní normy a požadavky. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto pokynů může vést k nebezpečnému provozu.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečné používání pokosové brusky a brusných kotoučů

Varování! Diamantové kotouče se za žádných okolností nesmí používat k řezání ani broušení kovů.

Řezné a brusné kotouče jsou křehké a je třeba s nimi zacházet s maximální opatrností. Používání poškozených, nesprávně namontovaných nebo opotřebovaných řezných a brusných kotoučů je nebezpečné a může způsobit vážná zranění.

S brusnými a řeznými kotouči by se mělo zacházet a přepravovat je s maximální opatrností. Brusné a řezné kotouče by měly být skladovány tak, aby se zabránilo mechanickému poškození a kontaminaci látkami, které by mohly způsobit zhoršení vlastností spojovacího materiálu.

Dodržujte informace uvedené na řezných a brusných kotoučích týkající se omezení použití, bezpečnosti a dalších záležitostí. V případě pochybností o správném výběru kotouče by se uživatel měl poradit s výrobcem nebo dodavatelem.

Před montáží a pokaždé, když používáte řezací nebo brusný kotouč, zkontrolujte, zda nevykazuje praskliny, poškození, nadměrné opotřebení, znečištění nebo jiné problémy, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz.

Brusné a řezné kotouče by měly být instalovány podle pokynů v návodu k použití. Po instalaci by měly být brusné a řezné kotouče

smí běžet bez zátěže – během této doby zkontrolujte, zda ze stroje a kotouče nevycházejí žádné hlasité zvuky nebo vibrace. Pokud k takovým okolnostem dojde, stroj ihned vypněte a znovu zkontrolujte, zda je kotouč správně namontován a seřízen. Úhlová bruska se nesmí používat bez nasazeného ochranného krytu.

Měli byste nosit osobní ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou vykonáváte. Mezi osobní ochranné prostředky patří vhodné ochranné rukavice, ochrana sluchu, ochranné brýle, ochrana dýchacích cest a pracovní obuv s kovovou špičkou.

Používejte pouze kotouče, které jsou určeny pro daný typ práce. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a omezení použití.

Použití nesprávného typu brusného nebo řezného kotouče může způsobit vážné zranění.

Brusné a řezné kotouče se nesmí používat při vyšších otáčkách, než jsou uvedeny na kotouči.

Řezné a brusné kotouče by měly být používány suché. Použití vody je extrémně nebezpečné a může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte kotouče větší, než je uvedeno. Používejte pouze kotouče, které jsou určeny pro použití s touto úhlovou bruskou.

Otáčky (ot./min.) uvedené na kotouči by měly být vždy VYŠŠÍ než otáčky (ot./min.) úhlové brusky.

KONSTRUKCE A ÚČEL

Toto mobilní zařízení je určeno pro řezání různých druhů materiálů.

Zařízení je dvojitě izolované. Je vybaveno ložiskovým systémem, který umožňuje sníženou rychlost. Stroj pracuje s brusnými kotouči s pryskyřičným pojivem. Bezpečná obvodová rychlost je 80 m/s. Lze jej použít k řezání všech typů materiálů, jako je ocel, litina, kulaté, ploché a úhlové trubky atd. Je široce používán ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, chemickém inženýrství, metalurgii a elektrotechnice.

Stroj se vyznačuje snadnou obsluhou, kompaktní konstrukcí a nejvyšší účinností.

Před zahájením práce se zařízením si prosím přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, abyste předešli nebezpečným situacím a nebezpečím.

SERVIS

☐ Před zahájením práce se zařízením zkontrolujte, zda jmenovité napětí na typovém štítku zařízení odpovídá napětí zásuvky, ke které bude zařízení připojeno.

☐ K řezání by se měly používat pouze kotouče, které splňují výše uvedené specifikace.

☐ Pro zajištění bezpečného provozu zkontrolujte, zda nůž není poškozený nebo poškozený.

☐ Pokud disk nebyl používán déle než 1 rok, před použitím jej pečlivě zkontrolujte.

☐ Po vložení disku do zařízení jej zapněte a počkejte přibližně 1 minutu.

Zkontrolujte, zda stroj pracuje hladce a zda se kotouč netře ani nedotýká jiných součástí. Kotouč by se měl ve stroji volně otáčet. Pokud si na kotouči všimnete jakýchkoli neobvyklých známek, vyměňte jej za nový.

☐ Před zahájením řezání se ujistěte, že je obrobek ve správné poloze na stroji a že se během provozu nebude pohybovat.

Upravte rychlost zařízení v závislosti na typu a velikosti zpracovávaného materiálu.

VÝMĚNA DISKU

☐ Pokud si všimnete, že je disk roztřípený nebo opotřebovaný, vyměňte jej.

☐ Před výměnou se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od elektrické zásuvky .

☐ Odstranění štítu

Přesuňte ZÁRAZKU za ochranný kryt. Nedotýkejte se kotouče holýma rukama. Otevřete ochranný kryt. Odšroubujte šroub a sejměte přírubovou podložku, vnější přírubu a kotouč. Vyměňte kotouč. Zašroubujte jej zpět.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Všechny větrací otvory ve spotřebiči musí být neustále čisté a nesmí být blokovány ani zakryty.

Zařízení by mělo být pravidelně čištěno stlačeným vzduchem.

2. Zařízení promažte po každé výměně uhlíkových kartáčů motoru.

3. Kartáče by měly být kontrolovány přibližně každých 40 hodin provozu. Minimální povolená délka kartáčů je 5–6 mm. Kratší kartáče je nutné vyměnit.



4. Chcete-li zkontrolovat nebo vyměnit kartáče, odšroubujte šroub a sejměte kryt kartáčů. Poté kartáče vyjměte a nainstalujte nové. Po výměně...

Nechte zařízení několik minut běžet, aby se kartáče mohly zaběhnout.



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napětí	230 V – 50 Hz
Motor	2900 W
Rychlost bez zatížení	3800 min ⁻¹
Velikost ciferníku	355x25,4x3,5 mm
Třída izolace	Třída II
Hladina akustického tlaku LpA 93,5 dB(A) k=3 dB(A)	
Hladina akustického výkonu LWA 104,5 dB(A) k=3 dB(A)	
Hladina vibrací při broušení ah,AG = 6,560 m/s ² k=1,5 m/s ² Povrch	

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

Autorizovaný zástupce výrobce:
FOREINTRADE SA Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Bruska na úkosity (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD553-P

Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: 2900 W

Průměr kotouče: 355 mm

Napětí 230 V / 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES
- Směrnice 2011/65/EU ROHS 2 •
- Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku

Podle norem:

EN55014-1/A2:2011; EN55014-2/A2:2008; EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Certifikát číslo E6N 11 65 60686 094 vydaný společností TUV SUD Product Service Gmbh (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo) dne 11. 5. 2011.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma dong Hui, Grochowska 341 lok. 174, 03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 22.05.2026