Machine Translated by Google

KRAFT& DELE

PROFESIONÁLNÍ

KD5537

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního manuálu



Než začnete s tímto zařízením pracovat, přečtěte si prosím tento návod k obsluze.

Machine Translated by Google

1. Čerpadlo by mělo být během používání pravidelně udržováno, aby se prodloužila jeho životnost.

2. Každý týden kontrolujte připojení potrubí a konektoru, abyste se ujistili, že nejsou uvolněné a že nedochází k úniku vzduchu.

3. Každý měsíc po použití zkontrolujte čistotu hlavy čerpadla, abyste se ujistili, že žádný prach neovlivňuje jeho výkon.

4. Filtr zkontrolujte a vyčistěte každý měsíc po použití.

5. Po každém měsíci používání zkontrolujte, zda elektrické vedení funguje správně, abyste zabránili únikům.

DŮVOD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Porucha motoru	Výpadek proudu	Zkontrolujte zapojení obvodu
	Motor je zaseknutý	Zkontrolujte hřídel motoru nebo čepel Je tam nějaké poškození?
	Porucha motoru	Kontaktujte prodejce
Doba startu motoru při nízkých otáčkách	Nízké napájecí napětí	Zvyšte napájecí napětí, ale ne více, než je povoleno rozdíl nabíjecího napětí
Žádný olej nebo nízká hladina oleje	V nádrži není olej. Naplňte nádrž olejem.	
	Spodní ventil, filtr nebo pojistný ventil je ucpaný.	Vyčistěte nebo vyměňte spodní ventil
	Neucpává palivo	Spusťte čerpadlo pro nastavení sání
	Nadmořská výška	Zkraťte průtokové potrubí tak, aby odpovídalo hlavě
	Opotřebení čepele	Výměna čepele
	Netěsnost hlavy čerpadla	Selhání těsnění

Toto elektrické samonasávací olejové čerpadlo na 230 V je vhodné pro osobní automobily. Používá se k tankování nafty a petroleje do vozidel nebo jiných zařízení poháněných palivem pro práci v terénu, jako jsou nakládací rampy, sklady ropy, staveniště a farmy.

Tato řada čerpadel se vyznačuje snadnou přenosností, vysokou spolehlivostí, rychlým provozem, jednoduchou údržbou a snadným použitím.

1. Provozní teplota okolí: -20 °C až +60 °C

2. Relativní vlhkost: max. 90 %

3. Požadavky na napájení:

Elektrické olejové čerpadlo na střídavý proud je napájeno jednofázovým napětím 110 V 60 Hz nebo 220 V 50 Hz, 60 Hz (podle místního standardu napětí). jednofázový). Rozdíl napětí je ±10 % standardního napětí.

4. Tato řada čerpadel je určena výhradně pro přepravu motorové nafty, petroleje a dalších lehkých olejů. Nepoužívejte vodu, benzín ani rozpouštědla. nebo korozivní kapalná média.

Machine Translated by Google

INSTALACE

1. Před instalací zkontrolujte, zda je čerpadlo v dobrém stavu.

2. Vyčistěte vstup, výstup a konektory od nečistot nebo zbytků obalu.

3. Zkontrolujte motor, zda snadno startuje a otáčí.

4. Zkontrolujte napájecí napětí, zda odpovídá napětí uvedenému na motoru.

5. Instalační poloha: Směr vstupu a výstupu tohoto sériového čerpadla lze upravit tak, aby vyhovoval skutečným potřebám.

6. Připojení trubek

A) Před připojením potrubí se ujistěte, že jsou potrubí a olejová nádrž čisté, aby nedošlo k poškození stroje.

B) Pro připojení olejového potrubí přidejte do čerpadla trochu oleje pro zvýšení sacího výkonu.

C) Sací potrubí a konektor musí být vzduchotěsné, aby bylo zajištěno sání.

D) Pro zajištění čistoty oleje nainstalujte speciální sítko.

E) Doporučuje se, aby vstupní potrubí mělo průměr 1" a výstupní potrubí 3/4".

POUŽITÍ

1. Po připojení hadice vložte do olejové nádrže vstupní hadici a poté výstupní hadici.

2. Před spuštěním čerpadla se ujistěte, že je ventil na výtlačném potrubí nebo na olejové pistoli uzavřen.

3. Zapněte napájení a vestavěný pojistný ventil v čerpadle umožní dočasné uzavření výstupního potrubí oleje.

4. Otevřete výfukovou hadici a začněte tankovat.

5. Uzavřete výtlačné potrubí a zastavte doplňování paliva.

6. Po doplnění paliva vypněte motor.

Technické parametry:

- maximální výkon motoru: 550 W

- napájecí napětí: 230V/50Hz

- maximální průtok: 60 l/min

- maximální hloubka sání: 5 m

- maximální čerpací výška: 25 m

- vstupy: 1" 25 mm

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Palivové čerpadlo (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5537

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí
2. Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

Podle norem:

EN IEC 61326-1:2021
EN 55011:2016+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Osoba zodpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 16.7.2025