Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

Krimpovací kleště na PEX potrubí

12T

16–32 mm

KD5678

Machine Translated by Google

Uživatelská příručka

LIŠTA NA TRUBKY

Tyto krimpovací kleště jsou určeny pro lisování trubek ve vícevrstvých instalačních systémech PEX/AL/PU. Vyměnitelné čelisti umožňují práci s plným rozsahem průměrů trubek od 16 mm do 32 mm. Otočná hlava a nastavitelná délka ramene usnadňují práci i v náročných podmínkách.

Provádějte činnosti v souladu s doporučeními výrobce pro sanitární nebo topný systém.

Technické údaje:

Tlak: 12 T

Obecné bezpečnostní podmínky

Před zahájením práce si přečtěte návod k obsluze a uschovejte si jej.

Před zahájením práce se ujistěte, že zařízení není jakkoli poškozeno. Pokud je nutná oprava, obraťte se na autorizovaný servis.

Udržujte na pracovišti pořádek a dobré osvětlení. Nepořádek a špatné osvětlení přispívají k nehodám. Zajistěte dostatek prostoru pro bezpečnou práci. Udržujte na pracovišti pořádek.

Zařízení smí obsluhovat pouze dospělé osoby, které jsou seznámeny s návodem k obsluze a dodržují jeho pokyny.

Nedovolte, aby znalost nářadí, která je výsledkem častého používání, vedla k neopatrné obsluze a ignorování bezpečnostních opatření. Neopatrné jednání může ve zlomku vteřiny způsobit vážná zranění.

Rukojeti a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopné plochy brání bezpečnému přenášení a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Nikdy zařízení sami neupravujte. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly v provozuschopném stavu, a pokud jsou opotřebované, vyměňte je pouze za nové, originální díly.