

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

ELEKTRICKÝ OLEJOVÝ CHLADIČ



KD6514

Body pozornosti

1. Před použitím ohřívače si pečlivě přečtěte návod k obsluze a řiďte se jím.
2. Umístěte zařízení na stabilní povrch a ujistěte se, že nemůže spadnout ani se převrátit.
nakloní se.
3. Nesdílejte stejnou elektrickou zásuvku s jinými zařízeními; používejte vyhrazenou zásuvku s vysokým výkonem.
4. Nepoužívejte ohřívač v prašných nebo vlhkých místech a mimo dosah benzínu, barev a
jiné hořlavé látky, aby se předešlo nehodám.
5. Ujistěte se, že vstup a výstup vzduchu nejsou zakryty žádnými předměty, aby nedošlo k přehřátí a poškození
zařízení.
6. Dodržujte odstup alespoň 1,5 m od vody a zdrojů zapálení, a to jak během používání, tak i když se ohřívač
nepoužívá. K čištění používejte vlhký hadřík, ale ohřívač nemyjte pod tekoucí vodou.
7. Neumísťujte ohřívač přímo pod elektrickou zásuvku.
8. Nezakrývejte chladič, abyste zabránili přehřátí, a nikdy nezakrývejte otvory.
zásuvky ani do nich nekládejte žádné předměty.
9. V případě jakékoli závady prosím nahlaste zařízení autorizovanému servisnímu středisku.
10. Nepoužívejte ohřívač v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
11. Nezetilí, osoby s mentálním omezením nebo postižením nejsou
by měl používat ohřívač bez dozoru dospělé osoby.
12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou
osobou.
13. Pokud se zařízení vypne z důvodu přehřátí, odpojte jej od napájení a
Znovu použijte až po úplném vychladnutí.
14. Topidlo nesmí být umístěno přímo pod elektrickou zásuvkou.
15. Nepoužívejte ohřívač, pokud upadl.
16. Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelné jakékoli poškození.
17. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte ohřívač v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí lidé.
neschopni sami opustit místnost bez stálého dohledu.
18. VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, dodržujte vzdálenost alespoň 1 m mezi výstupem vzduchu a
textiliemi, záclonami nebo jinými hořlavými předměty.
19. Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, pokud byly poučeny o jeho bezpečném používání a rozumí souvisejícím
rizikům.
20. Děti by si neměly hrát s ohřívačem.
21. Čištění a základní údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
22. Děti mladší 3 let by měly být chráněny před spotřebičem, pokud nejsou pod dohledem.
neustálý dohled.
23. Děti ve věku 3 až 8 let smí zapínat a vypínat topné těleso pouze tehdy, je-li zařízení vypnuté.
je v normální provozní poloze a pod dohledem dospělé osoby. Nesmí zapojovat zástrčku, upravovat
nastavení ani provádět údržbu.

24. POZNÁMKA: Některé části ohřívače mohou dosáhnout velmi vysokých teplot a způsobit

Popáleniny. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát v přítomnosti dětí a osob citlivých na popáleniny nebo náchylných k nim.

Varování: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte topné těleso. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod nebo před elektrickou zásuvkou. Neumísťujte topné těleso do blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů. Topné těleso používejte pouze na vodorovném a stabilním povrchu nebo, je-li k dispozici, namontujte jej na zeď.

Uživatelská příručka:

1. Zapnutí zařízení:

Nejprve nastavte knoflík termostatu na minimální nastavení a současně přepněte přepínač režimu vytápění do polohy „O“ (vypnuto). Poté zapojte zařízení do elektrické zásuvky. Otočte knoflík termostatu na maximální nastavení a poté pomocí přepínače režimu vytápění vyberte požadovaný provozní režim a teplotu vzduchu.

Kontrolka bude během provozu svítit.

2. Výběr režimu vytápění:

2.1 Pokud je přepínač režimu vytápění nastaven do polohy "I", topení bude foukat studený vzduch.


2.2 Pokud je spínač nastaven do polohy „I“, ohřívač fouká teplý vzduch s výkonem 1000 W.

2.3 Pokud je spínač nastaven do polohy „II“, ohřívač fouká teplý vzduch s výkonem 2000 W.

2.4 Nastavením přepínače do polohy „O“ se zařízení vypne a kontrolka zhasne.

3. Regulace teploty:

Otočte knoflík termostatu na maximální stupeň a nechte radiátor vytápět místnost. Jakmile ucítíte, že je teplota v místnosti příjemná, pomalu otáčejte knoflíkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud se radiátor nezastaví. Tím se automaticky udrží nastavená teplota. Teplotu můžete také nastavit ručně otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček pro snížení teploty nebo po směru hodinových ručiček pro její zvýšení.



Údržba

1. Před čištěním odpojte od napájení

Před čištěním se ujistěte, že je zástrčka odpojena od sítě a spotřebič vypnutý. Počkejte alespoň 10 minut, než ohřívač zcela vychladne.

2. Čištění zařízení

Nemyjte chladič pod tekoucí vodou. Jemně otřete kryt měkkým hadříkem navlhčeným v malém množství neutrálního čisticího prostředku a poté jej důkladně osušte ručníkem.

Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, líh nebo jiné agresivní chemikálie.

3. Sušení po čištění

Po čištění a údržbě se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý, než jej znovu zapojíte do elektrické sítě nebo jej uskladníte.

4. Skladování zařízení

Pokud se ohřívač nepoužívá, odpojte jej ze zásuvky a zakryjte jej ochrannou fólií, abyste jej ochránili před prachem. Doporučuje se skladovat zařízení v originálním obalu na suchém a dobře větraném místě.

Pracovní prostředí

1. Použití v interiéru

Tento ohřívač je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.

2. Bezpečnost při práci s plynem a požárem

Nepoužívejte zařízení v místech, kde se vyskytují hořlavé nebo výbušné plyny.

3. Vyhýbání se zdrojům tepla a slunci

Neumísťujte ohřívač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, ani na přímé sluneční světlo.

4. Ochrana před hořlavými materiály

Udržujte ohřívač mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou ložní prádlo, přikrývky, záclony a oblečení. Nezakrývejte vstupní ani výstupní otvory vzduchu.

Poznámka: Před čištěním a údržbou vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a ujistěte se, že není připojen k elektrické síti.

Další informace

Technické specifikace

• Topný výkon: 1000 W / 2000 W • Režimy

proudění vzduchu: chlazení / teplo 1000 W / horko 2000 W • Automaticky

nastavitelný termostat • Funkce foukání studeného

vzduchu • Spirálové topné těleso

• Indikátor napájení

• Ochrana proti přehřátí • Hladina hluku: <50 dB

• Délka kabelu: 1,2 m •

Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz • Rozměry:

220 × 260 × 140 mm

- Hmotnost: 850

g • Sada obsahuje: ventilátor, návod v polštině, originální balení

Skladování a přeprava

- Přístroj skladujte na suchém místě, nejlépe v originálním obalu.
- Chraňte ohřívač před nárazy a pády během přepravy.
- Před opětovným použitím po přepravě nebo delším skladování zkontrolujte, zda není ohřívač poškozen.

Údržba a servis

- Nikdy se nepokoušejte opravit chladíč sami. Veškeré opravy by měl provádět provedeno autorizovaným servisním střediskem.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn pouze autorizovaným servisním střediskem. autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba.
- Pokud zjistíte jakékoli známky poškození, přehřátí nebo abnormálního provozu provozu, okamžitě odpojte zařízení od napájení.

Bezpečnost použití

- Nepoužívejte ohřívač v místnostech obsazených osobami, které nemohou místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem ani provádět údržbu bez jejich souhlasu. dohledem dospělé osoby.
- Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí a citlivých osob, protože části Ohřívač může dosáhnout vysokých teplot. 5.

Opatření na ochranu životního prostředí

- Zabraňte kontaktu ohřívače s vodou, plynem, hořlavými kapalinami nebo materiály.
- Nezakrývejte zařízení ani neblokujte vstupy a výstupy vzduchu.
- Dodržujte minimální vzdálenost 1 m od hořlavých materiálů, jako jsou záclony, přikrývky nebo prádlo.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický ohřívač

Model (obchodní označení): KD6514

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

- 1. 2014/35/EU LV směrnice 2.
- 2014/30/EU 3.
- 2011/65/EU RoHS 2 směrnice

Podle norem:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

ČSN EN 62233:2008

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 523-36-75-752; REGON: 147383292

