



BOXER
ELEKTRONICKÁ OSOBNÍ VÁHA
MX1041



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Popis elektronické váhy série ACS TCS

I. Vysvětlení

Elektronické váhy série ACS-C, TCS-C jsou zařízení určená k měření v různých tvarech. Vyznačují se přesností měření, snadnou obsluhou a stabilitou. Jsou také velmi odolné.

II. Technické použití a funkce

- **Popis:** 30kg/5g 40kg/5g 60kg/20g 100kg/20g 150kg/50g 200kg/50g 300kg/50g 500kg/100g
- **Přesnost:** Stupeň III
- **Příkladová rychlost:** 40krát/sekundu
- **Tara:** Při nastavení tare, hmotnost nákladu je maximální.
- **Přetížení:** Při přetížení váhy o 15 % nad její maximální zatížení se spustí alarm.
- **Multifunkčnost:** Má funkci tare a přetížení, baterie pro trvalý a přechodný proud. Když je baterie vybitá, spustí se alarm. Vnitřní motor může být automaticky vyvážen.
- **Pracovní výkon:** střídavý proud 220V (+10 % - 15 %)
- **Spotřeba:** Stejnosměrný proud 6V/4Ah
- **V režimu práce:** <5W
- **V režimu spánku:** <1W
- **Teplota prostředí:** -10°C ~ 40°C
- **Vlhkost:** 10 % ~ 80 % RH bez přítomnosti rosy

III. Obsluha

1. Otevřete obal, umístěte zařízení na pevný a stabilní povrch a upevněte ho.
2. Zapněte zařízení do zásuvky, rozsvítí se kontrolka. Stiskněte tlačítko, váha provede automatické testování a na displeji se objeví hodnota 88888-00000. Pokud zařízení nefunguje, objeví se kód "HHHHH" nebo "LLLL" doprovázený zvukem.
3. Následně se zobrazí pracovní napětí "DC★★★". Pokud vydávaný zvuk stále roste, znamená to, že baterie brzy dojde. (Obvykle by napětí baterie mělo být 5,6-6,5V)
4. Elektronické váhy mají funkci spánku. Pokud přestanete vážit na několik sekund, váha přejde do režimu spánku. Pokud začnete vážit znovu, vrátí se do pracovního režimu.

Funkce

1. **Vkládání ceny**
 - Stiskněte přímo tlačítka s čísly, po skenování ceny ji můžete znovu zadat.
2. **Tara**
 - Stiskněte tlačítko tare.
3. **Funkce sumace**
 - Položte náklad na váhu a zadejte odpovídající cenu.
 - Stiskněte tlačítko sumace, potom se zobrazí součet "Přidat 1" a zobrazí se celková suma.
 - Sejměte první náklad a umístěte druhý.
 - Zadejte cenu druhého nákladu.
 - Stiskněte tlačítko sumace znovu, zobrazí se další součet "Přidat 2" a celková suma za oba náklady.
 - Opakujte kroky 3) 4) 5), dokud nezvážíte všechny náklady.
 - Stiskněte tlačítko pro vynulování, aby se sečetná suma zrušila.
 - Displej sumace.

Alarm přetížení

1. Přetížení: objeví se zobrazení "Plný" a spustí se zvukový alarm.

2. Elektronický omezovač zatížení: zařízení vydá zvuk.

IV. Upozornění

1. Při použití střídavého a stejnosměrného proudu: Naše společnost poskytuje baterie typu 6V4AH, které mohou být používány po dobu 24 hodin před předběžným nabitím. Když se spustí alarm, měli byste baterie rychle nabít. Baterie by měly být nabíjeny, když byly používány více než 10 hodin po nabití. Pokud váha není používána po delší dobu, měla by se nabíjet jednou za šest měsíců, aby správně fungovala.
2. **Způsoby nabíjení**
 - **Metoda A:** Připojte napájecí kabel do sítě 220V. (Není třeba zapínat zařízení), rozsvítí se kontrolka. To může urychlit úplné nabití baterie.
 - **Metoda B:** Připojte napájecí kabel do sítě 220V, poté zapněte tlačítko. Tuto metodu můžete použít, když používáte váhu.
3. Chraňte váhu před deštěm, vyvarujte se jejímu pádu nebo otřesům během přepravy.
4. Pečlivě uchovávejte návod k použití zařízení, jeho obal a fakturu. Pokud se zařízení rozbije ne vaší vinou během správného používání a přepravy, máte třikrát v roce nárok na bezplatnou opravu v rámci záruky, ale zákazník musí poslat váhu a fakturu do nejbližšího opravárenského centra nebo sídla naší společnosti.
5. Váha by měla být pravidelně odesílána do autorizovaného kontrolního úřadu nebo státní laboratoře pro kontrolu a zajištění přesnosti měření.

V. Váha v kompletu a její detailní dokumentace:

1. Hlavní váha-----jedna
2. Váha z nerezové platformy-----jedna
3. Kroužky-----čtyři
4. Popis-----jeden
5. Certifikát-----jeden
6. Údržbová karta-----jedna
7. Napájecí kabel-----jeden
8. Baterie 6V4HA-----jedna (baterie není součástí dodávky)